


# INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIK DO KARAOKE Z MIKROFONEM




## Dziękujemy


Dziękujemy za zakup naszego produktu, mamy nadzieję, że przyniesie Wam wiele zabawy! Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

## Budowa

Zestaw do karaoke z mikrofonem i głośnikiem pozwoli na połączenie smartfona po Bluetooth oraz odtwarzanie utworów bezpośrednio z karty pamięci.



## Obsługa mikrofonu



## Funkcje

Mikrofon wspiera odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth, bezpośrednio z kart pamięci, umożliwia modyfikację głosu, a także posiada wbudowane efekty.

## W zestawie



## Obsługa urządzenia

### Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć produkt, przytrzymaj odpowiedni przycisk przez kilka sekund. Jeśli do urządzenia nie będzie wpięta karta pamięci, automatycznie uruchomi on tryb parowania Bluetooth.

### Połączenie Bluetooth

Uruchom funkcję Bluetooth w telefonie, odnajdź na liście odpowiednie urządzenie i połącz je. Urządzenie wyda z siebie specjalny dźwięk, a niebieska lampka zacznie się świecić.

### Odtwarzanie muzyki

Jeśli do urządzenia podłączony jest smartfon, uruchom aplikację do odtwarzania muzyki i włącz wybraną piosenkę.

### Połączenie przewodowe

Mikrofon możesz podłączyć do dowolnego urządzenia za pomocą przewodu USB. Pozwoli on wtedy na nagrywanie dźwięku bezpośrednio na wybrane urządzenie.

### Karta pamięci

Po włożeniu karty pamięci możliwe będzie odtwarzanie utworów bez konieczności podłączania smartfona poprzez Bluetooth.

### Regulacja czułości

Na mikrofonie znajdują się przyciski umożliwiające zmianę czułości (głośności) mikrofonu i dodanych efektów.

### Ładowanie

Aby naładować mikrofon podłącz go przewodem USB do dowolnego, zasilanego gniazda USB lub adaptera sieciowego.

## Ostrzeżenia

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjściu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

## Bluetooth

1. Włącz urządzenie, a wejdzio ono w tryb parowania, gdy usłyszysz „Bluetooth mode”, podczas parowania migać będzie niebieska lampka, a po jego zakończeniu świecić się będzie stale.
2. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, które chcesz połączyć z mikrofonem. Następnie rozwiń opcje i odnajdź mikrofon.
3. Po włączeniu mikrofonu połącz się on automatycznie z głośnikiem. UWAGA! Mikrofon posiada funkcję pamięci, dzięki czemu będzie automatycznie łączył się do tego samego urządzenia po ponowny włączeniu. Aby połączyć inne urządzenie, wejdź w opcje Bluetooth podłączonego smartfona i przerwij połączenie.

## Funkcje urządzenia

### Kontrola zniekształceń

Mikrofon automatycznie będzie regulował poziom głośności urządzenia, aby uniknąć zakłóceń i przesterów.

### Czułość mikrofonu

Mikrofon należy trzymać w odległości od 5 do 10 cm od ust, aby zapewnić jak najlepszą jakość dźwięku.

### Niskie opóźnienia

Opóźnienie mikrofonu w dobrych warunkach nie powinno przekraczać 40 ms.

### Dodatkowe funkcje

Mikrofon posiada dodatkowe funkcje takie jak efekty nakładane na głos, regulacja głośności playbacku, dodanie pogłosu i regulacja czułości mikrofonu.

### Połączenie AUX

Głośność mikrofonu i akompaniamentu może być regulowana oddzielnie.

Uwaga: produkt może nieznacznie różnić się od informacji przedstawionych w instrukcji.

## Głośnik

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Średnica głośnika: 57 mm
- Moc głośnika: 6W
- Napięcie pracy: 3.7V
- Zakres dynamiczny: 20 Hz – 20000 Hz
- Reverb (echo): tak
- Zasilanie: DC5V1A
- Czas ładowania: około 2.5 godziny

## Mikrofon

- Rodzaj: pojemnościowy
- Napięcie pracy: 3.7V
- Zakres dynamiczny: 20 Hz – 20000 Hz
- Zasilanie: DC5V1A
- Czas ładowania: 3.5 – 4 godziny

## Informacje

**KX3377\_1** Głośnik do karaoke dwa mikrofony  
**Importer:** KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok  
**Wyprodukowano w Chinach**