



Rotomat

10029111 10029112 10029114

KLARSTEIN

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji.

Dane techniczne

Kod produktu	10029111, 10029112, 10029114
Zasilanie	100-240 V ~ 50- 60 Hz
Ładowarka	4 V / 550 mA
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	240 × 148 × 178 mm


Obsługa

1. Podłącz zasilacz do złącza i go do gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz przednią pokrywę, a następnie użyj palca wskazującego i kciuka, aby chwycić poduszeczkę z obu stron, jak wskazują strzałki. Z niewielką siłą pociągnij poduszeczkę.

3. Umieść zegarek na podusieczce, naciskając sprężynę z jej tyłu, następnie umieść zegarek wokół podusieczki i zwolnij sprężynę (patrz obrazek).

Włóż poduszeczkę z powrotem do rotomatu. Naciskaj, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza, że podusieczka jest bezpiecznie umieszczona w rotomacie.

4. Zamknij pokrywę. Za pomocą przełącznika wybierz kierunek obrotów nawijarki lub wyłącz urządzenie. Użyj przełącznika trybu, aby wybrać żądany tryb. (Programy A - D)



Program

Program	Opis
A	650 obrotów na dzień
B	900 obrotów na dzień
C	1200 obrotów na dzień
D	1500 obrotów na dzień

Ważne instrukcje dot. użytkowania

- Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, zanim spróbujesz wyciągnąć poduszeczkę pod zegarek.
- Gdy urządzenie nie jest włączone, nie należy obracać podusieczkami.

Utylizacja produktu



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Deklaracja zgodności



Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:
2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)