

**PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ PAMIETAJ!**

**UŻYTKOWANIE TYLKO POD OPIEKĄ DOROSŁYCH!**

**Nie pozwalaj dziecku wkładać żadnych elementów do buzi**

#### **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

1. Dla bezpieczeństwa dziecka!
2. Ostrzeżenie: przed każdym użyciem należy sprawdzić całą zawieszkę smoczka. Gdy zauważycie Państwo jakiegokolwiek błędy proszę natychmiast ją wyrzucić!
3. Proszę w żadnym wypadku nie przedłużać zawieszki do smoczka!
4. W żadnym wypadku proszę nie przyczepiać zawieszki do paska, wstążek lub innych luźnych części ubrań. Państwa dziecko może się udusić.
5. Nie zostawiaj dziecka samego z zawieszką.
6. Nie zostawiaj dziecka samego z zawieszką podczas snu.
7. Aby dłużej zachować produkt w dobrej kondycji, unikaj kontaktu z wodą, brudem, kurzem- może spowodować to ścieranie lub odpryskiwanie elementów co nie podlega gwarancji.
8. . Proszę w żadnym wypadku nie przedłużać zawieszki do smoczka! W żadnym wypadku proszę nie przyczepiać zawieszki do paska, wstążek lub innych luźnych części ubrań

Zawieszki wykonane zgodnie z normami: DIN EN 12586 i DIN-EN 71-3

Zawieszki montujemy robiąc tentlkę. Przez uszko smoczka przekładamy uszko zawieszki, następnie przez uszko zawieszki przeplatamy klips.



Rys 1 – pokazuje prawidłowo zamontowaną zawieszki do smoczka

**Gryzaki i nielakierowane koraliki wykonane są z drewna bukowego.**

Gryzaki wykonane są z drewna bukowego i spełniają warunki prawne standardu DIN-EN 71-3. Gryzak należy przecierać wilgotną szmatką lub myć płynem do dezynfekcji zabawek. Płyn dostępny tu.

Jeśli gryzak będzie przelewany wrzątkiem lub intensywnie myty środkami chemicznymi, może wyschnąć. W celu przywrócenia mu gładkości należy nasączyć go olejem jadalnym. Gryzaki wykonane są z drewna bukowego