

Importer:

Eurosat sp. z o. o.
Nowozachęty 14
41-407 Imielin
32 222 76 35
biuro@winch.com.pl


**Zblocze 4T, 8T, 10 T****Instrukcja obsługi**

UWAGA! Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję oraz zastosuj się do zawartych w niej informacji. Pamiętaj, że zblocze używane w sposób niewłaściwy może stwarzać niebezpieczeństwo dla Ciebie oraz osób trzecich.

Zblocze- bloczek linowy jest elementem urządzenia, który poprzez swoje zastosowanie zmienia kierunek liny o kąt α . Bloczek linowy to gruby talerz wykonany najczęściej z metalu osadzonego na łożysku lub trzpieniu, na obwodzie krążka znajduje się rowek linowy zapobiegający ześlizgiwaniu się liny.

**Przed użyciem bloczka linowego należy sprawdzić:**

1. Czy rowek nie jest uszkodzony (może to spowodować osunięcie się liny i w skutek tego doprowadzić użytkownika do uszczerbku na zdrowiu i życiu).
2. Sprawdzić stan liny by nie posiadała żadnych pęknięć oraz zniszczeń (może to spowodować osunięcie się liny i w skutek tego doprowadzić użytkownika do uszczerbku na zdrowiu i życiu).
3. Sprawdzić zawiesie montażowe urządzenia dodatkowego, którego wytrzymałość musi być większa od bloczka linowego (np. pas owinięty o drzewo, hak łączący bloczek z częścią nieruchomą).
4. Jaki okres minął od daty zakupu, jeśli minęło więcej niż 6 miesięcy należy zmienić zblocze na nowe. Takie postępowanie nie doprowadzi do zmniejszenia jakości zblocza w związku z upływem czasu



UWAGA! Zblocze nie służy do podnoszenia lub podtrzymywania ładunku. Takie użytkowanie zblocza może doprowadzić do uszkodzenia a nawet do powstania sytuacji skrajnie niebezpiecznych dla osób znajdujących się w pobliżu pracującego urządzenia. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego uciążu danego modelu wyciągarki. Firma Titanium Winch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Importer:

Eurosat sp. z o. o.
Nowozachęty 14
41-407 Imielin
32 222 76 35
biuro@winch.com.pl


**Zblocze 4T, 8T, 10 T****Instrukcja obsługi**

UWAGA! Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję oraz zastosuj się do zawartych w niej informacji. Pamiętaj, że zblocze używane w sposób niewłaściwy może stwarzać niebezpieczeństwo dla Ciebie oraz osób trzecich.

Zblocze- bloczek linowy jest elementem urządzenia, który poprzez swoje zastosowanie zmienia kierunek liny o kąt α . Bloczek linowy to gruby talerz wykonany najczęściej z metalu osadzonego na łożysku lub trzpieniu, na obwodzie krążka znajduje się rowek linowy zapobiegający ześlizgiwaniu się liny.

**Przed użyciem bloczka linowego należy sprawdzić:**

1. Czy rowek nie jest uszkodzony (może to spowodować osunięcie się liny i w skutek tego doprowadzić użytkownika do uszczerbku na zdrowiu i życiu).
2. Sprawdzić stan liny by nie posiadała żadnych pęknięć oraz zniszczeń (może to spowodować osunięcie się liny i w skutek tego doprowadzić użytkownika do uszczerbku na zdrowiu i życiu).
3. Sprawdzić zawiesie montażowe urządzenia dodatkowego, którego wytrzymałość musi być większa od bloczka linowego (np. pas owinięty o drzewo, hak łączący bloczek z częścią nieruchomą).
4. Jaki okres minął od daty zakupu, jeśli minęło więcej niż 6 miesięcy należy zmienić zblocze na nowe. Takie postępowanie nie doprowadzi do zmniejszenia jakości zblocza w związku z upływem czasu



UWAGA! Zblocze nie służy do podnoszenia lub podtrzymywania ładunku. Takie użytkowanie zblocza może doprowadzić do uszkodzenia a nawet do powstania sytuacji skrajnie niebezpiecznych dla osób znajdujących się w pobliżu pracującego urządzenia. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego uciążu danego modelu wyciągarki. Firma Titanium Winch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania.