




SCHODKI „SAMOCHÓD”
СХОДИНКИ «АВТОМОБІЛЬ»



Należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji produktu i zachować ją na przyszłość. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту і зберігайте її для подальшого використання.



Ostrzeżenia
Застереження

1. Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku przez dzieci w wieku powyżej 3 lat.
2. Należy używać go pod nadzorem osoby dorosłej i zabronić dzieciom wspinania się lub wchodzenia na niego, aby uniknąć przewrócenia i spowodowania zagrożenia.
3. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ognia i innych źródeł ciepła.
4. Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie lub przesiąkającym podłożu ani używać go na nierównych powierzchniach.
5. Aby uniknąć ryzyka zadławienia, przed użyciem należy usunąć plastikowe opakowania i trzymać je z dala od niemowląt i małych dzieci.
6. Po zmontowaniu należy sprawdzić części i upewnić się, że dobrze są dopasowane przed użyciem.
7. Produkt mogą montować wyłącznie osoby dorosłe.
1. Цей виріб призначений для використання дітьми старше 3 років.
2. Його слід використовувати під наглядом дорослих, а дітям слід заборонити підніматися або залазити на нього, щоб уникнути перекидання та спричинення небезпеки.
- 3.Зберігайте в прохолодному і сухому місці, подалі від прямих сонячних променів, вогню та інших джерел тепла.
4. Не ставте виріб у воду або просочену землю та не використовуйте його на нерівних поверхнях.
5. Щоб уникнути небезпеки удушення, зніміть пластикову упаковку перед використанням і тримайте подалі від немовлят і маленьких дітей.
6. Після складання перевірте деталі та переконайтеся, що вони добре стикаються між собою перед використанням.
7. Виріб повинні збирати тільки дорослі.


Informacja o produkcie
Інформація про продукт

Nazwa produktu : Schodki „Samochód”
Назва продукту : Сходишки «Автомобіль»
Kolor: szary
Колір: сірий
Materiał : PP, PE (polietylen o wysokiej gęstości) stabilna struktura, odporna na zużycie.
Матеріали: PP, PE (поліетилен високої щільності) стабільна структура, витримала до зносу.
Specyfikacja produktu : 44.5X44.5X71cm (rozmiar zależy od rzeczywistego obiektu)
Специфікація продукту: 44.5X44.5X71cm (розмір залежить від фактичного об'єкту)
Wiek: powyżej 3 lat
Вік : 3 роки +

Cechy produktu
Характеристики продукту

Szerokie platformy zapewniają bardziej stabilną pozycję dla dziecka, konstrukcja jest wytrzymała, lekka i łatwa do demontażu, odpowiednia do użytku na różnych powierzchniach. Широкі платформи забезпечують більш стійке положення дитини, конструкція міцна, легка та легко розбирається, підходить для використання на різних поверхнях.

Komponenty produktu
Компоненти продукту



Panel boczny
Бічна панель
X2




Mały schodek
Маленька сходинка
X2



Duży schodek
Велика сходинка
X2




Śruba
Гвинт
X16




Mata antypoślizgowa
Противозска накладка
X4


Montaż
Встановлення




1. Połóż jedną boczną płytę na ziemi, a następnie kolejno włożyć schodki do otworów bocznej płyty (Rys. 1) Покладіть одну бокову панель на землю, візьміть підніжки і по черзі вставте їх у отвори бокової панелі (Мал. 1)



2. Włóż drugi panel boczny i dokręć śruby, jak pokazane na rysunku 2. Вставте другу бічну панель і затягніть гвинти, як показано на малюнку 2.



3. Odwróć podest. Włóż matę antypoślizgową w konstrukcję zgodnie z rysunkiem 3. Переверніть сходинки. Вставте противозска накладку у конструкцію за малюнком 3.



4. Montaż zakończony! Встановлення завершено!

Konserwacja
Обслуговування

1. Produkt należy umieścić w czystym, suchym, płaskim i przestronnym pomieszczeniu, z dala od wilgoci lub miejsc, gdzie może występować przeciekanie wody.
2. Do czyszczenia powierzchni używać miękkiej, suchej ściereczki. W razie potrzeby można używać łagodnego mydła lub środka czyszczącego. Należy unikać stosowania silnych środków czyszczących.
3. Produkt należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów, aby zapobiec zarysowaniom lub uszkodzeniom.
4. W przypadku długotrwałego nieużywania, przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, przykryte czystą ściereczką lub kocem ochronnym (proszę nie używać plastiku).
5. Produkt jest łatwopalny, należy trzymać go z dala od ognia oraz innych źródeł silnego ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, ogrzewacze gazowe itp.
1. Цей продукт слід розміщувати в чистому, сухому, рівному та просторому приміщенні, обов'язково тримати подалі від вологих місць або місць, де можливе протікання води.
2. Для очищення поверхні використовуйте суху м'яку тканину. За необхідності можна використовувати м'яке мило або чистячий засіб. Не використовуйте сильні чистячі рідини.
3. Обов'язково тримайте продукт подалі від гострих предметів, щоб уникнути подряпин або пошкоджень.
4. Якщо продукт не використовується протягом тривалого часу, зберігати в прохолодному та сухому місці, накриваючи чистою тканиною або пледом для захисту (не використовувати пластик).
5. Цей продукт є легкозаймистим, тримайте його подалі від вогню та інших джерел сильного тепла, таких як електричні обігрівачі, газові обігрівачі тощо.

Analiza i rozwiązywanie problemów
z awariami

Awaria Несправність	Niestabilność produktu Хиткість та нестійкість сходинки
Analiza przyczyn Аналіз причин	1. Podczas montażu płyta nośna nie została prawidłowo włożona. 2. Nierówna powierzchnia. 1. Під час збирання опорна плита не була надійно встановлена. 2. Нерівна поверхня.
Rozwiązanie Розв'язання	1. Dokręcić każdą śrubę, aby upewnić się, że podest nie będzie się chwiać. 2. Używać na płaskiej powierzchni. 1.Підкрутіть кожен гвинт, щоб переконатися, що платформа не буде хитатися. 2.Використовуйте на рівній поверхні.