



Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd. Dodaj: 7/F, Sanjiang
Building, No.170 Nanyang Road, Huiji District, Zhengzhou, Henan,
Chiny

Facebook: facebook.com/RetekessWirelessSystem E-mail:
support@retekess.com Strona
internetowa: www.retekess.com



WYPRODUKOWANO W CHINACH



RETEKESS

TD157

INSTRUKCJE

BEZPRZEWODOWA RESTAURACJA
SYSTEM PRZYWOŁANIA GOŚCI

Importer z UE:

Nazwa: Niemcy Retevis Technology GmbH
Adres: Uetzenacker 29, 38176 Wendeburg

W:

LISTA PRODUKTÓW



PODSTAWOWE PARAMETRY

NADAJNIK	
Wymiar	238*151*30mm
Materiał	ABS
Moc nadawania	240mW
Częstotliwość	433 MHz
Zasilacz	DC12V/1A
Odległość uruchomienia	> 800 M (na otwartej przestrzeni)
Odbiornik wsparcia	998(16/ZESTAW)
Stopień IP	IP32
ODBIORCA	
Wymiar	106*51*11mm
Materiał	ABS
Wrażliwość odbiorcza	-114dB
Li-polimer	3,7 V/150 mAh
Częstotliwość	433 MHz
Czas czuwania	20 godzin
Odbiornik wsparcia	Sygnał dźwiękowy miga
Stopień IP	IP32

INSTRUKCJE

1. Notatki

1.1. Wszystkie pagery rozszerzające należy umieścić w gnieździe ładowania jednostki głównej przed operacją i skonfigurować po ładowaniu przez 20 minut.

1.2. Włączanie: Umieść wszystkie rozszerzenia w gnieździe ładowania jednostki głównej.

Po włączeniu jednostki głównej rozszerzenie włączy się automatycznie.

1.3. Wyłączanie: Umieść wszystkie rozszerzenia w gnieździe ładowania jednostki głównej. Wprowadź „99/999” za pomocą klawiatury podstawy, a następnie naciśnij przycisk [Zadzwoni].

1.4. Wejść do trybu konfiguracji: Naciśnij przycisk [Zadzwoni] i przycisk [Wyczyść] naciśnij jednocześnie przycisk, aż na ekranie słowa wyświetli się [F1], a następnie przejdź do interfejsu wyboru trybu. W tym momencie wprowadź odpowiednią cyfrę „1-4” za pomocą klawiatury, aby wybrać tryb, i naciśnij przycisk [Zadzwoni]

aby wejść do trybu ustawień. Po ustawieniu naciśnij przycisk [Wyczyść], aby wyjść z trybu ustawień, a na ekranie gotowości wyświetli się „-”.

1.4.1. Wprowadź cyfrę „1”: [F1] Ustawienie numeru ID hosta

1.4.2. Wprowadź cyfrę „2”: [F2] Ustawienie numeru ID numeru wewnętrznego

1.4.3. Wprowadź cyfrę „3”: [F3] ustawienie włącznika brzojczyka

1.4.4. Wprowadź cyfrę „4”: [F4] ustawienie czasu trwania podpowiedzi

1.5. Proces operacji: Najpierw ustaw [F1] ustawienie numeru identyfikacyjnego hosta, następnie [F3] ustawienie przełącznika brzojczyka i ustawienie czasu trwania monitu [F4].

Po wykonaniu powyższych operacji należy ostatecznie ustawić numer identyfikacyjny numeru wewnętrznego [F2].

2. F1Ustawienie numeru identyfikacyjnego hosta

Wejść do trybu ustawień, na domyślnym ekranie będzie migał aktualny numer identyfikacyjny hosta. W tym momencie, po wprowadzeniu nowego numeru „001-999” za pomocą klawiatury hosta, naciśnij przycisk [Zadzwoni], aby zapisać.

Uwaga: jeśli nie ma specjalnych wymagań, nie modyfikuj numeru bazowego hosta. W przeciwnym razie wszystkie numery wewnętrzne muszą zostać zresetowane, aby móc używać tego numeru. Nie ustawiaj numeru podstawowego na „000”.

3. F2Ustawienie numeru identyfikacyjnego numeru wewnętrznego

3.1. Najpierw usuń wszystkie rozszerzenia z bazy, następnie wejdź w tryb konfiguracji, a domyślny ekran miga „01”. Po rozszerzeniu być zestaw jest włożony do gniazda ładowania, kontrolka funkcji miga. Następnie w ciągu 3 sekund wprowadź z klawiatury nowy numer identyfikacyjny „1-998” i naciśnij przycisk [Zadzwoni], aby zapisać. W tym czasie rozszerzenie wyświetla monit o pomyślnie ustawienie lampy błyskowej. Po usunięciu numer wewnętrzy, ustaw po kolei następny, a następnie naciśnij przycisk [Wyczyść], aby wyjść po zakończeniu wszystkich ustawień numeru wewnętrznego.

3.2. Nie ustawiaj „99/999” jako numeru wewnętrznego. Ten numer to polecenie zamknięcia.

3.3. Aby zmodyfikować numer wewnętrzy, po prostu nadpisz stary numer z nowym.


4. F3Ustawienie przełącznika sygnału dźwiękowego

Wejść do trybu ustawień, domyślny ekran miga „01”. W tym momencie po wpisaniu z klawiatury „0 (wyłączone)/1 (włączone)” należy wcisnąć przycisk [Zadzwoni], aby zapisać.

5. [F4] ustawienie czasu trwania podpowiedzi

Wejść do trybu ustawień, domyślny ekran miga „01”. W tym czasie, po wpisaniu z klawiatury „1-99” sekund naciśnij przycisk [Zadzwoni], aby zapisać.

NARAŻENIE NA ENERGIĘ RF I PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW



To radio wykorzystuje energię elektromagnetyczną w widmie częstotliwości radiowej (RF), aby zapewnić komunikację między dwoma lub większą liczbą użytkowników dystans. Energia RF, która niewłaściwie wykorzystana może spowodować szkody biologiczne.

Wszystkie radiotelefony Reteless są projektowane, produkowane i testowane w celu zapewnienia spełniają ustalone przez rząd poziomy narażenia na fale radiowe. Ponadto producenci zalecają użytkownikom również szczegółowe instrukcje obsługi z radiotelefonów. Instrukcje te są ważne, ponieważ informują użytkowników o narażeniu na energię o częstotliwości radiowej i zapewniają proste procedury kontrolowania tego zjawiska.

Więcej informacji na temat tego, czym jest RF, czym jest narażenie na energię i jak kontrolować to narażenie, aby zapewnić zgodność z ustalonymi limitami narażenia na promieniowanie radiowe: <http://www.who.int/en/>

Regulamin Samorządu Lokalnego

Przepisy władz lokalnych wymagają, aby użytkownicy byli w pełni świadomi i potrafili kontrolować swoje narażenie w celu spełnienia wymagań zawodowych, gdy w związku z pracą używa się radia. Narażenie świadomość można zwiększyć poprzez zastosowanie etykiety produktu kierującej użytkowników do konkretnych informacji na temat świadomości użytkownika. Twoje radio Reteless tak ma etykietę produktu narażoną na działanie fal radiowych. Ponadto instrukcja obsługi Reteless lub osobna broszura dotycząca bezpieczeństwa zawiera informacje i instrukcje obsługi wymagane do kontrolowania ekspozycji na częstotliwości radiowe i do spełnienia wymagań wymagania.

Pozwolenie radiowe (jeśli dotyczy)

Rządy utrzymują radio w tajemnicy, radia biznesowe działają na częstotliwościach radiowych regulowanych przez lokalny zarząd radiowy departamenty (FCC,ISED, OFCOM, ANFR, BFTK, Federal Network Agency ...)Aby nadawać na tych częstotliwościach, wymagane jest posiadanie licencji przez nich wydane. W sprawie szczegółowej klasyfikacji i przeznaczenia posiadanych radiotelefonów prosimy o kontakt z wydziałami zarządzania radiem samorządów lokalnych. Używanie tego radia poza krajem, w którym było przeznaczone do dystrybucji, podlega przepisom rządowym i może być zabronione.

Nieautoryzowane modyfikacje i regulacje

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą uniemożliwić uprawnienia użytkownika przyznane przez lokalne wydziały zarządzania radiem do obsługi tego radia i nie należy ich wprowadzać. Aby spełnić odpowiednie wymagania, regulacje przetworznika powinny być dokonywane wyłącznie przez osobę posiadającą kwalifikacje techniczne do wykonywania czynności przetworznika lub pod jej nadzorem.

konserwacja i naprawy w prywatnych usługach mobilnych i stacjonarnych, potwierdzone certyfikatem organizacji reprezentującej użytkownika tych usług.

Wymiana jakiegokolwiek elementu nadajnika (kryształu, półprzewodnika itp.) nieautoryzowanego przez lokalne władze ds. zarządzania radiem, autoryzującego sprzęt dla tego radia, może stanowić naruszenie zasad.

Wymagania FCC: • To

urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie

• To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak istnieje nie gwarantuje, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji odbioru, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmien orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w innym obwodzie niż ten do którego podłączony jest odbiornik.

- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Wymagania CE: • (Prosta

deklaracja zgodności UE) Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy RED 2014/53/UE i Dyrektywy ROHS 2011/ 65/UE i Dyrektywa WEEE 2012/19/UE; pełny tekst ww

Deklaracja zgodności UE dostępna jest pod adresem internetowym: www.reteless.com.

• Utylizacja

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, dosłownie tura lub opakowanie przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory atory (akumulatory) należy oddać do wyznaczonych miejsc miejsc zbiórki pod koniec życia zawodowego. Nie rób należy usuwać te produkty razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Pozbądź się zgodnie z przepisami obowiązującymi na Twoim obszarze.



Wymagania IC: Aparatura

radiowa zwolniona z koncesji

To urządzenie zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) zwolniony(-e) z obowiązku posiadania licencji, który jest zgodny z kanadyjskimi przepisami dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. RSS zwolnione z licencji. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń.

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada RSS mającą zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Operacja jest dozwolona pod następującymi dwoma warunkami:

- (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń;
- (2) użytkownik urządzenia musi zaakceptować wszelkie zakłócenia radiowe poniesione, nawet jeśli ingerencja może zagrozić funkcjonowanie.

Informacje o ekspozycji na częstotliwości radiowe

• NIE WOLNO używać radia bez podłączonej odpowiedniej anteny, np może uszkodzić radio, a także może spowodować przekroczenie ekspozycji RF pewne limity. Właściwą anteną jest antena dostarczana wraz z tym radiem firmy producenta lub antenę specjalnie dopuszczoną przez producenta, do użytku z tym radiem, a zysk anteny nie może przekraczać określone wzmocnienie deklarowane przez producenta.

• NIE nadawał przez więcej niż 50% całkowitego czasu użytkowania radia niż 50% czasu może powodować wymagania dotyczące zgodności z wymogami dotyczącymi ekspozycji na częstotliwości radiowe zostać przekroczenia.

• Podczas transmisji radiotelefon generuje energię o częstotliwości radiowej, która może może powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń lub systemów. Unikając takich zakłóceń, należy wyłączyć radio w miejscach, gdzie są umieszczone znaki aby to

zrobić. • Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami RF, jeśli jest używane 5 mm od ciała. Zaczepi do paska, kabury i podobne akcesoria innych firm Akcesoria używane przez to urządzenie nie powinny zawierać żadnych elementów metalowych. ent. Akcesoria noszone na ciele, które nie spełniają tych wymagań, mogą

nie spełniają wymagań dotyczących narażenia na działanie fal radiowych i należy ich unikać.

• NIE WOLNO używać nadajnika w obszarach wrażliwych promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak szpitale, samoloty i wybuchy wityrny.

Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Chroń swój słuch



• Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy.

• Zwiększ głośność tylko w hałaśliwym otoczeniu.

• Zmniejsz głośność przed dodaniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki.

• Ogranicz czas korzystania z zestawów słuchawkowych lub słuchawek przy dużej głośności.

• Podczas korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki nie przykładaj głośnika radia bezpośrednio do ucha. • Ostrożnie obchodź się ze słuchawkami, jeśli to możliwe nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach i słuchawki mogą spowodować utratę słuchu

Uwaga: Narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła w celu przedłużenia określone okresy czasu mogą mieć wpływ tymczasowy lub trwały Twój słuch. Im większa głośność radia, tym mniej czasu potrzeba, zanim nastąpi pogorszenie słuchu. Uszkodzenie słuchu spowodowane głośnym hałasem jest czasami początkowo niezauważalne i może mieć charakter skumulowany.

Unikaj oparzeń



Anteny

• Nie używaj żadnego przenośnego radia, które jest uszkodzone antena. Jeśli uszkodzona antena zetknie się z skórą podczas korzystania z radia, może to spowodować lekkie oparzenia.

Baterie (jeśli dotyczy)

• Gdy materiał przewodzący, taki jak biżuteria, klucze lub łańcuchy dotykają odsłoniętych częściów akumulatorów, może zakończyć obwód elektryczny (zwarcie akumulatora) i nagrzewają się, powodując obrażenia ciała, takie jak oparzenia. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z akumulatorami, szczególnie gdy są one umieszczając go w kieszeni, torebce lub innym pojemniku przedmioty metalowe

Długa transmisja

• Jeżeli transceiver jest używany do długich transmisji, chłdnica i podwoje nagrzej się.

Operacja bezpieczeństwa



Zakazać

• Nie używaj ładowarki na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku, używać wyłącznie w suchych miejscach/warunkach.

• Nie demontuj ładowarki, może to spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

• Nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.

• Nie umieszczaj przenośnego radia w pobliżu poduszki powietrznej lub w obszarze wybuchu poduszki powietrznej. Radio może być wyrzucony z dużą siłą i spowodować poważne obrażenia pasażerów pojazdu w momencie napełnienia poduszki powietrznej.

Aby zmniejszyć ryzyko

• Podczas odłączania ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód ładowarka.

• Przed próbą odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego jakiegokolwiek konserwacji lub czyszczenia.

• Skontaktuj się z firmą Reteless, aby uzyskać pomoc dotyczącą napraw i praca.

• Adapter należy zainstalować w pobliżu urządzenia i będą łatwo dostępne

• Ryzyko ekspozycji w przypadku wymiany baterii na nieprawidłową typ. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.

• Adapter należy zainstalować w pobliżu urządzenia być łatwo dostępne.

• Wtyczka traktowana jako urządzenie odłączające adapter.

• Temperatura pracy EUT nie może przekraczać określony zakres.

Zatwierdzone akcesoria



• To radio spełnia wytyczne dotyczące ekspozycji na częstotliwości radiowe z akcesoriami Reteless dostarczonymi lub przeznaczonymi dla produktu. Użycie innych akcesoriów może tego nie zapewnić zgodność z wytycznymi dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych i może naruszać przepisy.

• Aby uzyskać listę akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Reteless do Twojego modelu radia, odwiedź naszą witrynę internetową: <http://www.Reteless.com>