

**PL:**

- Używaj zgodnie z przeznaczeniem.
- Upewnij się, że huśtawka jest zamontowana na solidnym i stabilnym punkcie.
- Wspinąć się należy ostrożnie, trzymając się liny obiema rękami.
- Unikaj korzystania z huśtawki, jeśli lina jest mokra, ponieważ może być śliska i zwiększać ryzyko upadku.
- Dzieci zawsze powinny korzystać z huśtawki pod nadzorem dorosłych, aby zapobiec nieodpowiedniemu użytkowaniu.
- Regularnie sprawdzaj stan liny.

**CZ:**

- Používejte podle určení.
- Ujistěte se, že houpačka je připevněna na pevném a stabilním místě.
- Při šplhání se držte lana oběma rukama a buďte opatrní.
- Vyhněte se používání houpačky, pokud je lano mokré, protože může být kluzké a zvyšuje riziko pádu.
- Děti by měly vždy používat houpačku pod dohledem dospělých, aby se předešlo nesprávnému použití.
- Pravidelně kontrolujte stav lana.

**SK:**

- Používajte podľa určenia.
- Uistite sa, že hojdačka je pripevnená na pevném a stabilnom mieste.
- Pri šplhaní sa držte lana oboma rukami a buďte opatrní.
- Vyhnite sa používaniu hojdačky, ak je lano mokré, pretože môže byť klzké a zvyšuje riziko pádu.
- Deti by mali vždy používať hojdačku pod dohľadom dospelých, aby sa predišlo nesprávnemu používaniu.
- Pravidelne kontrolujte stav lana.

**HU:**

- Használja rendeltetésszerűen.
- Győződjön meg róla, hogy a hinta egy stabil és szilárd pontra van felszerelve.
- A mászást óvatosan végezze, és mindkét kezével fogja meg a kötelet.
- Kerülje a hinta használatát, ha a kötélnedves, mivel csúszóssá válhat, és növeli a leesés kockázatát.
- A gyerekek mindig felnőtt felügyelete mellett használják a hintát, hogy elkerüljék a nem megfelelő használatot.
- Rendszeresen ellenőrizze a kötéln állapotát.

**DE:**

- Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß.
- Stellen Sie sicher, dass die Schaukel an einem stabilen und sicheren Punkt befestigt ist.
- Beim Klettern vorsichtig sein und sich mit beiden Händen am Seil festhalten.
- Vermeiden Sie die Nutzung der Schaukel, wenn das Seil nass ist, da es rutschig sein kann und das Sturzrisiko erhöht.

- Kinder sollten die Schaukel immer unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen, um unsachgemäße Nutzung zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Seils.