



EVI TECH DRON E100 2 kamery silniki BEZSZCZOTKOWE zawis WIFI 3x20min ZABAWKA APP SET

Opis produktu



- **Dron E100 PRO** - jest to jedyny dron w tej klasie cenowej, który posiada tryby wspomagające operatora
- **Nawet GODZINA latania bez dodatkowych kosztów** - w zestawie są 3 baterie, które gwarantują zabawę 10-20minut/każda, ponadto większość dronów konkurencji lata na jednej baterii 5-10 minut. Baterię wymienia się przez wysunięcie - nie trzeba rozkręcać drona by bawić się dalej!
- **Kompaktowy** - drona spakujesz do WALIZKI DOŁĄCZONEJ DO ZESTAWU - do pojemnika wejdzie dron, kontroler, zestaw baterii i jeszcze zostanie miejsce na Twoje akcesoria

- **Łatwa obsługa** - już w pierwszych minutach nauki latania zauważysz, że innowacyjnie zaprojektowany kontroler przypomina PAdA do gier - obsługę opanujesz w kilka chwil
- **Wspomaganie startu** - startujesz 1 kliknięciem w guzik "Take-off"



- **Zaawansowane akrobacje** - dron ma wgrane wykonywanie ewolucji w powietrzu - wszystko znajdziesz w instrukcji
- **Prędkość dla każdego** - dron ma trzy tryby latania od nauki latania ("Headless mode") po ustawienia dla zaawansowanego użytkownika

- **Podstawowa autonomia** - dronem można sterować z poziomu kontrolera, aplikacji, a niektórymi funkcjami nawet gestem. Dron może sam podążać za pilotem (tryb "Follow Me"), może poruszać się po zaprogramowanej trasie żeby nie szarpać obrazem






Dane techniczne

2 obiektywy	(frontowy oraz dolny)
Rozdzielczość zdjęć	3840x2160px
Rozdzielczość wideo	1920x1080px
Akumulator	1600 mAh; 3.7V
Zasięg lotu	250 metrów (na otwartej przestrzeni)
Zasięg transmisji danych	150 metrów (zależy również od Twojego telefonu)
Częstotliwość	2.4GHz
Czas lotu	10-20 minut (3 x 20min)
Czas ładowania	120-150 minut
Waga drona z akumulatorem	118g
Waga drona bez akumulatora	100g
Waga drona z walizką	380g






Szczegółowa instrukcja - kalibracja



Kalibracja horyzontalna


Jeśli dron nie jest w stanie wznieść się pionowo podczas startu, można go skorygować, naciskając przycisk "One Key Calibration" (Jednoznaczna kalibracja). W tym momencie lampki drona będą szybko migać, aż zaczną świecić ciągłym światłem, co oznacza zakończenie procesu kalibracji. Podczas wykonywania polecenia kalibracji, należy utrzymać dron w stabilnym położeniu równoległym do linii horyzontu, w przeciwnym razie może to wpłynąć na skuteczność kalibracji.




Kalibracja dokładna

Jeśli dron w locie stale dryfuje w jednym kierunku lub obraca się w lewo/prawo na miejscu, można przeprowadzić drobne dostosowania, aby dron osiągnął stabilne położenie. Poniżej przedstawiam kilka operacji, które można wykonać


- Jeśli dryfuje w przód lub tył
Drift all the way forward or backward





- Dostosuj kierunek
Adjust the direction



- Jeśli dryfuje w prawo lub lewo
Drift all the way to the left or right side



- Dostosuj kierunek
Adjust the direction





RoHS



Podmiot odpowiedzialny: Shopivo Sp.z o.o.
 Kościuszki 10B | 43-400 Cieszyn, Poland
 NIP: 5482747503 | Tel. +48606882274
 Marka: EVI | EUIPO: 018884444