
INSTRUKCJA AKTUALIZACJI I KONFIGURACJI SDPROG DASH

Krok 1. Pobierz aplikację SDPROG TOOLS na swój telefon

GET IT ON Google Play

Available on the App Store


Krok 2. Aktualizacja oprogramowania



1. Podłącz SDPROG DASH dowolnym kablem USB-C do gniazda zapalniczki lub do komputera



2. Kliknij na urządzeniu w koło zębate (lewy górny róg) - wejdziesz tym samym w tryb konfiguracji




3. Uruchom aplikację SDPROG TOOLS i wybierz opcję SDPROG DASH



4. Wybierz opcję AKTUALIZACJA




5. Jeśli zostanie wykryta nowa wersja programu, kliknij AKTUALIZUJ



6. Poczekaj aż proces się zakończy

Krok 3. Konfiguracja SDPROG DASH



1. Podłącz SDPROG DASH dowolnym kablem USB-C do gniazda zapalniczki lub do komputera



2. Kliknij na urządzeniu w koło zębate (lewy górny róg) - wejdziesz tym samym w tryb konfiguracji



3. Uruchom aplikację SDPROG TOOLS i wybierz opcję SDPROG DASH



4. Wybierz opcję KONFIGURACJA URZĄDZENIA




5. Wejdź w opcję “Parametry okno 1. Tryb serwisowy”, a następnie wybierz:
- MARKĘ,
- MODEL,
- ROCZNIK,
- SILNIK

swojego samochodu i kliknij DALEJ



6. Jeśli pojazd jest obsługiwany, wyświetli się okno ustawień parametrów. Tutaj wybierz parametry, które chcesz monitorować i kliknij ZAPROGRAMUJ. Możesz ustawić do 6 parametrów na 1 ekranie.



7. Po zakończonym procesie programowania, aplikacja wyświetli komunikat potwierdzający zakończenie konfiguracji.