

RED OPTICUM[®] TWINS AX 10 TWS Quick Reference Guide www.axtechnology.eu	
Opticum RED AX 10 TWS is a pair of V4.1 Bluetooth Waterproof Stereo Speakerphones supporting Multipoint & Voice prompt, as well as Line-in by 3.5mm jack. Overview of AX 10 TWS: (1) LED Light (2) Microphone (3) 3.5mm Audio jack(support Line-in) (4) MicroUSB charging jack (5) On/Off switch (6) MF Button(Multifunction Button) (1) (2) (3) (4) (5) (6)	
INTRODUCTION Thank you for choosing AX 10 TWS Bluetooth Speakerphone.This manual will help you to accurately operate the AX 10 TWS, but you should familiarize yourself with the Bluetooth function of your mobile phone or other devices before using the Bluetooth Speakerphone AX 10 TWS. CHARGING UP AX 10 TWS - Plug one end of the USB charging cable into AX 10 TWS. - Plug the other end of the USB charging cable into your computer or AC charger with USB port. - The red indicator on the speakerphone will be on. - When the battery is fully charged, the red LED light turns off then blue light turns on and accompanied by voice prompt.	
WHEN THE BATTERY IS LOW You can hear the voice prompt 'Battery low'. At this time, please charge up the AX 10 TWS. Battery meter on iPhone and other iOS devices. IMPORTANT - For first time use, please charge AX 10TWS fully before using. - You must recharge AX 10 TWS if it has been not used for more than 12 months. - You must use the authorized charger to charge AX 10 TWS.	
MULTIFUNCTION BUTTON Power on/off, pairing, answering/ending/rejecting/transferring calls, voice dialing, redial, music playing/pausing. TURNING AX 10 TWS ON/OFF To turn AX 10 TWS on: Slide up the On / Off switch, the red LED light flashes with voice prompt. The speakerphone is now turned on. To turn AX 10 TWS off: Slide down the On / Off switch, the red LED light flashes with voice prompt. The speakerphone is now turned off. NOTE: When the two speakers are in in-sync mode,if you turn off one speaker, the other connected speaker will be turned off automatically along with the Voice Prompt "Power Off".	
USE AX 10 TWS IN PAIR 1.In-sync wireless stereo connection - Switch on the 1st and 2nd speaker individually, press and hold the MF button of both speakers for about 3 seconds to go to TWS pairing mode; - The blue LED light flashes when pairing and you will hear 'Left channel' 'Right Channel' when 2 speakers are connected.	
2.Pairing with mobile phone and other Bluetooth devices When the two speakers are in in-sync mode, press and hold the MF button of the main speaker (Left Channel) for 3 seconds to go into pairing mode.	
3.Connecting with mobile phone and other Bluetooth devices - Activate Bluetooth on your mobile phone or other Bluetooth devices, start searching for the Bluetooth devices on your mobile phone. Select'AX 10 TWS' and make connection. - If password or PIN-code is required, confirm with '0000' (4 zero). - When the phone and AX 10 TWS are paired and connected, you will hear the voice prompt.	
USE AX 10 TWS INDIVIDUALLY: MANUAL PAIRING MODE - Switch on AX 10 TWS, if there is no other device to be connected in range, it will enter pairing mode in about 5 seconds, with its red indicator light flashing. - Activate Bluetooth function on your mobile phone or other Bluetooth device, and it starts searching Bluetooth devices in range. When AX 10 TWS is found, pair and connect with it according to the instructions. If password or PIN code is required, confirm with 0000. Once the connection is successful, you will hear a voice prompt. AUTOMATIC PAIRING MODE If there is a paired device in the range, you can just turn on AX 10 TWS, and it will go into pairing mode and connect with the paired device automatically. PAIRING AX 10 TWS WITH THE 2ND MOBILE PHONE AX 10 TWS supports Multipoint Technology, which means 1pc AX 10 TWS can be individually used to connect with two Bluetooth-enabled devices simultaneously. - Pair and connect AX 10 TWS with the first mobile phone.(Please refer to the 'PAIRING THE AX 10 TWS') - Turn off AX 10 TWS. - Turn off the Bluetooth function of the first mobile phone. - Turn on AX 10 TWS and it will go into pairing mode automatically around 5 seconds when there is not paired/connected devices in the range. - Pairing AX 10 TWS with the second mobile phone. Turn off AX 10 TWS once the connection completed. - Re-turn on AX 10 TWS, it will be connected automatically with two mobile phones with red LED light flashing. NOTE: - When 1 AX 10 TWS is connected with 2 mobile phones by Bluetooth, you can make phone call and enjoy music with these 2 mobile phones by turns as you like. - When 2 AX 10 TWS are in in-sync mode, it only can be connected with 1 mobile phone.	
MAKING CALLS When AX 10 TWS are in in-sync mode, you can only make calls via the left channel. - voice dialing: Once AX 10 TWS is successfully paired and connected with your mobile phone, you can use it to make and receive calls. AX 10 TWS can be used with voice dialing if your mobile phone supports this feature. Please consult your mobile phone's manual for more information. - Usual dial: Enter and dial the number on the mobile phone as you normally do. Once the call has been set up, the sound will be transmitted to AX 10 TWS automatically . - Redial: Double press the MF Button to redial the last number you called.	
ANSWERING / ENDING / REJECTING CALLS You will hear a musical tone or beep (This is subject to the mobile phone.) from AX 10 TWS when there is an incoming call, if AX 10 TWS is turned on and in connected mode. - Press the MF Button once to answer the call. - Press the MF Button once to end the call. - Long press the MF Button for 2 seconds to reject the call. CALLER ID READING AX 10 TWS supports reading the caller's phone number when there is an incoming call. PUTTING THE CALL ON HOLD In Call Waiting State: - Long press the MF Button for 2 seconds to put the current call on hold and accept the call waiting. - Long press the MF Button for 2 seconds to resume to the first call.	
TRANSFERRING CALLS To transfer a call to the mobile phone and back: During both incoming call and outgoing call state, you can double-press the MF Button to transfer the call to the mobile phone. Vice versa. MUSIC PLAYING OR PAUSING Short press MF Button once and music plays or pauses, with the blue LED light flashing. Note: When AX 10 TWS is used in pair, the power consumption of Left Channel speaker is more than that of Right Channel. And when Left Channel is out of power, neither speaker can work. But when Right Channel speaker is out of power, Left Channel speaker will work. LANGUAGE SELECTION AX 10 TWS are with 2 languages voice prompt: Chinese&English. Turn on	
AX 10 TWS, when it is not in in-sync mode and not connected with any other devices, double press the MF button to change the voice prompt. AX 10 TWS SUPPORTS AUDIO LINE-IN Switch on the two speakers individually, make sure the two speakers connected into TWS mode. Plug audio cable into 3.5mm jack of the main speaker, blue light flashes and you can hear voice prompt. Smartphone AX 10 TWS	
NOTE: When AX 10 TWS is both connected by 3.5mm cable & Bluetooth, it will play the music of 3.5mm cable preferentially, while the Bluetooth function can still work normally FACTORY RESET When it is not in in-sync mode and not connected with any other devices,press and hold the MF button for around 5 seconds to clear up the paired mobile phone or other Bluetooth devices. Factory reset is successful. GUARANTEE Opticum RED is a registered trademark of AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.K. Other brands and product names are trademarks of their respective owners. Opticum RED warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of 24 months from the date of original purchase of the product. The conditions of this guarantee and the extent of responsibility of Opticum RED under this guarantee can be read in the Warranty Card. BS20160325_V2.0	

RED OPTICUM[®] TWINS AX 10 TWS Instrukcja obsługi www.axtechnology.eu	
Opticum RED AX 10 TWS to para wodoodpornych (IPX4) stereo głośników bluetooth V4.1 obsługujących multipoint, komunikaty głosowe, jak i również odtwarzanie przez kabel audio jack 3.5mm. AX 10 TWS: (1) Dioda LED (2) Mikrofon (3) 3.5mm audio jack (Line-in) (4) MicroUSB (Ładowanie) (5) Włącznik/Wyłącznik (6) Przycisk MF (Multi-Funkcji) (1) (2) (3) (4) (5) (6)	
Wstęp Dziękujemy za wybór głośników Bluetooth AX 10 TWS. Ta instrukcja pomoże Ci właściwie korzystać z AX 10 TWS, ale wskazane jest zapoznanie się z funkcjami Bluetooth twojego telefonu bądź innego urządzenia przed użyciem głośników Bluetooth AX 10 TWS. Ładowanie AX 10 TWS - Wsadź końcówkę kabla zasilającego MicroUSB do AX 10 TWS. - Wsadź drugą końcówkę kabla MicroUSB do Twojego komputera lub ładowarki z portem USB. - Czerwona dioda w głośniku zacznie świecić. - Gdy bateria będzie w pełni, czerwona dioda przestanie świecić, następnie niebieska dioda się włączy wraz z komunikatem głosowym.	
Kiedy poziom baterii jest niski Po usłyszeniu komunikatu głosowego 'Battery low' - Proszę podłączyć głośniki do ładowania. Ikona wskazująca poziom naładowania baterii na urządzeniach iOS Ważne - Przy pierwszym włączeniu należy w pełni naładować AX 10 TWS przed ponownym użyciem. - AX 10 TWS należy naładować ponownie jeżeli nie były użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. - Należy używać załączonych kabli do ładowania AX 10 TWS.	
Przycisk MF (Multi-Funkcji) Włącz/wyłącz, paruj, odpowiadaj/kończ/odrzuć/połączenia telefoniczne, wybieranie numeru, ponowne wybieranie numeru, granie muzyki/pauza. Włączanie/Wyłączanie AX 10 TWS Aby włączyć AX 10 TWS: Przesuń w górę przełącznik On/Off, zaświeci się czerwona dioda LED oraz nastąpi komunikat głosowy. Głośniki są włączone. Aby wyłączyć AX 10 TWS: Przesuń w dół przełącznik On/Off, zaświeci się czerwona dioda LED oraz nastąpi komunikat głosowy. Głośniki są wyłączone. Ważne: Podczas gdy obydwa głośniki są ze sobą połączone, wyłączenie jednego głośnika spowoduje automatyczne wyłączenie drugiego głośnika wraz z komendą głosową "Power Off".	
Używanie AX 10 TWS w parze (tryb TWS) 1.Połączenie ze sobą głośników - Włącz pierwszy oraz drugi głośnik, przetrzymaj przycisk MF jednocześnie na obydwóch głośnikach przez około 3 sekundy, aby sparować głośniki między sobą. - Niebieska dioda LED powinna zacząć się świecić podczas parowania oraz powinien nastąpić komunikat głosowy "Left channel""Right channel" kiedy głośniki zostaną połączone.	
2.Parowanie z telefonem lub innymi urządzeniami bluetooth Kiedy głośniki są ze sobą połączone, przyciśnij i przetrzymaj przycisk MF głównego głośnika (Lewy głośnik - "Left channel") na około 3 sekundy, aby przejść w tryb parowania urządzenia.	
3.Połączenie z telefonem lub innym urządzeniem bluetooth - Aktywuj Bluetooth na Twoim urządzeniu, zacznij wyszukiwać urządzeń bluetooth na swoim urządzeniu. Zaznacz "AX 10 TWS" i połącz. - Jeżeli hasło lub PIN kod jest wymagany, wpisz '0000' (4 zera). - Gdy urządzenie bluetooth zostanie połączone z AX 10 TWS nastąpi komenda głosowa.	
Używanie AX 10 TWS pojedynczo: MANUALE PAROWANIE URZĄDZEŃ - Włącz AX 10 TWS, w przypadku braku innego urządzenia w zasięgu, głośnik wejdzie w tryb parowania po około 5 sekundach, czerwona dioda zacznie świecić. - Aktywuj funkcję bluetooth na swoim urządzeniu oraz włącz wyszukiwanie urządzeń bluetooth. Gdy AX 10 TWS zostanie znaleziony, sparuj i połącz się z nim zgodnie z instrukcjami. Jeżeli hasło bądź kod PIN będzie wymagany, należy wpisać "0000". Gdy połączenie się powiedzie, nastąpi komunikat głosowy. Automatyczne parowanie Jeżeli w zasięgu znajduje się już sparowane urządzenie, wystarczy tylko włączyć AX 10 TWS, wtedy AX 10 TWS automatycznie połączy się z urządzeniem bluetooth. Parowanie AX 10 TWS z drugim urządzeniem bluetooth AX 10 TWS korzysta z technologii "Multipoint", co oznacza, że jeden głośnik może indywidualnie zostać połączony z dwoma urządzeniami jednocześnie. - Połącz AX 10 TWS z pierwszym urządzeniem. (Patrz: "Parowanie AX 10 TWS") - Wyłącz AX 10 TWS. - Wyłącz funkcję bluetooth pierwszego urządzenia. - Włącz AX 10 TWS, po około 5 sekundach sam wejdzie w tryb parowania, gdy w zasięgu nie znajduje się wcześniej już sparowane urządzenie. - Sparuj AX 10 TWS z drugim urządzeniem. Wyłącz AX 10 TWS gdy połączenie zostanie nawiązane. - Ponownie włącz AX 10 TWS, aktualnie połączy się z dwoma urządzeniami, a czerwona dioda będzie świecić. Ważne: - Gdy jeden AX 10 TWS jest połączony z dwoma urządzeniami bluetooth, możesz wykonywać połączenia telefoniczne oraz cieszyć się muzyką na przemian z dwóch urządzeń. - Gdy dwa AX 10 TWS są ze sobą sparowane (tryb TWS), tylko jedno urządzenie bluetooth może być do nich podłączone.	
Wykonywanie połączeń Kiedy AX 10 TWS są ze sobą połączone, można wykonywać połączenia tylko przez lewy głośnik. - Łączenia głosowe: Gdy AX 10 TWS jest sparowany i połączony z twoim urządzeniem bluetooth, możesz wykonywać oraz odbierać połączenia telefoniczne. AX 10 TWS może korzystać z połączeń głosowych tylko jeżeli Twój telefon wspomaga tą funkcję. - Wykonywanie połączeń: Wpisz numer oraz zadzwonił tak jak zawsze to robisz. Gdy połączenie się rozpocznie, dźwięk będzie transmitowany do AX 10 TWS automatycznie. - Ponowne wybieranie numeru: Dwa razy wcisnąć przycisk MF, aby ponownie wybrać numer, na który ostatnio dzwoniłeś.	
Odbieranie / kończenie / odrzucanie połączeń Gdy AX 10 TWS jest połączony z Twoim telefonem komórkowym i nastąpi połączenie przychodzące usłyszysz swój dzwonek, tak jak zawsze. - Wciśnij przycisk MF raz, aby odebrać połączenie. - Wciśnij przycisk MF raz, aby zakończyć rozpoczęte połączenie. - Przytrzymaj przycisk MF na około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie. Odczytywanie numeru dzwoniącego AX 10 TWS czyta numer telefonu osoby dzwoniącej. Trzymanie drugiego połączenia na linii Gdy drugie połączenie oczekuje na linii: - Przytrzymaj przycisk MF na około 2 sekundy, aby wstrzymać aktualne połączenie i zaakceptować drugie. - Przytrzymaj przycisk MF na około 2 sekundy, aby powrócić do pierwszego połączenia.	
Transfer połączeń pomiędzy urządzeniami Aby przełączyć połączenie: Podczas połączeń zarówno przychodzących, jak i wychodzących, wcisnąć dwa razy przycisk MF, aby przełączyć dźwięk połączenia pomiędzy AX 10 TWS, a telefonem. Wstrzymywanie oraz odtwarzanie muzyki Krótko raz przyciśnij przycisk MF, a muzyka zacznie grać lub zostanie wstrzymana, niebieska dioda LED będzie się świecić. Ważne: Gdy, AX 10 TWS są w trybie TWS, zużycie energetyczne lewego głośnika (Left Channel) jest większe niż prawego i w momencie rozładowania lewego głośnika, prawy też przestaje grać. Kiedy natomiast prawy głośnik się rozładuje, lewy będzie nadal grać. Wybór języka AX 10 TWS wydaje komunikaty głosowe w dwóch językach: Angielski oraz Chiński.	
Włącz AX 10 TWS, gdy nie jest zsynchronizowany między sobą, ani z żadnym innym urządzeniem, wcisnąć dwa razy przycisk MF, aby zmienić język komunikatów. AX 10 TWS - Wejście audio (Line-In) Włącz obydwa głośniki indywidualnie, upewnij się, że weszły w tryb TWS. Włóż kabel audio do wejścia jack 3.5mm głównego głośnika, niebieska dioda zacznie się świecić i nastąpi komunikat głosowy. Telefon AX 10 TWS	
Ważne: Podczas gdy, AX 10 TWS jest połączony jednocześnie kablem audio oraz bluetoothem, muzyka z kabla będzie grała domyślnie, podczas gdy funkcję bluetooth będą działać normalnie Reset ustawień Gdy głośniki nie są połączone między sobą, bądź z żadnym innym urządzeniem, wcisnąć i przytrzymać przycisk MF na około 5 sekund. Wszystkie wcześniej połączone urządzenia przywrócić do stanu fabrycznego przez AX 10 TWS. Gwarancja AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. Kom. zapewnia nabywcy towaru możliwość bezpłatnych napraw zakupionego towaru w Autoryzowanym Centrum Serwisowym przez 24 miesiące od daty zakupu towaru. Warunki gwarancji na kartce gwarancyjnej. Adres serwisu na stronie www.axtechnology.eu BS20160325_V2.0	