

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BRAKU ATRAMENTU LUB O USZKODZONYCH/NIEORYGINALNYCH TUSZACH


1. Wyłącz odczyt i wskazania tuszu

Przytrzymaj przycisk **STOP** przez około 5-10 sekund (w różnych modelach ten przycisk może wyglądać inaczej, czasem jest to kółko i trójkąt). Sprawdź czy zabieg pomógł. Jeśli nie, przejdź do kolejnego kroku.



2. Wyłącz funkcję odpowiedzialną za **monitorowanie stanu poziomu tuszu**

W zależności od systemu operacyjnego, miejsce odnalezienia tej opcji może się nieco różnić.



- wejdź w **Urządzenia i drukarki** lub **Drukarki i skanery**
- otwórz **Właściwości** swojej drukarki
- znajdź **Obsługa**
- odznacz obie opcje - **Włącz monitor stanu** oraz **Wyświetlaj ostrzeżenie automatycznie**