

Solar Street Light

LAMPA SOLARNA ULICZNA



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj i zachowaj na przyszłość

Przez pierwsze 2-3 dni ładuj lampę wyłączoną, aby zadbać o akumulator.

Instrukcja produktu

Nazwa produktu: Lampa Solarna Uliczna

Materiał: szkło hartowane + ABS

Zastosowanie: ogród, podwórze, park, droga, garaż.

Oświetlenie awaryjne.

Panel solarny	6V/8W
Moc	20W
Battery	5000mAh Lithium battery (32650)
LED	40PCS LED (5730)
Lumen	3000LM
PIR	Kąt detekcji czujnika ruchu: 120 st. Odległość: 8 - 12 m
Tryb pracy	Wybór pilotem
Świecenie	Lampa włączy się po zmierzchu
Waterproof	IP65
Size	L405xW230xH60mm



Lampa może świecić stale lub z użyciem czujnika ruchu. **Zimą zalecane jest używanie słabego światła, ze względu na krótkie i pochmurne dni.** Zaleca się w przypadku spostrzeżenia osłabienia akumulatora (szczególnie Zimą), wyłączenie lampy na 3 dni, aby przywrócić akumulator do 100% sprawności.

TRYBY PRACY

Z użyciem czujnika ruchu:


1. ON / OFF: ładuje się w ciągu dnia, automatyczne włączanie światła w ciemności lub w nocy; po wykryciu ruchu zapali się na około 30 sekund; światło zgaśnie, gdy nie będzie żadnego ruchu.
2. Przyciemnienie(słoneczko na pilocie): ładuje się w ciągu dnia, automatycznie włącza światło w ciemności lub w nocy; po wykryciu ruchu zapali się mocno na około 30 sekund; światło będzie słabe, gdy nie będzie żadnego ruchu.

Zwykłe światło:

Włączamy Auto i czas/ 3H / 5H / 8H:
Nie ma czujnika zmierzchu ani czujnika ruchu. Może być używana jako stałe światło przez cały czas. Jasność jest regulowana. Klienci mogą wybrać czas oświetlenia.
Auto: światło będzie zawsze włączone, dopóki nie zostanie wyłączone zasilanie
3H: światło przez około 3 godziny
5H: światło przez około 5 godzin
8H: światło przez około 8 godzin

ŁADOWANIE

Panel solarny tej lampy powinien być skierowany dokładnie na południe - **szczególnie Zimą** - pod kątem zapewniającym jak największą ilość docierających promieni słonecznych. Nie w cieniu. Grube, deszczowe chmury mogą ograniczyć ładowanie. Cienkie chmury nie stanowią przeszkody.



UWAGA

1.Lampę należy ustawić tak, aby panel solarny był skierowany na południe.
2.Przed pierwszym użyciem i regulacją ładuj lampę przez 2-3 dni wyłączoną.
3.Przechowuj lampę z dala od dzieci i zwierząt.
4. Zużytej lampy nie wyrzucaj do kosza. Przekaż ją do specjalistycznego punktu utylizacji urządzeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Importer:
etrampoliny.pl