

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPA SOLARNA CZUJNIK RUCHU I ZMIERZCHU 120 LED

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: ABS
- Ilość diod LED: 120
- Jasność: 600 lm
- Wodoodporność: IP65
- Zasięg czujnika ruchu: 5 metrów
- Przybliżony czas pracy: Zimą 6 – 8 h, latem 8 – 10 h
- Napięcie: 3.7 V
- Długość przewodu: 5 m
- Zasilanie: akumulator ładowany panelem słonecznym
- Temperatura otoczenia: -40 °C – 50 °C

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia powierzchni.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia powierzchni.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż nadmierny dostęp wilgoci i wody może prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
4. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła posiadająca odpowiednie uprawnienia.
5. Przed pierwszym użyciem należy umieścić panel solarny w dobrze nasłonecznionym miejscu i naładować akumulator produktu.
6. Wydajność panelu słonecznego oraz czas pracy lampy różnić się będzie w zależności od warunków pogodowych, nasłonecznienia i czasu trwania dnia.
7. Produkt należy zamontować w takim sposób, aby do panelu słonecznego docierało możliwie jak najwięcej słońca. Niewystarczająca ilość promieni słonecznych może uniemożliwić działanie lampy.
8. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3096 Lampa solarna czujnik ruchu i zmierzchu 120 LED

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok