

WSTĘPNE ROZCIEŃCZONY SOL-AWAY DO NASTĘPUJĄCYCH ZASTOSOWAŃ

Obliczenia przed rozcieńczeniem oparte są na następujących wartościach: 1 galon amerykański (128 uncji płynu) 3,79 litra (3785 ml)
Zakręglanie jest używane, JEŚLI JEST BEZPIECZNE DLA WODY, JEST BEZPIECZNE DLA SOLNIKÓW

Zanurzenie (kąpiel)

Narzędzia narażone na działanie soli, stosowane w wielu gałęziach przemysłu: Medyczne: Chirurgiczne, stomatologiczne. Laboratoria chemiczne: soczewki optyczne, mikroskop. Przetwórstwo żywności, instrumenty pogodowe, uszczelnione obudowy instrumentów. Narzędzia ręczne, narzędzia używane w sprzęcie drogowym w regionach o dużym zanieżeniu.

Zanurz i wyjmij.

NIE MA POTRZEBY MOCZENIA, JEŚLI SÓL SIĘ NIE OSADZI.

MASZYNA DO CZYSZCZENIA DYWANÓW

Wykładzina podłogowa: Najpierw wyczyść wykładzinę za pomocą maszyny do czyszczenia wykładzin zgodnie z instrukcją czyszczenia wykładzin. Nie mieszaj z Salt-Away. Przygotuj mieszankę Salt-Away i wlej do maszyny. NIE UŻYWAJ WIĘCEJ NIŻ ZALECANE; może wystąpić zbyt duże pienienie. Po zastosowaniu odczekaj 10-15 minut, w zależności od stężenia soli. Odkurz roztwór z wykładziny, stosując tę samą procedurę, co przy czyszczeniu wykładziny. Jeśli sól jest bardzo ciężka w niektórych miejscach, może być konieczne ponowne nałożenie po wyschnięciu pierwszej aplikacji. Nie stosuj na wewnętrznych drewnianych podłogach.

ROZCIEŃCZENIE HURTOWE, JEŚLI NIE STOSUJE SIĘ POWYŻSZYCH METOD I SPRZĘTU

do 0,4% = (0,2% 1:500) (0,4% = 1:250) 0,2%
1:500 = 1 uncja na 4 galony (29,6 ml na 15,16 litra)
1:250 = 2 uncje na 4 galony (59,2 ml na 15,16 litra)

PLUKANIE SILNIKA ZABURTOWEGO W WODZIE SŁONEJ. (Plukanie z pojemnika patrz poniżej)

- Użyj jednostki mieszającej Salt-Away, aby dostarczyć produkt do silnika
- Można przepłukać dolną jednostkę za pomocą płuczek silnikowych, jeśli są dostępne. Dostarczyciel produktu przez otwór płuczający w silniku
- W przypadku płukania przez otwór do płukania NIE URUCHAMIAJ SILNIKA
- Splukiwaj, aż pojawi się piana na wyjściach splukujących, 5-7 sekund. Można splukować do 30 sekund.
- Płukanie zakończone. Cała świeża sól została usunięta. NIE USUWAJ SALTA - AWAY ŚWIEŻĄ WODĄ

Plukanie przegrzanego silnika

- Wykonaj powyższe instrukcje dotyczące płukania trzy razy z rzędu.
- Odczekaj 24 godziny pomiędzy każdym splukaniem. Salt-Away wsiąka przez warstwę stwardniałej soli.
- Nie usuwaj Salt-Away wodą pomiędzy splukowaniami. Rozpuszczona stwardniała sól wydostanie się wraz ze splukiwaniem.
- Po trzecim płukaniu sprawdź, czy silnik nadal się przegrzewa. Mogą być konieczne kolejne sesje.

Płukanie z pojemnika. Użyj 1% roztworu.

- Określ całkowitą objętość roztworu, który ma zostać użyty. Przelicz objętość na uncje lub mililitry
- Pomnóż przez 1%. Zmierz Salt-Away przez tę ilość fl oz lub mL. Dodaj do wody.
- Włóż silnik i przepłucz przez 5-7 sekund. Nie splukuj Salt-Away z silnika świeżą wodą.
- Można przykryć pojemnik pokrywką i wielokrotnie używać tego samego roztworu

DO PODŁOŻY PRZYGOTOWYWANYCH DO ZASTOSOWAŃ POWŁOK. Wymagana jednostka mieszająca Salt-Away i myjka ciśnieniowa.

- Przed zastosowaniem należy wykonać test na obecność soli na powierzchni
- Zamontuj jednostkę mieszającą w linii pomiędzy myjką ciśnieniową a węzłem wodnym.
- Zmierz aplikację na podstawie czasu spędzonego na poszczególnych sekcjach.
- Po każdej sekcji należy wykonać test zanieczyszczenia solą, aby potwierdzić konieczność jej usunięcia
- Przetaw jednostkę mieszającą na płukanie. Usun pozostałości Salt-Away, aby zapewnić przyczepność powłoki.

USUWANIE SOLI W PROCESACH PRODUKCYJNYCH.

- Jeżeli firma korzysta ze zbiorników zanurzeniowych ze słodką wodą, Salt-Away wynosi 3% całkowitej objętości zbiornika
- Nie poddawaj recyklingowi zanieczyszczonego solą roztworu w celu wypłukania soli z nowych części
- Jeżeli używany jest zbiornik zbiorczy i pompa, należy stosować proporcje 1:500 (0,2%).
- 25 uncji płynu US na 100 GL wody US RÓWNOZNACZNE 0,74 l na 378,54 l