

ELEKTRONICZNA PACKA

Instrukcja obsługi

PL

Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu.
Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi.
Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Cel korzystania z urządzenia

- Elektroniczna packa jest przeznaczona do tępienia owadów latających – much, komarów, bąków itd.
- Siatka jest wpleciona trzema warstwami drucików, które po aktywacji (kiedy owad dostanie się między warstwy) ładują się wysokim napięciem.
- System jest bezpieczny dla człowieka jeżeli dojdzie do przypadkowego dotknięcia (nie może dojść do kontaktu ze środkową częścią siatki).
- Owady latające giną przelatując przez siatkę porażone impulsem elektrycznym. Kłopotliwe owady są natychmiastowo uśmiercane.
- Elektroniczna packa nie rozgriata owadów, dlatego nie musisz przejmować się plamami na ścianach oraz budzącymi wstręt resztkami owadów!
- Elektroniczna packa likwiduje owady szybko, czysto i efektywnie!
- Życzymy Państwu dużo zadowolenia z tego wyrobu!

Dane techniczne

Źródło zasilania: 2 szt. baterii typu AA 1,5V
(Uwaga: baterie nie są dostarczane z urządzeniem.)
Model: IS-PET802

Wkładanie i wymiana baterii

- Otwórz pokrywę na uchwycie packi.
- Włóż 2 szt. baterii typu AA 1,5V.
- Wkładając baterie, zwróć uwagę na prawidłową polaryzację (+/-).

- Załóż pokrywę z powrotem.

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Ustaw siatkę packi naprzeciw owada i jednocześnie naciśnij czerwony przycisk na uchwycie.
- W przypadku, gdy masz do czynienia z bardziej odpornymi osobnikami, potrzebne są czasami dwa impulsy (dwa naciśnięcia przycisku).

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie wolno kierować siatki na ludzi i zwierzęta domowe.
- Urządzenie kładź poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie nie jest zabawką dziecięcą ani sprzętem sportowym!

OSTRZEŻENIE
NIE WOLNO DOTYKAĆ
ŚRODKOWEJ CZĘŚCI
SIATKI!

OSTRZEŻENIE
NIE KORZYSTAJ Z URZĄDZENIA, JEŻELI:

- masz wszczepiony rozrusznik serca (pacemaker) lub inny elektroniczny implant medyczny,
- masz problemy z sercem i inne przypadłości sercowe,
- jesteś w ciąży,
- przechodzisz jakąkolwiek chorobę, zasięgnij porady lekarza, czy możesz bezpiecznie korzystać z urządzenia.

Uwagi dotyczące bezpiecznego korzystania z baterii

- Wkładając baterie, zwróć uwagę na prawidłową polaryzację.
- Używaj tylko baterii alkalicznych wysokiej jakości tego samego typu.
- Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani starych i nowych baterii tego samego typu.
- Nie wolno ładować zwykłych bądź alkalicznych baterii! Może to spowodować wyciek lub ich rozerwanie.
- Ładować można tylko baterie Ni-Cd.
- Nie wystawiaj baterii na działanie ciepła, promieni słonecznych i innych źródeł ciepła!
- Nie wrzucaj baterii do ognia!
- Baterie trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Jeżeli nikt nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit – chroń oczy przed kontaktem z elektrolitem!
- W razie kontaktu elektrolitu z baterii z oczami natychmiast zastosuj się do następujących wskazówek:
Jeżeli dojdzie do kontaktu z oczami, natychmiast przemyj je dokładnie wodą i wezwij pomoc lekarską!

Ochrona środowiska naturalnego.

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.