

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI HUŚTAWKI VELVET MIŚ

1. Haki śrubowe mogą być mocowane za pomocą kołków tylko w wystarczająco mocnych futrynach lub sufitach. Użyte haki powinny posiadać minimalną średnicę 6 mm i być zawinięte o co najmniej 540°, kołki zaś 10 mm średnicy i 60 mm długości. Haki śrubowe powinny być zamocowane poprzecznie do ruchu wahadłowego huśtawki (rys.)
2. Huśtawkę zawiesić w taki sposób, aby były zachowane minimalne odstęp: boczne po 70 cm, w kierunku wzdłużnym po 2 m od innych konstrukcji lub przeszkód np. ściany. Bezwzględnie zaleca się zawieszenie siedziska huśtawki do wysokości poniżej 60 cm od podłoża (nigdy nie mniej niż 35 cm), natomiast minimalna odległość między punktami zawieszenia huśtawki powinny wynosić 44 cm.
3. Zakazuje się montażu huśtawki nad wszelkiego rodzaju podłożami twardymi. Podłoże powinno być równe, nie śliskie i wolne od wszelkich wystających elementów, które mogłyby stanowić realne zagrożenie podczas użytkowania huśtawki. Montaż tylko przez osoby dorosłe.
4. Przed każdorazowym użyciem huśtawki osoba dorosła powinna każdorazowo sprawdzić stan kołków, haków, kółek i linek, jak również mocowanie. Zaleca się oczyścić i natłuścić kółka i haki. W przypadku braku regularnych przeglądów huśtawka stać się może przyczyną powstania różnych zagrożeń, np. upadku.
5. Huśtawka nie może być poddana dłuższemu oddziaływaniu warunków atmosferycznych.
6. Zabrudzenia można usuwać za pomocą wilgotnej szmatki lub zapierać delikatnym detergentem.

Nie zastosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji, może spowodować zbyt wczesne zużycie się elementów huśtawki, co może doprowadzić do wypadku osoby użytkującej huśtawkę lub osoby trzeciej. Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żaden wypadek z udziałem tej huśtawki, jeśli niniejsza instrukcja nie była właściwie przestrzegana. Huśtawkę można użytkować wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków i zaleceń zawartych w instrukcji wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Zabrania się użytkowania huśtawki posiadającej zużyte elementy.

WSZELKIE MODYFIKACJE ORYGINALNEJ ZABAWKI DOKONANE PRZEZ KONSUMENTA POWINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

Wykonano z surowców atestowanych. Kraj pochodzenia : Polska

Producent : LAVANDO Marta Koćwin ul. Mielczarskiego 21/23, 42-200 Częstochowa, Polska NIP: 5732709232

OSTRZEŻENIA

UWAGA! Maksymalne obciążenie 20 kg

Huśtawka nieodpowiednia jest dla dzieci poniżej 3 lat. Podczas użytkowania zabrania się spożywania posiłków oraz napojów, grozić to może zachłyśnięciem się.

Przed każdorazowym użyciem huśtawki osoba dorosła powinna sprawdzić stan kołków, haków, kółek i linek, jak również mocowanie. Zaleca się oczyścić i natłuścić kółka i haki. W przypadku braku regularnych przeglądów huśtawka stać się może przyczyną powstania różnych zagrożeń, np. upadku, przewróceniu się.

Huśtawka przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

Zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat.

INFORMUJEMY O KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA INSTRUKCJI MONTAŻU DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA