

## Polski

Instrukcja użytkowania – Drewniana taca na whisky i cygara

1. Umieść szklankę na przeznaczonym miejscu na tacy.
2. Popielniczkę używaj wyłącznie do cygar i papierosów.
3. Szufladkę wykorzystaj do przechowywania zapalniczek lub akcesoriów.
4. Czyść tackę miękką, wilgotną ściereczką – unikaj detergentów.
5. Nie stawiaj tacy w pobliżu otwartego ognia ani źródła ciepła.
6. Przechowuj w suchym miejscu.

## Slovenský

Návod na použitie – Drevený podnos na whisky a cigary

1. Pohár umiestnite na vyznačené miesto na podnose.
2. Popolník používajte iba na cigary a cigarety.
3. Zásuvku využite na uloženie zapalovačov alebo doplnkov.
4. Podnos čistite mäkkou vlhkou handričkou – vyhnite sa chemikáliám.
5. Nedávajte podnos blízko otvoreného ohňa ani zdrojov tepla.
6. Skladujte na suchom mieste.

## Česky

Návod k použití – Dřevěný táč na whisky a doutníky

1. Sklenici umístěte na určené místo na tácu.
2. Popelník používejte pouze pro doutníky a cigarety.
3. Šuplík využijte pro uskladnění zapalovačů nebo příslušenství.
4. Táč čistěte měkkým vlhkým hadříkem – vyhněte se chemii.
5. Nepokládejte táč poblíž otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
6. Skladujte na suchém místě.

## Magyar

Használati útmutató – Fa tálca whiskyhez és szivarhoz

1. Helyezze a poharat a tálca kijelölt részére.
2. A hamutartót csak szivarhoz és cigarettához használja.
3. A fiókban tárolhat öngyújtókat vagy kiegészítőket.
4. A tálcát puha, nedves ruhával tisztítsa – kerülje a vegyszereket.
5. Ne helyezze a tálcát nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
6. Száraz helyen tárolja.