

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Automatyczne drzwi do kurnika z czujnikiem solarnym

KU-01



Gratulujemy zakupu Automatycznych drzwi do kurnika z czujnikiem solarnym. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem upewnij się, że sprzęt jest w dobrym stanie technicznym.
2. Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń i kontuzji.
3. Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
4. Sprawdzaj regularnie stan techniczny sprzętu, aby zapobiec awariom.
5. Nigdy nie używaj urządzenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
6. Zabezpiecz drzwi kurnika przed działaniem wilgoci oraz ekstremalnych warunków atmosferycznych, aby zapobiec ich uszkodzeniu i przedłużyć ich żywotność.
7. Regularnie konserwuj urządzenie, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
8. Upewnij się, że urządzenie lub mechanizm jest używane w odpowiednich warunkach, aby uniknąć przeciążenia i awarii.
9. W przypadku urządzeń elektrycznych, zawsze upewnij się, że są one podłączone do odpowiedniego źródła zasilania.
10. Zabezpiecz urządzenie przed dostępem dzieci i zwierząt, gdy nie jest w użyciu.
11. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy nie jest w użyciu, bądź przed czynnościami konserwacyjnymi.
13. Jeśli używasz sprzętu elektrycznego, sprawdź stan kabli i przewodów przed każdym użyciem.
14. W przypadku urządzeń z ostrzami (np. maszyny do strzyżenia), upewnij się, że ostrza są dobrze naostrzone, ale nieuszkodzone.
15. Zachowaj ostrożność podczas pracy z urządzeniem, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń lub urazów, zarówno dla siebie, jak i dla zwierząt.
16. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji, aby zapewnić bezpieczną eksploatację.
17. Jeśli urządzenie ma elementy ruchome (np. drzwi), upewnij się, że nie ma przeszkód, które mogą je zablokować.
18. Jeśli urządzenie wydaje niepokojące dźwięki lub działa nierównomiernie, natychmiast przerwij używanie i sprawdź stan urządzenia.
19. Upewnij się, że wszystkie mechanizmy ruchome są odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym kontaktem, aby zapobiec zranieniom.
20. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na czynniki, które mogą wpłynąć na jego wydajność, takie jak nadmierna wilgoć czy pył.
21. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, nie wahaj się skonsultować z profesjonalistą.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do ewentualnego przyszłego użycia. Instrukcja przedstawia graficzny proces montażu krok po kroku.


1. Instrukcja montażu



- 1** Zaznacz lokalizację otworu na drzwi.




- 2** Wytnij otwór przeznaczony na wejście.




- 3** **Delikatnie wkręcaj!**
Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, w przeciwnym razie zmiażdżysz szynę i drzwi nie będą się przesuwać.



- 4** Sprawdź, czy porty wejściowe i wyjściowe urządzenia są kompletne i czyste.



- 5** Użyj gwoździ do przybicia urządzenia do ściany kurnika.




- 6** Podłącz drzwi do urządzenia.



- 7** Montowanie paneli słonecznych (montaż paneli musi być wykonany przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami)!



- 8** Umieszczenie paneli słonecznych w odpowiednim miejscu.



- 9** Podłącz panele słoneczne do urządzenia.




- 10** Naciśnij raz przycisk ustawień, następnie naciśnij przycisk w górę, aby podnieść drzwi oraz przycisk w dół, aby je opuścić.



- 11** Naciśnij dwukrotnie przycisk ustawień, by ustawić aktualny czas.



- 12** Naciśnij przycisk w górę i w dół, by ustawić aktualny czas (analogicznie w przypadku innych ustawień).



- 13** Ustaw godzinę otwarcia drzwi. Zegar jest w formacie 24-godzinnym.




- 14** Ustaw godzinę zamknięcia drzwi. Zegar jest w formacie 24-godzinnym.



- 15** Ustaw prędkość silnika. Domyślny czas przesuwania drzwi to 23 sekundy, czas ten można dostosować, by zwiększyć lub zmniejszyć prędkość przesuwania drzwi.




- 16** Montaż zakończony.



Drzwi mogą być zasilane z dwóch różnych źródeł: paneli słonecznych lub zasilacza.

UWAGA: Gdy używane jest jedno źródło zasilania, drugie nie może być używane do otwierania drzwi!



- 17** Rozszerzona funkcja czujnika światła (Opcjonalna)



- 18** Naciśnij przycisk ustawień 8 razy, by wejść w tryb czujnika optycznego. Włączenie / wyłączenie funkcji czujnika następuje poprzez przyciski UP / DOWN (góra / dół).



- 19** OFF: Wyłączona funkcja czujnika.
ON: Włączona funkcja czujnika.



- 20** Rozszerzona funkcja zdalnej kontroli (Opcjonalna)




- 21** Naciśnij przycisk ON, by podnieść drzwi.
Naciśnij przycisk OFF, by opuścić drzwi.



- 22** Ustaw czułość trybu przeciwdziałającemu przytrzaśnięciu (0 - 100%): im wyższa wartość tym niższa czułość. Optymalne ustawienie dla drzwi kurnika to 45%. Naciśnij przyciski UP / DOWN (góra / dół), by ustawić czułość.

2. Opis urządzenia



Upewnij się, że żaden obiekt nie blokuje drzwi, przeszkadzających w automatycznym otwieraniu i zamykaniu.

Części zawarte w zestawie automatycznych drzwi do kurnika:

- 6 sztuk drewnianych wkrętów do montażu
- Śrubokręt
- Instrukcja montażu

Narzędzia potrzebne do montażu:

- Śrubokręt (do przykręcenia wkrętów)
- Długopis lub marker (do zaznaczenia lokalizacji otworów na wkręty)
- Wiertarka elektryczna lub wkrętarka
- Wyrzynarka / piła ręczna
- Poziomica

Zalecane środki ostrożności:

- Gogle bezpieczeństwa
- Rękawice ochronne

Przy podłączaniu do źródła zasilania, zwróć uwagę, że napięcie wejściowe źródła zasilania powinno być mniejsze niż 6V, by uniknąć uszkodzenia płytki PCB!