

SKŁADANA KLAWIATURA
BLUETOOTH
iOS/Android/Windows



typer**CLAW** BS110

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klawisze funkcyjne


Klawisz	Fn+ (dla iOS)	Fn+ (dla Android)	Fn+ (dla Windows)	Bez Fn (Windows)
	Strona startowa	Strona startowa	ESC	`
	Zmniejsz jasność	Powrót	F1	1
	Zwiększ jasność	Email	F2	2
	Wirtualna klawiatura	Menu	F3	3
	Zrzut ekranu	Odtwarzacz muzyki	F4	4
	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	F5	5
	Zmiana języka	Zmiana języka	F6	6
	Poprz. utwór	Poprz. utwór	F7	7
	Pauza	Pauza	F8	8
	Nast. utwór	Nast. utwór	F9	9
	Głośność -	Głośność -	F10	0
	Głośność +	Głośność +	F11	-
	Blokada ekranu	Blokada ekranu	F12	=
Del	Delete	Delete	Delete	Backspace

Uwaga: Aby w pełni korzystać z możliwości klawiszy funkcyjnych, należy nacisnąć kombinację klawiszy Fn + Q (Mac OS), W (Android) lub E (Windows) po pomyślnym sparowaniu z odpowiednim urządzeniem. W przeciwnym wypadku może nastąpić jedynie częściowe działanie klawiszy funkcyjnych.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (rozłożona):	357×100×9 mm	Prąd pracy:	<3mA
Wymiary (złożona):	179×100×19 mm	Prąd czuwania:	<0,5mA
Zasięg działania:	~10 m	Prąd uśpienia:	<50uA
Pojemność baterii:	180 mAh	Czas uśpienia:	po 20 minutach
Napięcie pracy:	3,2~4,2 V	Wybudzenie:	dowolny przycisk

Diody LED



Parowanie Bluetooth

1. Przesuń przycisk zasilania na pozycję włączoną (zielone tło) a następnie naciśnij przycisk parowania. Niebieska dioda zacznie pulsować.
2. Uruchom urządzenie docelowe z systemem iOS, znajdź na ekranie ikonę ustawień i kliknij w nią, aby przejść do preferencji systemowych.
3. Kliknij na ikonę Bluetooth, aby włączyć opcję wyszukiwania urządzeń bluetooth.
4. Na liście dostępnych urządzeń wyświetli się sprzęt o nazwie "Bluetooth Keypad". Należy wybrać to urządzenie, aby wykonać parowanie Bluetooth.
5. Po pomyślnym sparowaniu, klawiatura jest gotowa do użycia.

Oszczędzanie energii

Jeśli klawiatura nie jest używana, przełączy się ona automatycznie w tryb czuwania po 20 minutach bezczynności. Aby wybudzić klawiaturę, należy nacisnąć dowolny przycisk. Po 2-3 sekundach klawiatura automatycznie się sparuje z urządzeniem docelowym.

Ładowanie klawiatury

Jeśli bateria klawiatury wymaga naładowania, niebieska dioda zacznie pulsować. W takim wypadku należy podłączyć klawiaturę kablem USB i ładować do momentu, aż czerwona dioda sygnalizacyjna zgaśnie.

Użytkowanie klawiatury

1. Klawiaturę należy trzymać z daleka od wilgotnego środowiska oraz miejsc, w których występuje wzmożona wilgotność (baseny, sauny, itp.). Nie należy również wystawiać klawiatury na oddziaływanie wody oraz deszczu.
2. Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur otoczenia.
3. Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
4. Nie wolno umieszczać klawiatury w pobliżu płomienia (np. kuchenek gazowych, świeczek oraz kominków).
5. Unikaj przedmiotów z ostrymi krawędziami mogących uszkodzić obudowę klawiatury.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia niepożądanego zachowania klawiatury należy:

- upewnić się czy przypadkowo została włączona jedna z funkcji klawiatury
- upewnić się czy klawiatura jest naładowana i uruchomiona
- spróbować ponownie sparować urządzenie docelowe z klawiaturą
- spróbować sparować klawiaturę z innym urządzeniem docelowym

Jeśli powyższe działania będą bezskuteczne, należy skontaktować się z sprzedawcą sprzętu.

Prawa autorskie

Zabrania się powielania jakiegokolwiek części instrukcji bez zgody sprzedawcy.

Bezpieczeństwo użytkownika

Surowo zabrania się dokonywania samodzielnych napraw oraz otwierania obudowy urządzenia. Zabrania się używania płynnych i chemicznych środków czystości. Klawiaturę należy czyścić przy pomocy suchej tkaniny lub sprężonego powietrza.

Gwarancja

Urządzenie zostało objęte roczną gwarancją od dnia zakupu na uszkodzenia oraz wady, które powstały bez winy użytkownika sprzętu.