

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOSZ ROWEROWY KOSZYK PRZEDNI METALOWY CLICK

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: aluminium
- Maksymalna ładowność: 5 kg

MONTAŻ

1. Przykręć mocowanie do koszyka używając czterech śrub.
2. Odkręć dwie śrubki od głównego mocowania (Fig. 1) i zdejmij łącznik U.
3. Rozszerz zaciski i zamontuj je na kierownicy. Jeśli to konieczne, dodaj dystanse (Fig. 2). **NIE** zaciskaj uchwytu!
4. Umieść łącznik pod kierownicą (Fig. 4). Ustaw otwory na śrubki równoległe i dokręć je, aby zamocować uchwyt na miejscu.
5. Zaciśnij śrubkę łącznika (Fig. 5), co pozwoli uniknąć niechcianego ruchu mocowania.
6. Aby zamocować koszyk wsuń go do momentu, gdy usłyszysz kliknięcie.
7. Aby zdjąć koszyk, wciśnij czerwony przycisk i wysuń koszyk.

UWAGA! Po zamocowaniu koszyk może wymagać ponownej regulacji, aby znajdował się idealnie na środku kierownicy.

Ostrzeżenia:

1. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
2. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
3. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
4. Produkt zawiera małe elementy, należy więc przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

KX5068 Kosz rowerowy uniwersalny przedni metalowy click

Osoba odpowiedzialna: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach

