

połączenie	ustawienie przełącznika DIP						
	1	2	3	4	5	6	7
ATmega2560ESP8266	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
USB ATmega2560	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
USBESP8266 (aktualizacja firmware)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
USBESP8266 (komunikacja)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
All independent	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

połączenie	DIP							SWITH 2
	1	2	3	4	5	6	7	
USB ATmega2560 ESP8266	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	To RXD3/TXD3

Konwerter USB CH340G podłącz do RX0 / TX0 ATmega2560
ESP8266 podłącz do RX3 / TX3 ATmega25