


witt
CookPerfect





BEZPRZEWODOWY
TERMOMETR KUCHENNY

WITT
COOKPERFECT SINGLE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.wittpolska.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1 Przed pierwszym użyciu urządzenie należy ładować przez co najmniej 8 godzin
- 2 Aby włączyć urządzenie, należy wyciąć bezprzewodową sondę z podstawy ładującej.
- 3 Należy uruchomić aplikację CoockPerfect i wybierać typ połączenia. Bezprzewodowy termometr kuchenny Witt CookPerfect Single obsługuje zarówno Bluetooth, jak i Wi-Fi.

UWAGA: W przypadku korzystania z Wi-Fi obsługiwane są wyłącznie sieci 2.4GHz.

Ładowanie:

Podczas ładowania sondy wskaźniki LED Wi-Fi i Bluetooth pozostają wyłączone. Aby naładować sondę, można ją umieścić z obu stron podstawy ładującej. Jeśli wskaźnik LED Wi-Fi miga, gdy sonda znajduje się w podstawie ładującej, należy upewnić się, że metalowe pierścienie i sonda są całkowicie czyste. Podstawę ładującą można ładować za pomocą kabla USB-C.

Użytkowanie termometru:

Sondę należy zawsze umieszczać do przygotowywanego jedzenia na wysokość znacznika bezpieczeństwa.

Po użyciu:

Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że metalowe pierścienie (punkt A i B) i sonda są czyste.

Wskaźnik LED:

Wskaźnik LED Wi-Fi miga, gdy podstawa ładująca jest włączona. Wskaźnik LED Bluetooth świeci ciągłym niebieskim światłem, gdy połączenie z sondą zostało nawiązane.

Wskaźnik LED Wi-Fi świeci ciągłym zielonym światłem, gdy urządzenie nawiązało połączenie z siecią lokalną. Zielony wskaźnik LED USB-C oznacza, że podstawa ładująca jest w trakcie ładowania. Czerwony wskaźnik LED USB-C oznacza niski poziom naładowania akumulatora w podstawie ładującej.

UWAGA:

Aby zrestartować urządzenie, należy umieścić sondę w podstawie ładującej i poczekać, aż wszystkie wskaźniki LED zgasną.

Instrukcje bezpieczeństwa:

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci poniżej 15 roku życia) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, z wyjątkiem sytuacji, w których są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem. Bezprzewodowego termometru kuchennego Witt CookPerfect Single należy używać wyłącznie z jego przeznaczeniem – urządzenie jest zaprojektowane do przygotowywania mięsa.

Sondę należy zawsze wprowadzać w mięso na wysokość znacznika bezpieczeństwa, aby zapobiec uszkodzeniom elektroniki spowodowanym wysoką temperaturą. Po użyciu sonda może być bardzo gorąca – do jej trzymania należy używać rękawic ochronnych. Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że sonda jest sucha.

Nie wolno zanurzać podstawy ładującej w wodzie ani w innych cieczach.

Nie należy umieszczać podstawy ładującej ani sondy w kuchence mikrofalowej.

Maksymalna wewnętrzna temperatura sondy wynosi 100°C.

Maksymalna temperatura otoczenia sondy wynosi 300°C – jej przekroczenie może uszkodzić sondę.

Maksymalna temperatura podstawy ładującej wynosi 35°C - również podczas ładowania.

Przechowuj bezprzewodowy termometr kuchenny Witt CookPerfect Single w suchym miejscu.

Warunki eksploatacji:

(1) Produkt nie może powodować zakłóceń, oraz (2) produkt musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Deklaracja zgodności CE i FDA:

Witt Danmark A/S niniejszym potwierdza, że następujące akcesorium spełnia wszystkie trwałe i istotne wymagania zgodnie z dyrektywą EU 2014/53, EU 1935/2004 oraz regulacjami FDA.

Producent/Osoba odpowiedzialna:

Witt Hvidevarer A/S Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Denmark.
tel. +45 7025 2323 e-mail: info@witt.dk

Oświadczenie o zgodności:

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane przez producenta – Witt Hvidevarer A/S – i dotyczy produktów, których identyfikator modelu znajduje się na stronie tytułowej niniejszej broszury.

Pełną treść oświadczenia o zgodności zgodnie z brytyjskimi przepisami UK Statutory Instrument 1007/2003 można znaleźć online na stronie: cookperfect.witt.dk.

Witt Danmark A/S uznaje, że spełnił wymagania normy ETSI EN 303645 v2.1.1, jak określono w pełnym oświadczeniu o zgodności.

Nazwa modelu:

Bezprzewodowy termometr kuchenny
Witt CookPerfect Single

Rodzaj produktu:

Termometr kuchenny

Zastosowane normy zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE:

EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC62321

Gwarancja i serwis:

WAŻNE

Gwarancja obejmuje materiały i koszt usługi serwisowej. W przypadku zgłoszenia serwisu skontaktuj się ze swoim sprzedawcą i podaj nazwę produktu oraz numer seryjny. Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej. Możesz również zapisać te szczegóły tutaj w podręczniku użytkownika dla łatwego dostępu. Ułatwi to technikowi serwisowemu/sprzedawcy znalezienie odpowiednich części zamiennych.

Gwarancja:

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu przez klienta detalicznego.

Gwarant:

DLF Trade Sp. z o.o.
ul. Pucka 5
81-036 Gdynia
tel. +48 58 781 43 63
e-mail: kontakt@wittpolska.pl

Autoryzowany serwis:

DLF Trade Sp. z o.o.
ul. Pucka 5
81-036 Gdynia
tel. +48 58 781 43 63

Gwarancja nie obejmuje:

1. Usterek i uszkodzeń, które nie są spowodowane wadami produkcyjnymi lub materiałowymi.
2. Normalnego, uzasadnionego zużycia.
3. Uszkodzeń produktu spowodowanych przez szkodniki.
4. Użycia nieoryginalnych części zamiennych.
5. Jeśli nie zastosowano się do wytycznych zawartych w instrukcji obsługi.
6. Jeśli urządzenie nie zostało ustawione/zmontowane zgodnie z instrukcjami.
7. Jeśli produkt został naprawiony przez osoby niebędące profesjonalistami.

Uszkodzenia podczas transportu:

Jeśli produkt zostanie uszkodzony podczas transportu i zostanie to odkryte dopiero, gdy sprzedawca dostarczy produkt do klienta, jest to sprawa wyłącznie między klientem a sprzedawcą. W przypadku, gdy klient sam przetransportował produkt, dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas transportu. Wszelkie szkody powstałe podczas transportu muszą być zgłoszone niezwłocznie, nie później niż 24 godziny po dostarczeniu produktu. Jeśli nie, roszczenie klienta zostanie odrzucone.

Zakupy w celach komercyjnych:

Zakupy w celach komercyjnych to wszelkie zakupy urządzeń, które nie są przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych, które mają być wykorzystywane w celach komercyjnych (w restauracjach, kawiarniach, stołówkach itp.) lub są przeznaczone do wynajmu lub innego wykorzystania przez wielu użytkowników.

W przypadku zakupów w celach komercyjnych nie udzielamy gwarancji, ponieważ produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do zwykłego użytku domowego.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Produkt nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani medycznych.

Utylizacja:

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po zakończeniu eksploatacji nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik sprzętu jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Punkty zbierania są prowadzone m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

