

LED expert

Oświetlenie serii LED expert

PL	Model	Napięcie	Długość lampki	Optymalne do pokrywy o długości
	LED expert	230 Volt	25 cm	40 cm
	LED expert	230 Volt	40 cm	50 cm
	LED expert	230 Volt	50 cm	60 cm
	LED expert	230 Volt	65 cm	80 cm
	LED expert	230 Volt	90 cm	100 cm
	LED expert	230 Volt	110 cm	120 cm
	LED expert	230 Volt	130 cm	150 cm
	LED expert	230 Volt	150 cm	200 cm

PL

Instrukcja użytkowania

Oświetlenie serii LED expert przeznaczone jest do oświetlenia akwariów oraz terrariów.

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I GWARANCJA

- Urządzenie należy używać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji obsługi wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Instrukcję tę należy zachować.
- Oświetlenie zostało zaprojektowane do użytku jako oświetlenie dodatkowe do pokryw akwarystycznych.
- Sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czułości lub psychicznej. Osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy na temat instalacji i użytkowania tego typu sprzętu nie powinny go użytkować, o ile nie zapewniono nadzoru i instruktażu takim osobom.

4. Oświetlenie można zasilать tylko z sieci elektrycznej o odpowiednim napięciu znamionowym uwidocznionym na opakowaniu oświetlenia. 5. Nie należy używać oświetlenia uszkodzonego lub z uszkodzonym przewodem elektrycznym. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu należy zgłosić się do punktu zakupu produktu. Nie należy wykonywać samodzielnych napraw oświetlenia ani przewodu.

6. Przed włożeniem dłoni do wody w akwarium należy odłączyć od zasilania sieciowego wszystkie znajdujące się w akwarium urządzenia.

MONTAŻ OŚWIETLENIA SERII LED EXPERT

- Oświetlenie należy wyjąć z opakowania oraz podłączyć do zasilania sieciowego w celu sprawdzenia czy urządzenie działa poprawnie. W przypadku zauważenia nieprawidłowości należy zaniechać dalszego montażu i zwrócić sprzęt do punktu zakupu.
- Należy odłączyć wszystkie urządzenia pracujące w akwarium od sieci zasilania elektrycznego.
- Należy ściągnąć z akwarium pokrywę oświetleniową, do której za-

planowany jest montaż oświetlenia LED expert.

4. Należy wybrać miejsce montażu oraz ustawić odpowiedni rozstaw uchwytów, aby montaż w wybranym miejscu był możliwy. Optymalne miejsce montażu oświetlenia LED expert w pokrywie powinno znajdować się możliwie blisko środka akwarium, tak aby cała powierzchnia akwarium była równomiernie oświetlona.

5. Wybrane miejsce montażu na pokrywie należy dokładnie oczyścić oraz osuszyć bez użycia detergentów.

6. Na oczyszczoną płaską powierzchnię uchwytu lampki należy zaaplikować klej szybkowiązający, a następnie przytknąć do wybranego miejsca w pokrywie.

7. Zamontowane uchwyty należy pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem rekomendowanym przez producenta kleju.

8. Po wyschnięciu kleju należy delikatnie wpiąć lampkę w uchwyty, trzymając ją aż do całkowitego zamknięcia się klipsów. **WAŻNE:** należy wpiąć najpierw pierwszy klips, potem drugi.

9. Należy odpowiednio ustawić kąt padania światła poprzez delikatne przekręcenie oświetlenia.


10. Należy wyjąć przewód wraz z wtyczką oświetlenia LED expert poprzez przystosowany do tego celu otwór w pokrywie akwarystycznej.

11. Włącznik oraz wtyczka oświetlenia powinny znajdować się na zewnątrz akwarium.

12. Po zamontowaniu oświetlenia należy sprawdzić czy przewód, włącznik i wtyczka są suche.

13. Podłączyć wtyczkę do sieci zasilania elektrycznego w sposób zgodny z rysunkiem obok.

14. Włączyć oświetlenie za pomocą włącznika znajdującego się na przewodzie urządzenia.



UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- W celu wyczyszczenia oświetlenia wyłączyć oświetlenie włącznikiem na przewodzie oraz odłączyć wszystkie urządzenia w akwarium z zasilania sieciowego. Następnie należy odczekać co najmniej 15 minut przed ściąganiem oświetlenia z uchwytu.

2. Oświetlenie należy przetrzeć regularnie raz na dwa tygodnie czystą

ścierką z dodatkiem łagodnego środka odkamieniającego np. ocet.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

(dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów Europy z oddzielnymi systemami zbiórki)

Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu stanowi, że produkt ten nie powinien być traktowany jako odpad gospodarczego domowego. Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środowisku i ludzkiemu zdrowiu. Recykling pomaga zachować naturalne zasoby. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat recyklingu, proszę skontaktować się z Twoim lokalnym urzędem miasta, z firmą zajmującą się wywozem odpadów w Twoim mieście lub punktem sprzedaży produktu.



GWARANCJA

Firma gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu wraz z kartą gwarancyjną, dokumentem zakupu (paragon, faktura), w oryginalnym opakowaniu do producenta. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenie traci gwarancję. Gwarancja nie są objęte mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu, niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian w konstrukcji. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia nabywcy zastępczego sprzętu na czas naprawy.

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian związanych z postępem technicznym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji.