



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY

DT-96E MINI

Zastosowanie **Zamka elektromagnetycznego DT-96** jako element kontroli dostępu. Służy do zamykania/otwierania poprzez wysuwanie/chowanie metalowego pałaka za pomocą elektrycznego sterownika np. szyfrator, czytnik kart/breloków, włącznik radiowy czy kluczyk elektryczny.

Dane techniczne:

Wymiary	50 x 40 x 9,8 (szer x wys x gr) (mm)
Napięcie zasilania	12VDC
Pobór prądu	1A/12VDC
Zamknięcie	wyłącz zasilanie i zamknij drzwiczki
Otwarcie	Potrzebne napięcie: rekomendowany czas podania zasilania <u>1-2 sekundy. Max ilość otwarć zamka 1raz/min</u> Napięcie należy podać do przewodów: (+12VDC czerwony), (-12VDC czarny) (końcówka żeńska - gniazdo)
Monitoring zamka	Tak, max. prąd obwodu: 0,5A styk rozarty jak zamek otwarty kabelki żółty/niebieski – końcówka męska wtyk
Otwieranie awaryjne	Tak, mechaniczne w zamku
UWAGA !!!	<u>Podczas zamykania zamka, wyłącz zasilanie !!!</u>
Materiał wykonania, kolor	stop cynku, zamek czarny, pałak ocynk
Waga // siła trzymania zamka	90g // max. 50 kg

Importer: DANTOM s.c. 01-673 Warszawa ul. Podleśna 38/26

hurtownia/sprzedaż: 01-501 Warszawa ul. ks.J. Popieluszki 6 czynne pon-piąt 8-16

tel. 22 869 42 70

e-mail: biuro@dantom.com.pl

www.dantom.com.pl

Naszą ofertę poszerzyliśmy o nowy asortyment :



INFORMACJA GWARANCYJNA

1. Producent i importer udziela kupującemu gwarancji na sprawne działanie **elektrozaczepu DT-96E** określonego w paragonach/fakturach sprzedażowych w okresie:
 - **24 miesiące** od daty sprzedaży dla osób fizycznych (paragony) i jednoosobowych firm użytych do celów prywatnych (faktura VAT)
 - **12 miesięcy** od daty sprzedaży dla firm (faktury VAT)Gwarancja ważna jest **łącznie z dowodem sprzedaży!**
2. Reklamacje sprzętu załatwiane będą w terminach ustawowych.
3. Kupujący może domagać się wymiany urządzenia na nowy wolny od wad i uszkodzeń lub zwrot ceny zakupu, jeżeli w okresie gwarancji:
 - dokonano 3 napraw, a towar w dalszym ciągu wykazuje wady,
 - usunięcie wady jest niemożliwe.
4. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do producenta i importera.
5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika. Towar nie podlega reklamacji, jeżeli został uszkodzony w wyniku:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania sprzętu,
 - niewłaściwego przechowywania,
 - dokonywania jakichkolwiek przeróbek,
 - dokonywania samodzielnych napraw poza Serwisem firmy DANTOM S.C.,
 - w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia sieci, wyładowanie elektryczne, zalenie, itp.
 - uszkodzeń mechanicznych.
6. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne akcesoriów, takich jak: przewody połączeniowe, gniazda, a także innych komponentów, których wadliwe funkcjonowanie jest wynikiem zużycia podczas normalnej eksploatacji.
7. Producent i importer nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu sprzętu bez właściwego opakowania transportowego.
9. Szczegółowe obowiązki importera i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.
10. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące napraw sprzętu prosimy kierować bezpośrednio do:
DANTOM S.C.
01-501 Warszawa ul. Popiełuszki 6
e-mail: biuro@dantom.com.pl

tel.22 869-42-70

Aktualizacja 20.04.2024