

CLEANING
CLEANING
CLEANING
CLEANING
CLEANING

10034128 10034131 10034132 10034133
10034134 10034135 10034136



www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Wszelkie awarie spowodowane ignorowaniem wskazówek i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi nie podlegają naszej gwarancji ani żadnej odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

- Instrukcje bezpieczeństwa 2
- Przegląd urządzeń 2
- Działanie 3
- Instrukcje dotyczące likwidacji 4
- Producent & Importer (UK) 4

DANE TECHNICZNE

Numer pozycji	10034128
Zasilanie	6 baterii AA
Pojemność	72 L
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	42 cm x 31,5 cm x 82,5 cm


Numer pozycji	10034131	10034132	10034132	10034134
Kolor	chromowy	chromowy	czarny	czarny
Pojemność	30 L	50 L	30 L	50 L
Zasilanie	4 baterie AA			

Numer pozycji	10034135	10034136
Kolor	chromowy	czarny
Pojemność	50 L	
Zasilanie	4 baterie AA	

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy czyścić kosza wodą, ponieważ zawiera on elementy elektroniczne. Kosz na śmieci należy czyścić wyłącznie lekko zwilżoną gąbką lub ściereczką.
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w przeciwnym razie czujnik może nie reagować prawidłowo.
- Podczas otwierania pokrywy nie należy jej naciskać ani otwierać na siłę.
- Demontaż, naprawa i modyfikacja produktu są zabronione.
- Jeśli jedna bateria jest rozładowana, zawsze należy wymienić wszystkie 6 baterii jednocześnie.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na pokrywie kosza.

PRZEGLĄD URZĄDZENIA



4	Pojemnik (40 litrów). Znajduje się on po prawej stronie pod pokrywą.
5	Wyjmowany pojemnik (25 litrów) z dostępem przez szufladę.
6	Wyjmowana przegródka. Może być używana na górze lub na dole.
7	Pojemnik
8	Szuflada na kótkach.

OBŚŁUGA

- Otwórz pokrywę baterii na spodzie obudowy i włóż 6 baterii AA. Następnie zamknij pokrywę baterii.
- Włącz główny wyłącznik zasilania znajdujący się z tyłu pokrywy.
- Aby wyrzucić śmieci, należy przesunąć dłoń o około 15 cm nad pokrywą, która otworzy się automatycznie. Pokrywa zamknie się automatycznie po 5 sekundach. Pokrywa pozostaje otwarta tak długo, jak długo dłoń lub przedmiot (pojemnik na śmieci) znajduje się w obszarze czujnika.
- Aby pokrywa pozostała otwarta, naciśnij przycisk OPEN na okienku czujnika. Naciśnij przycisk ZAMKNIJ, aby ponownie zamknąć pokrywę. Automatyczne otwieranie będzie ponownie aktywne.
- Wyciągnij dolną szufladę, aby umieścić w niej surowce wtórne. Górny pojemnik jest używany do odpadów domowych nienadających się do recyklingu.
- Zalecamy korzystanie z 50-litrowych worków na śmieci.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego. Pozbywając się go zgodnie z dyrektywą, przestrzegasz zasad, chronisz środowisko i zdrowie innych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w danym kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, należy ich przestrzegać, dlatego nie wolno wyrzucać baterii razem z odpadami domowymi. Więcej informacji na temat utylizacji baterii można uzyskać od odpowiednich władz w danym mieście i regionie. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami.

PRODUCENT & IMPORTER (UK)

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Importer na Wielką Brytanię:

Chal-Tec UK limited

Unit 6 Riverside Business Centre

Brighton Road

BN43 6RE

United Kingdom



KLARSTEIN