



Details of the instructions can be found by scanning the QR code.



PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI O1004
Cechy produktu :
Szafa na ubrania

materiał: tworzywo sztuczne, włókna; 14 półek - po 5 na każdym boku i 4 pośrodku, dwa drążki na wieszaki; zamknięcie na zamek błyskawiczny; wymiary: wysokość - 170 cm, szerokość - 170 cm, głębokość - 45 cm

Sposób użytkowania:
Przed użyciem należy samodzielnie połączyć poszczególne elementy. Połączyć poszczególne elementy szafy pod kątem prostym. Nasun materiałowe okrycie od góry na szelaz i przymocuj do szelaza.

Ostrzeżenia:
Ustaw produkt na płaskiej, równej, stabilnej powierzchni. Nie należy umieszczać produktu w miejscach narażonych na wibracje. Przed użyciem upewnij się, że produkt jest stabilnie umocowany. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść produkt za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Nie umieszczaj na produkcie ciężkich przedmiotów. Nie stawaj na produkcie. Nie należy wybielać, suszyć w suszarnie bębnowej, prasować. Nie należy prac w pralce. Do czyszczenia nie używaj wybielaczy, silnych detergentów, szorstkich powierzchni. Chroń przed wilgocią. Nie narażaj produktu na działanie zbyt wysokich i niskich temperatur, na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chroń produkt przed upadkiem. Przechowuj w suchym miejscu. Chroń przed wilgocią. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: O1004 USER MANUAL
Product features :
Clothes wardrobe

materiał: plastic, non-woven fabric; 14 shelves - 5 on each side and 4 in the middle, two rails for hangers; zipper closure; dimensions: height - 170 cm, width - 170 cm, depth - 45 cm

How to use:
Before use, connect the individual elements yourself. Connect the individual elements of the frame at a right angle. Slide the material cover from the top onto the frame and attach to the frame.

Warnings:
Place the product on a flat, even, stable surface. Do not place the product in places exposed to vibrations. Before use, make sure that the product is stably mounted. Keep the product clean. Clean the product with a damp, soft cloth. Use as intended. Do not place heavy objects on the product. Do not stand on the product. Do not bleach, tumble dry, iron. Do not machine wash. Do not use bleach, strong detergents, rough surfaces for cleaning. Protect from moisture. Do not expose the product to too high or low temperatures, direct sunlight. Protect the product from falling. Store in a dry place. Protect from moisture. Use the product as intended. The product is not a toy. Protect from children.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: NÁVOD K OBSLUZE O1004
Vlastnosti produktu:
Skříň na oblečení

materiál: plast, netkaná textilie; 14 polic - 5 na každé straně a 4 uprostřed, dvě tyče na ramínka; zapínání na zip; rozměry: výška - 170 cm, šířka - 170 cm, hloubka - 45 cm

Jak používat:
Před použitím si musíte jednotlivé prvky sami propojit. Jednotlivé prvky rámu spojte v pravém úhlu. Nasuňte látkový potah shora přes rám a připevněte jej k rámu.

Upozornění:
Umístěte výrobek na rovný, rovný a stabilní povrch. Neumísťujte výrobek na místa vystavená vibracím. Před použitím se ujistěte, že je výrobek pevně připevněn. Udržujte výrobek čistý. Výrobek čistěte vlhkým měkkým hadříkem. Používejte podle určení. Na výrobek nepokládejte těžké předměty. Na výrobek nestoupejte. Neběhjte, nesušte v sušičce ani žehliť. Nemýjte v práčce. K čištění nepoužívejte bělidla, silné čističe prostředků nebo drsné povrchy. Chraňte před vlhkostí. Nevystavujte výrobek příliš vysokým nebo nízkým teplotám nebo přímému slunečnímu záření. Chraňte výrobek před pádem. Skladujte na suchém místě. Chraňte před vlhkostí. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION O1004
Caractéristiques du produit :
Armoire pour vêtements

matériau : plastique, tissu non tissé ; 14 étagères - 5 de chaque côté et 4 au milieu, deux barres pour cintres ; fermeture à glissière ; dimensions : hauteur - 170 cm, largeur - 170 cm, profondeur - 45 cm

Comment utiliser :
Avant utilisation, vous devez connecter vous-même les différents éléments. Connectez les différents éléments du cadre à angle droit. Faites glisser la housse en tissu sur le cadre par le haut et fixez-la au cadre.

Avertissements :
Placez le produit sur une surface plane, plane et stable. Ne placez pas le produit dans des endroits sujets à des vibrations. Avant utilisation, assurez-vous que le produit est fermement fixé. Gardez le produit propre. Nettoyez le produit avec un chiffon doux et humide. Utilisez comme prévu. Ne placez pas d'objets lourds sur le produit. Ne marchez pas sur le produit. Ne pas blanchir, sécher au sèche-linge ou repasser. Ne pas laver en machine. N'utilisez pas d'eau de javel, de détergents puissants ou de surfaces rugueuses pour nettoyer. Protégez de l'humidité. N'exposez pas le produit à des températures excessivement élevées ou basses ou à la lumière directe du soleil. Protégez le produit des chutes. Conserver dans un endroit sec. Protégez de l'humidité. Utilisez le produit comme prévu. Le produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

Importateur : Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: MANUAL DE OPERACIÓN O1004
Características del producto:
Armario para ropa

materiał: plástico, tela no tejida; 14 estantes - 5 a cada lado y 4 en el medio, dos barras para perchas; cierre de cremallera; dimensiones: altura - 170 cm, ancho - 170 cm, profundidad - 45 cm

Cómo utilizar:
Antes de su uso, debe conectar usted mismo los elementos individuales. Conecte los elementos individuales del marco en ángulo recto. Deslice la funda de tela sobre el marco desde arriba y fíjela al marco.

Advertencias:
Coloque el producto sobre una superficie plana, uniforme y estable. No coloque el producto en lugares sujetos a vibraciones. Antes de usar, asegúrese de que el producto esté firmemente sujeto. Mantenga el producto limpio. Limpie el producto con un paño suave y húmedo. Úselo según lo previsto. No coloque objetos pesados sobre el producto. No pise el producto. No usar lejía, secar en secadora ni planchar. No lavar a máquina. No utilice lejía, detergentes fuertes ni superficies rugosas para limpiar. Proteger contra la humedad. No exponga el producto a temperaturas excesivamente altas o bajas ni a la luz solar directa. Proteja el producto contra caídas. Almacenar en un lugar seco. Proteger contra la humedad. Utilice el producto según lo previsto. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.

Importatore: Reto MB Sp. z o. z o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

IT: MANUALE OPERATIVO O1004
Caratteristiche del prodotto:
Armadio per i vestiti

materiale: plastica, tessuto non tessuto; 14 ripiani - 5 su ciascun lato e 4 al centro, due barre porta grucce; chiusura con cerniera; dimensioni: altezza - 170 cm, larghezza - 170 cm, profondità - 45 cm

Come usare:
Prima dell'uso è necessario collegare personalmente i singoli elementi. Collegare i singoli elementi del telaio ad angolo retto. Far scorrere la copertura in tessuto sopra il telaio dall'alto e fissarla al telaio.

Avvertenze:
Posizionare il prodotto su una superficie piana, uniforme e stabile. Non posizionare il prodotto in luoghi soggetti a vibrazioni. Prima dell'uso, assicurarsi che il prodotto sia saldamente attaccato. Mantenere il prodotto pulito. Pulire il prodotto con un panno umido e morbido. Utilizzare come previsto. Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto. Non calpestare il prodotto. Non candeggiare, asciugare in asciugatrice o stirare. Non lavare in lavatrice. Non utilizzare candeggina, detergenti aggressivi o superfici ruvide per pulire. Proteggere dall'umidità. Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente alte o basse o alla luce solare diretta. Proteggere il prodotto dalla caduta. Conservare in un luogo asciutto. Proteggere dall'umidità. Utilizzare il prodotto come previsto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

NL: GEBRUIKSAANWIJZING O1004
Producteigenschappen:
Kledingkast voor kleding

Materiaal: kunststof, niet-geweven stof; 14 planken - 5 aan elke kant en 4 in het midden, twee stangen voor hangers; ritsluiting, afmetingen: hoogte - 170 cm, breedte - 170 cm, diepte - 45 cm

Hoe te gebruiken:
Voor gebruik moet u de afzonderlijke elementen zelf aansluiten. Verbind de afzonderlijke frame-elementen in een rechte hoek. Schuif de stoffen bekleding van bovenaf over het frame en bevestig deze aan het frame.

Waarschuwingen:
Plaats het product op een vlakke, vlakke en stabiele ondergrond. Plaats het product niet op plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen. Controleer vóór gebruik of het product stevig is bevestigd. Houd het product schoon. Maak het product schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik zoals bedoeld. Gebruik geen zware voorwerpen op het product. Stap niet op het product. Niet bleken, in de droger drogen of strijken. Niet in de machine wassen. Gebruik geen bleemiddel, sterke schoonmaakmiddelen of ruwe oppervlakken om schoon te maken. Beschermen tegen vocht. Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of direct zonlicht. Bescherm het product tegen vallen. Op een droge plaats bewaren. Beschermen tegen vocht. Gebruik het product zoals bedoeld. Het product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: BEDIENUNGSANLEITUNG O1004
Produktmerkmale:
Kleiderschrank für Kleidung

Materiál: Kunststoff, Vliesstoff; 14 Regale - 5 auf jeder Seite und 4 in der Mitte, zwei Stangen für Kleiderbügel; Reißverschluss; Abmessungen: Höhe - 170 cm, Breite - 170 cm, Tiefe - 45 cm

Anwendung:
Vor der Nutzung müssen Sie die einzelnen Elemente selbst verbinden. Verbinden Sie die einzelnen Rahmenelemente im rechten Winkel. Schieben Sie den Stoffbezug von oben über den Rahmen und befestigen Sie ihn am Rahmen.

Warnungen:
Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, ebene und stabile Oberfläche. Platzieren Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es Vibrationen ausgesetzt ist. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt fest befestigt ist. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten, weichen Tuch. Bestimmungsgemäß verwenden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Treten Sie nicht auf das Produkt. Nicht bleichen, im Wäschetrockner trocknen oder bügeln. Nicht in der Maschine waschen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Bleichmittel, starke Reinigungsmittel oder raue Oberflächen. Vor Feuchtigkeit schützen. Setzen Sie das Produkt keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Schützen Sie das Produkt vor Herunterfallen. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: NÁVOD NA OBSLUHU O1004
Vlastnosti produktu:
Skríňa na oblečenie

materiál: plast, netkaná textilná; 14 polic - 5 na každej strane a 4 v strede, dve tyče na vesačky; zapínanie na zip; rozmery: výška - 170 cm, šírka - 170 cm, hĺbka - 45 cm

Ako používať:
Pred použitím si musíte jednotlivé prvky sami spojiť. Jednotlivé prvky rámu spojte v pravom uhle. Nasuňte látkový potah shora na rám a pripievte ho k rámu.

varovania:
Výrobok umiestnite na rovný, rovný a stabilný povrch. Neumiestňujte výrobok na miesta vystavené vibráciám. Pred použitím sa uistite, že je výrobok pevne pripievaný. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok čistite vlhkou, mäkkou handričkou. Používajte podľa určenia. Na výrobok nekladte ťažké predmety. Na výrobok nestupajte. Nebiehajte, nesušte v sušičke ani žehliť. Neumývajte v práčke. Na čistenie nepoužívajte bieliadla, silné čistiace prostriedky ani drsné povrchy. Chráňte pred vlhkosťou. Nevystavujte výrobok príliš vysokým alebo nízkym teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu. Chráňte výrobok pred pádom. Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred vlhkosťou. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí.

Dovozca: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

SV: BRUKSANVISNING O1004
Produkttegenskaper:
Garderob för kläder

materiál: plast, fíberduk; 14 hyllor - 5 på varje sida och 4 i mitten, två bärar för hängare; dragkedja; mått: höjd - 170 cm, bredd - 170 cm, djup - 45 cm

Hur man använder:
Före användning måste du själv ansluta de enskilda elementen. Anslut de enskilda ramelementen i rätt vinkel. Skjut tyggrödet över ramen uppifrån och fäst det på ramen.

Varningar:
Placera produkten på en plan, jämn, stabil yta. Placera inte produkten på platser som utsatts för vibrationer. Före användning, se till att produkten sitter ordentligt fast. Håll produkten ren. Rengör produkten med en fuktig mjuk trasa. Använd som avsett. Placera inte tunga föremål på produkten. Trampa inte på produkten. Blek inte, torktumla eller stryk. Maskintvätt inte. Använd inte blekmedel, starka rengöringsmedel eller grova tyg för att rengöra. Skydda mot fukt. Sätt in produkten för för höga eller låga temperaturer eller direkt solljus. Skydda produkten från att falla. Förvara på en torr plats. Skydda mot fukt. Använd produkten som avsett. Förvaras utom räckhåll för barn.

Importör: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

HU: O1004 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
A termék jellemzői:
Ruhaszekrény

anyaga: műanyag, nem szőtt szövet; 14 polc - 5 mindkét oldalán és 4 közepén, két sín az akasztókhöz; cipzárral zárható; méretek: magasság - 170 cm, szélesség - 170 cm, mélység - 45 cm

Hogyan kell használni:
Használat előtt az egyes alkatrészeket magának kell csatlakoztatnia. Csatlakoztassa az egyes elemeket derékszögben. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék biztonságosan rögzítve van. Tartsa tisztán a terméket. Tisztítsa meg a terméket nedves, puha ruhával. Használja rendeltetészerűen. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre. Ne álljon a termékre. Ne fehéritse, szárítsa és ne vasalja. Ne mosson géppben. Ne használjon fehéritőt, erős tisztítószereket vagy durva felületeket a tisztításhoz. Védje a nedvességtől. Ne tegye ki a terméket túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek. Védje a terméket a leeseéstől. Tárolja száraz helyen. Védje a nedvességtől. A terméket rendeltetészerűen használja. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Importőr: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Lengyelország

RO: O1004 MANUAL DE UTILIZARE
Caracteristicile produsului:
Dulap de haine

materiál: plastic, material netesut; 14 rafturi - 5 pe fiecare parte și 4 la mijloc, două șine pentru umerașe; închidere cu fermoar; dimensiuni: înaltime - 170 cm, latime - 170 cm, adancime - 45 cm

Cum se utilizează:
Înainte de utilizare, trebuie să conectați singuri componentele individuale. Conectați elementele individuale ale cadrului în unghi drept. Găsiți husa din material textil peste cadru de sus și atașați-o la cadru.

Avertismente:
Așezați produsul pe o suprafață plană, plană și stabilă. Nu așezați produsul în locuri supuse vibrațiilor. Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul este bine atașat. Păstrați produsul curat. Curățați produsul cu o cârpă moale și umeză. Utilizați conform destinației. Nu așezați obiecte grele pe produs. Nu stați pe produs. Nu înălțați, ușați cu rufe sau câlci. Nu se spala la masina. Nu folosiți înălbitor, detergenți puternici sau suprafețe aspre pentru curățare. A se proteja de umiditate. Nu expuneți produsul la temperaturi excesive de ridicare sau scăzute sau la lumina directă a soarelui. Protejați produsul împotriva căderii. A se păstra într-un loc uscat. A se proteja de umiditate. Utilizați produsul conform destinației. Produsul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Importator: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

EN: O1004 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Характеристики на продукта:
Шкаф за дрехи

материал: пластмаса, неткан текстил; 14 рафта - по 5 от всяка страна и 4 в средата, две шини за закачанни; затваряне с цип; размери: височина - 170 cm, ширина - 170 cm, дълбочина - 45 cm

Как да използвате:
Преди употреба трябва сами да свържете отделните компоненти. Свържете отделните елементи на рамката под прав ъъл. Плъзнете ламненото покритие върху рамката отгоре и го прикрепете към рамката.

Предупреждения:
Поставяте продукта върху равна, равна и стабилна повърхност. Не поставяйте продукта на места, изложени на вибрации. Преди употреба се уверете, че продуктът е здраво закрепен. Пазете продукта чист. Почистете продукта с влажна, мека кърпа. Използвайте го по предназначение. Не поставяйте тежки предмети върху продукта. Не стойте върху продукта. Не избелявайте, не сушете и не гладате. Да не се пере машинно. Не използвайте белина, силни почистващи препарати или груби повърхности за почистване. Пазете от влага. Не излагайте продукта на прекалено високи или ниски температури или пряка слънчева светлина. Пазете продукта от падане. Да се съхранява на сухо място. Пазете от влага. Използвайте продукта по предназначение. Продуктът не е играчка. Да се пазят от деца.

Вносители: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Полша

1		16
2		12
3		6
4		4
5		6
6		2
7		2
8		66 根
9		
10		50 根
11		14
12		1

