



Muzyczna mata taneczna, karaoke, głośnik Bluetooth 2w1, do tańca

Galeria Produktu



Opis Produktu

Gra posiada 5 poziomów trudności.

I poziom - musisz skupić się na panelu sterowania, obserwuj go, a on Ci wskaże który z symboli musisz nacisnąć na macie. Ten poziom trwa przez 1 minutę. Podczas gry możesz popełnić 7 błędów, jeśli popełnisz mniej niż 7 pomyłek, automatycznie przejdziesz do następnego poziomu gry. II poziom - polega na zmianie tempa w jakim będą pojawiały się wskazówki świetlne, będzie on krótszy co oznacza trudniejszą grę. III poziom - na tym poziomie gry mogą się pojawić dwie świetlne wskazówki w tym samym czasie. VI poziom - zasady gry pozostają takie same co w trzecim poziomie, na panelu sterowania pojawiać się mogą teraz równocześnie 3 światełka, będziesz musiał użyć swoich dłoni i stóp równocześnie aby nacisnąć wskazane symbole na macie. V poziom(ostatni) - zasada gry pozostaje ta sama jak w poprzednim poziomie gry, na panelu sterowani pojawić się mogą teraz równocześnie aż 4 światełka, więc gra stanie się trudniejsza. Zabawka zasilana jest 3 bateriami typu AA (brak w zestawie)

Mata taneczna:



Materiał: plastik Efekty dźwiękowe: tak Efekty świetlne: tak Zasilanie: 3x AA (brak w zestawie) Czas rozgrywki: do 1 godziny Wymiary maty: 100 x 86 cm Wymiary opakowania: 47 x 8 x 33 cm Waga z opakowaniem: 1 kg Wiek dziecka: 3+ Mikrofon bezprzewodowy:

Wymiary mikrofonu (wys./ szer.): 22 x 7cm Łączność z telefonem: Bluetooth 4.1 lub kabel USB Moc wyjściowa (głośnik): 5W Przyciski sterowania odtwarzaczem: Tak Ilość głośników: Jeden Pasma częstotliwości: 100Hz - 10kHz Regulacja parametrów dźwięku: Remix , Micvol Wbudowany akumulator: 1800 mAh Li-ion Czas ładowania: 2 h Czas pracy baterii: 6-8 h Ładowanie: z portu USB lub ładowarką sieciową Napięcie ładowania: DC 5V Pasma przenoszenia: 30 - 20 000 Hz Maks. poziom ciśnienia akustycznego: 115dB 1 kHz THD Kompatybilność: Android, IOS Wymiary opakowania: 22,5 x 7,5 x 8cm Waga z opakowaniem: 300g Certyfikat: CE Wiek: 3+

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Stator
Kod producenta	X148M
Informacje dot. bezpieczeństwa	Nie nadaje się dla dzieci poniżej określonego wieku. Do używania pod nadzorem osoby dorosłej.
Minimalny wiek dziecka	3
Wiek dziecka	3 lata +
Materiał	plastik
Kolor	wielokolorowy
Certyfikaty, opinie, atesty	CE
Szerokość produktu	100
Głębokość produktu	86
Waga produktu z opakowaniem	1.3
Nazwa	Mata muzyczna do tańczenia + mikrofon bezprzewodowy
Zawiera baterie	nie
EAN (GTIN)	5902186802285

Import_Premium



5902186802285

Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne