

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WKRĘTARKA WIERTARKA ŚRUBKI

KLOCKI KONSTRUKCYJNE 261

ELEMENTÓW

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Walizka
- Tablica do wkręcania śrubek
- Zestaw klocków o różnych kształtach
- Kolorowe śrubki
- Śrubokręt
- Wkrętarka
- karty z obrazkami do ułożenia
- Instrukcja obsługi

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek dziecka: 3+
- Ilość elementów: 261
- Tworzywo: plastik
- Wymiary opakowania: 40cm x 25.5cm x 7.5cm
- Wymiary tablicy: 23 cm x 23 cm
- Wymiary wkrętarki: 14cm x 11.5 cm
- Zasilanie wkrętarki: 2x bateria AA (brak w zestawie)

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

1. Odbezpiecz i otwórz osłonę baterii.
2. Umieść baterie w gniazdach zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij i zabezpiecz osłonę baterii.

OPIS PRODUKTU

Zabawa polega na wkręcaniu w tablicę różnokolorowych śrubek przy użyciu wkrętarki lub śrubokręta.

Zabawka wyzwala w dzieciach kreatywność, pobudza do myślenia przestrzennego.

Duża ilość elementów w zestawie sprawia, że możliwych do wykonania wzorów i kombinacji jest praktycznie nieskończona ilość!

Zabawka pomoże dziecku rozwinąć wyobraźnię przestrzenną.

Zabawa małymi elementami świetnie wpłynie na zdolności manualne dziecka, rozwijając jego motorykę małą.

Bardzo żywe i nasycone kolory pomogą dziecku zapamiętać ich nazwy.

Tworzenie co raz to nowych konstrukcji da dzieciom wiele satysfakcji, pozwoli odczuć dumę z własnych dokonań.

Praktyczna walizka będąca elementem zestawu pozwoli na wygodne przechowywanie wszystkich elementów i co najważniejsze, zachowanie porządku.

Wykonanie zabawki z wysokiej jakości materiałów pozwala bawić się bez zmartwień, że coś zostanie uszkodzone.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
4. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła oraz otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego jego uszkodzenia.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii zużytych i nowych.
5. Podczas wkładania baterii należy upewnić się, że są one włożone zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie należy zwierać zacisków zasilania.

KX7838_5 Wkrętarka wiertarka śrubki klocki konstrukcyjne 261 elementów

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach