

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GĄSIENICA MAGNETYCZNA DREWNIANA

JABŁKO

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Drewniana podstawa wzmocniona plastikiem
- 10 kolorowych gąsienic z metalową końcówką
- Drewniana różdżka z magnesem

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Materiał: Drewno, plastik, metal

Wymiary:

- Podstawy: 15.5cm x 15cm x 6.5cm
- Opakowania: 16.5cm x 16.5cm x 7.4cm

FUNKCJE PRODUKTU

- Ćwiczenie zwinności i skupienia
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- Nauka cierpliwości
- Pobudzanie ciekawości świata
- Rozwijanie umiejętności samodzielnej zabawy

KORZYSTANIE

1. Kolorowe gąsienice należy umieścić w podstawie w dowolnym ułożeniu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie gąsienice były skierowane metalowym końcem ku górze.
2. Należy pojedynczo wyjmować gąsienice z podstawy, odkładając je obok.
3. Gdy wszystkie gąsienice zostaną wyjęte, należy umieścić je ponownie w podstawie i wyjąć za pomocą różdżki.
4. Trudniejsza forma zabawy polega na wyjmowaniu i wkładaniu gąsienic jedynie za pomocą różdżki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zabawkę należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej szmatki.
- Nie należy korzystać z silnych środków czyszczących, gdyż może to prowadzić do powstawania odbarwień.
- Nie należy czyścić zabawki za pomocą sztywnych i ostrych szczotek.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
4. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
5. Uwaga! Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
6. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła oraz otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego jego uszkodzenia.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX6529_1 Gąsienica magnetyczna drewniana jabłko

Importer: KIK Sp. Z o.o. Sp. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8,
15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach