

## Instrukcja Obsługi Monitora ARZOPA S1 Table (wersja skrócona)

---

### Zawartość opakowania:

- Monitor ARZOPA S1
  - Kabel Type-C do Type-C
  - Kabel Mini HDMI do HDMI
  - Kabel USB-A do USB-C (zasilanie)
  - Etui/podstawa
  - Instrukcja obsługi
- 

### Porty i przyciski:

- Mini HDMI – przesyła obraz i dźwięk
  - USB-C (x2) – zasilanie, wideo, ładowanie
  - Przycisk zasilania – przytrzymaj 3 sekundy, by włączyć/wyłączyć
  - Przycisk OSD – wejście do menu
  - Pokrętło – góra (jasność), dol (głośność)
- 

### Podłączanie monitora:

- **Laptop z USB-C:** USB-C -> USB-C (port musi obsługiwać obraz i dźwięk)
  - **Laptop z HDMI:** Mini HDMI -> HDMI + dodatkowe zasilanie USB
  - **Telefon z USB-C:** USB-C -> USB-C, zalecany zasilacz min. 16W
  - **iPhone:** wymaga adaptera Lightning -> HDMI
-

### **Tryby wyświetlania:**

- Kliknij prawym przyciskiem na pulpit -> Ustawienia wyświetlania
  - Wybierz: „Duplikuj te ekrany” lub „Rozszerz te ekrany”
  - Aby obrócić ekran: wybierz orientację: pozioma/pionowa
- 

### **Menu OSD – skrót:**

- Jasność, Kontrast, Poziom czerni, Ostrość
  - Tryby obrazu: Standard / Gra / Film / Tekst / FPS / RTS
  - Kolor: RGB, Ciepły, Zimny, Użytkownika
  - Dźwięk: Głośność, Wyciszenie, Wyjście audio 3.5 mm
  - HDR: Włącz/Wyłącz
  - Źródło sygnału: HDMI lub Type-C
  - Reset: przywrócenie ustawień fabrycznych
  - Język menu: m.in. polski
- 

### **Specyfikacja techniczna:**

- Przekątna: 15.6"
- Matryca: IPS, rozdzielczość 1920x1080
- Jasność: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast: 1000:1
- Kolory: 16.7 mln
- Głośniki: 2x1W
- Częstotliwość odświeżania: 60Hz

---

**Wskazówki:**

- Monitor nie ma wbudowanej baterii – wymagane zasilanie 5V/2.4A
- Najpierw podłącz zasilanie, potem kabel sygnału
- Użyj zasilacza min. 16W dla stabilnej pracy z telefonem
- Kontakt z producentem: **support@arzopa.com**