


VISULAPEX

V3 Projektor Wideo

USER MANUAL



ANGIELSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OBSŁUGA KLIENTA I GWARANCJA

Dziękujemy za wybranie produktów VISULAPEX i zostanie naszym cenionym klientem. W VISULAPEX jesteśmy zobowiązani do dostarczania produktów, które poprawiają codzienne życie. Jesteśmy dumni z zadowolonych klientów i mamy nadzieję, że ten produkt przyniesie Ci wygodę i przyjemność.

Oferujemy roczną gwarancję i dożywotnią pomoc techniczną dla tego produktu.

("Aby przedłużyć gwarancję na dłuższy czas, skontaktuj się z nami").

Jeśli ci się nie spodoba,

Jeśli masz problem z działaniem,

Jeśli brakuje akcesoriów,

Jeśli opakowanie zostało uszkodzone,

Jeśli produkt nie może być używany,

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta poprzez e-mail

customerservice-visulapex@outlook.com

Aby pomóc w skutecznym rozwiązaniu problemu, prosimy o przesłać nam następujące informacje.

* Numer zamówienia online.

* Krótki opis problemu: szczegółowy problem + adres e-mail próby + zdjęcia/filmy przedstawiające problem.


UWAGI

1. NIE WOLNO patrzeć prosto w obiektyw projektora podczas jego pracy, aby uniknąć poparzenia oczu.
2. Nie umieszczaj projektora w gorącym lub wilgotnym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych.
3. Do czyszczenia obiektywu należy używać środka do czyszczenia obiektywu lub specjalnego papieru do wycierania obiektywu.
4. Upewnij się, że projektor jest dobrze wentylowany podczas pracy. Nie kładź na nim dywanów ani wełnianych dzianin.
5. Nie demontuj projektora. Oferujemy profesjonalne usługi gwarancyjne.

TIPS


Recommended

Video,
Movie




Not Recommended

PowerPoint,
Excel, Word



LISTA OPAKOWAŃ



Projektor




Pilot zdalnego sterowania
(Brak baterii w zestawie)



Mini statyw



Podręcznik
użytkownika



Zasilacz prądu






Kabel HDMI





Kabel AV

INTERFEJSY I PRZYCISKI




Otwór na śrubę montażową 0,25
cala






- ① Power On/Off
- ② Wyciszenie
- ③ Przewijanie
- ④ Odtwórz/Pauza
- ⑤ Fast Forward
- ⑥ Lewo/Prawo/Góra/Dół
- ⑦ Powrót
- ⑧ Menu
- ⑨ Źródło wejścia
- ⑩ Tom -
- ⑪ Tom +
- ⑫ Menu Główne


SZYBKI START




1. Podłącz zasilacz do gniazdka.



2. Zdejmij pokrywę obiektywu.




3. Podłącz urządzenie do za pomocą kompatybilnego kabla.




4. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć projektor.




5. Wybierz prawidłowe źródło wejścia na projektorze lub pilocie, aby wyświetlić urządzenie.



6. W razie potrzeby zamontuj mini statyw 360°.



7. Najpierw wyreguluj zniekształcenie trapezowe, aby ekran projekcyjny był prostokątny, a następnie powoli wyreguluj pokrętko ostrości, aby środek był wyraźny. (Należy używać w ciemnym otoczeniu).



8. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć projektor, gdy nie jest używany.

POŁĄCZENIA I INSTRUKCJE

Projektor można podłączyć do różnych urządzeń. Przed podłączeniem należy przygotować odpowiednie adaptery dla różnych urządzeń.

Połączenie HDMI


Gniazdo HDMI służy do podłączania komputerów i urządzeń zgodnych ze standardem HDMI. Po podłączeniu wybierz źródło sygnału HDMI.



Połączenie z laptopem


1. Windows Laptop

Do podłączenia laptopa z systemem Windows należy użyć kabla HDMI (w zestawie). Większość laptopów z systemem Windows obsługuje połączenie HDMI.



2. MacBook

Do podłączenia MacBooka można użyć przejściówki USB-C na HDMI z certyfikatem Apple MFi lub przejściówki Thunderbolt na HDMI z certyfikatem Apple MFi.




Połączenie z urządzeniami iOS

Istnieją dwa sposoby podłączenia iPhone'a/iPada.



1. Z cyfrową przejściówką AV Apple Lightning

Użyj oficjalnej przejściówki z HDMI na Apple Lightning Digital AV ze sklepu Apple (brak w zestawie).



2. Bezprzewodowe dublowanie ekranu

Wybierz ikonę Screen Mirroring, aby przejść do następującego menu. Wejdź w Ustawienia sieci, aby najpierw połączyć się z domową siecią Wi-Fi, a następnie wybierz opcję Airplay. Do bezprzewodowej projekcji można użyć funkcji Airplay telefonu iPhone/iPada/MacBooka.




Połączenie z urządzeniami z systemem Android

1. Połączenie przewodowe z HDMI


Jeśli telefon komórkowy obsługuje protokół MHL lub Displayport. Użyj kabla USB-C do HDMI, aby podłączyć projektor do telefonu z systemem Android. W przypadku telefonów Samsung można wypróbować kabel Samsung DeX USB-C do HDMI.

Uwaga: Upewnij się, że Twój telefon posiada funkcję Screen Mirroring.




2. Połączenie Miracast

Wybierz menu Screen Mirroring, wejdź w Network Setting, aby najpierw połączyć się z domową siecią Wi-Fi, a następnie wybierz opcję Miracast . Możesz użyć funkcji Miracast na urządzeniach z systemem Android, aby zrealizować bezprzewodową projekcję.



Podłączenie TV Stick


Użyj przystawki telewizyjnej podłączonej do portu HDMI i wprowadź opcję HDMI, aby grać.



Podłączenie głośnika/słuchawki Bluetooth

Tryb główny:


1. Wprowadź "BT Setting" za pomocą pilota zdalnego sterowania.
2. Włącz bluetooth, wejdź w opcję "Available Device" i kliknij prawym przyciskiem, aby wyszukać.
3. Włącz głośnik/słuchawki Bluetooth, wyszukaj je i sparuj za pomocą projektora.



Połączenie USB


Step1.

Włóż pamięć flash USB do gniazda USB.




Step 2.

Wejdź do menu USB, wybierz typ pliku, który chcesz wyświetlić (MOVIE, MUSIC, PHOTO, TEXT).



Step3.




Wybierz plik, który chcesz wyświetlić.

***Obsługiwany format multimedialny**



Multimedia	Audio File	MP3,WMA, OGG, AAC, MA4, FLAC, APE, WAV
	Picture File	JPEG, BMP, PNG
	Video File	MPEG1, MPEG2, FLV, MPEG6, RM, AVI,RMVB, MOV, MKV, DIVX, FVOB, M-JPEG (only unsupported 640*480)
	Text File	TXT

Połączenie AV

Użyj kabla AV 3 w 1, aby podłączyć go do projektora w sposób pokazany poniżej. Po podłączeniu wybierz źródło sygnału AV.




Support NTSC/PAL



SPECYFIKACJA

Imaging Technology	LCD
Light Source	LED
Supported Video Resolution	1080P, 1080i, 720P, 576i, 480P, 480i
Lens Life	>50000 Hours
Projection Scale	16:9/4:3
Throw Ratio	1.4:1
Focus	Manual
Keystone	Vertical $\pm 15^{\circ}$
Video Format Supported	AVI/TS/TP/MOV/DAT/MPG/MPEG/ MKV/3GP/MP4/VOB/M2TS/XVID/ 3GP2/MPEG1/MPEG2/MPEG3/MPEG4/ H263/H264/H265/VP8/RV30/RV40
Input	USB*1, HDMI*1, AV*1
Output	3.5mm Audio Port
Input Voltage (V)	DC21V2.28A, 50/60Hz
Built-in Speaker	4 Ω 3W
Power Consumption(W)	Operating 43W
Projector Size	148mm* 123mm* 72mm
Projector Color	White
Projector Weight	1.2kg

Odległość i rozmiar projekcji (zalecane 1,5-3 m)



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Q: Brak dźwięku podczas odtwarzania filmów z serwisu Netflix?

A: Ze względu na ochronę praw autorskich, niektóre filmy lub oprogramowanie do przesyłania strumieniowego (np. Netflix, Disney+, Hulu itp.) nie obsługują funkcji Screen Mirroring. Jest to powszechne zjawisko.

*Połączenia HDMI pomagają w tej kwestii profesjonalistom VISULAPEX.

1. W przypadku iPhone'a można użyć przejściówki Apple Lightning Digital AV Adapter. Większość oprogramowania do przesyłania strumieniowego działa dobrze za pośrednictwem tego adaptera.
2. W przypadku Fire Stick, Roku i Chromecast oprogramowanie do przesyłania strumieniowego również będzie działać dobrze.
3. Podłącz komputer PC lub laptop za pomocą kabla HDMI.

Q: Jak odwrócić obraz do góry nogami?

A: Przejdź do Menu > Ustawienia > Obróć, aby obrócić wyświetlany obraz zgodnie z potrzebami.

Q: Dlaczego projektor nie jest wystarczająco jasny?

A: Projektorów domowych należy używać w ciemnym otoczeniu i wyświetlać obraz na ekranie projekcyjnym.

Q: Dlaczego obraz jest tak rozmyty?

A: Przesuń projektor, aby uzyskać odpowiedni rozmiar projekcji i zachowaj optymalną odległość projekcji między 1,5 m a 3 m. Wyreguluj prostokątny obraz trapezowy, a następnie powoli wyreguluj pokrętło ostrości, aby obszar centralny był wyraźny. (W przypadku wszystkich projektorów domowych krawędzie projekcji nie jest tak wyraźna jak środek.