



MIERNIK KWASOWOŚCI GLEBY AG146 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podręczny kwasomierz z czytelnym wskaźnikiem. Służy do sprawdzania kwasowości gleby. Pozwala określić potrzeby wapnowania i zalecane dawki wapnia regulujące jej kwasowość.

Cechy produktu:

- Urządzenie pozwala w łatwy i szybki sposób sprawdzić pH gleby.
- Jest bardzo przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw. Znajomość pH podłoża znakomicie ułatwia planowanie, a później utrzymanie warunków optymalnych dla upraw.
- Niewielka waga i kompaktowe wymiary pozwalają go łatwo przenosić
- Nie wymaga baterii, płynów – nieskończona ilość pomiarów.
- Pomiaru dokonujemy poprzez włożenie sondy do wilgotnej gleby, wskazówka pokaże wartość pH po upływie ok. 60 sekund.
- Pomiar musi być wykonany w wilgotnej glebie.
- Po każdym pomiarze sondę należy wyczyścić i osuszyć.

Specyfikacja:

- Materiał: plastik PP + stal nierdzewna
- Zakres pomiaru pH: od 3 do 10 pH
- Czas pomiaru: około 1 minuty
- Wyświetlacz analogowy
- **Kolor: zielony**
- Wymiary: 5 cm x 26,5 cm
- Wymiary (sonda): 17,2 cm x 0,5 cm
- Opakowanie: kartonowe

Instrukcja obsługi

A. POMIAR KWASOWOŚCI GLEBY:

(suwak w LEWO w pozycję PH – pomiar kwasowości gleby pH – w skali od 3 do 10):

- Umieścić kwasomierz w glebie wbijając sondę do ziemi na głębokość 5-10 cm.
- Odczekać około 1 minuty do czasu zakończenia pomiaru.
- Wynik pomiaru wyświetlany jest na wskazówce wyświetlacza w skali pH (od 3 do 10).
- Po zakończonym pomiarze wyjmij sondę z gleby i wytrzyj ją do sucha delikatną szmatką.

Uwagi i środki ostrożności

- **UWAGA: Urządzenie zawiera małe elementy. Jest nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat!**
- **Po zakończonym pomiarze przetrzyj elektrodę suchą szmatką.**
- Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia którekolwiek z elementów.
- Nie próbuj naprawiać przedmiotu samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

