


BLACKHAWK

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OZNACZENIE ELEMENTÓW



PRZYCISK GŁÓWNY

Naciśnięcie przycisku głównego spowoduje uruchomienie lampy. Domyślnie ustawiony jest tryb maksymalnej mocy. W celu przełączenia trybu, należy ponownie nacisnąć przycisk główny. Wciśnięcie przycisku głównego w celu przełączenia trybu powinno się odbyć w czasie krótszym, niż 3 sekundy. Jeśli odstęp pomiędzy przyciśnięciem przycisku głównego będzie dłuższy, niż 3 sekundy, wciśnięcie spowoduje wyłączenie latarki.

Kolejność trybów:

1. Maksymalna moc
2. Umiarkowana moc
3. Stroboskop
4. Światło czerwone
5. Pulsujące światło czerwone

1 / 3

PRZYCISK SENSORYCZNY

Latarka została wyposażona w obsługę gestami, która umożliwia włączanie i wyłączanie lampy poprzez machnięcie przed nią dłonią, w odległości około 10 cm. Podczas uruchamiania latarki przyciskiem głównym, tryb obsługi gestami nie jest aktywny. W celu aktywacji obsługi gestów, latarka powinna być uruchomiona przyciskiem sensorycznym. Po uruchomieniu latarki przyciskiem sensorycznym, lampa świeci z maksymalną mocą i aktywowana zostaje obsługa gestami. Od tego momentu machnięcie dłonią przed lampą latarki spowoduje wyłączenie lampy, a kolejne machnięcie ponownie włączy lampę.

WSKAŹNIKI NAŁADOWANIA BATERII

Niebieskie diody wskazują poziom naładowania baterii. Pięć świecących nieprzerwanie diod oznacza w pełni naładowaną baterię. Podczas ładowania diody migają.

Jak sprawdzić poziom naładowania baterii?

Diody wskazujące poziom naładowania baterii zapalają się wraz z uruchomieniem lampy. Jeżeli potrzebujesz sprawdzić poziom naładowania baterii bez włączonej lampy, wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom lampę przyciskiem głównym
2. Wciśnij przycisk sensoryczny

Po wykonaniu powyższych kroków lampa nie będzie aktywna, a diody wskazujące poziom baterii pozostaną zapalone. W celu wyłączenia diod należy ponownie nacisnąć przycisk sensoryczny.

2 / 3

ŁADOWANIE

1. Przed pierwszym użyciem zalecane jest naładowanie baterii do pełna.
2. Jeśli latarka nie była używana przez dłuższy czas, przed użyciem zalecane jest naładowanie baterii.
3. Zaleca się rozpoczęcie ładowania baterii zanim ulegnie ona całkowitemu rozładowaniu.
4. Czas ładowania to 3 do 5 godzin. Nie ładuj latarki dłużej, niż 24 godziny.
5. Podczas ładowania obudowa latarki może być ciepła, co jest normalnym zjawiskiem.
6. Do ładowania używaj wyłącznie dołączonego do zestawu kabla USB.

FUNKCJA ZOOM

Poprzez przekręcenie zakończenia lampy w lewą lub prawą stronę możliwe jest skupianie lub rozpraszanie wiązki światła.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

1. Nie dotykaj lampy, jeśli jest aktywna przez dłuższy czas.
2. Nie kieruj wiązki światła w stronę oczu innych osób.
3. Przechowuj latarkę z dala od dzieci.

3 / 3