

Instrukcja obsługi

Wędka dla kota z zawieszka

ptaszek/ piórko



Spis treści

1. **Opis Produktu**
2. **Instrukcja Użytkowania**
 - Montaż i przygotowanie zabawki
 - Zachęcanie do zabawy
 - Bezpieczna zabawa
 - Utrzymanie czystości
3. **Dodatkowe Informacje**
 - Wymiary
 - Wybór zawieszki (ptaszek/piórko)
 - Reakcja kota na zabawkę

1. Opis Produktu

Wędka dla kota z super mocną przyssawką to innowacyjna zabawka zaprojektowana w celu zapewnienia interaktywnej zabawy i aktywności dla Twojego pupila. Produkt jest wyposażony w zawieszka w postaci ptaszka lub piórka, z dodatkowym dzwoneczkiem, który wzbogaca zabawę o dźwięk, przyciągając uwagę kota. Przyssawka o wyjątkowej sile przyczepności pozwala na łatwe przymocowanie zabawki do różnych powierzchni, takich jak podłoga, drzwi czy okno.

Zabawka jest idealna do wspólnej zabawy z kotem, sprzyja rozwijaniu umiejętności łowieckich oraz stymuluje aktywność fizyczną i intelektualną kota.

2. Instrukcja Użytkowania

Montaż i przygotowanie zabawki

Zamocowanie przyssawki:
instrukcja krok po kroku:

1. **Unieś dźwignię przyssawki** – to umożliwi przymocowanie jej do podłoża.



2. **Przyłóż przyssawkę do wybranej, gładkiej powierzchni** – dociśnij ją mocno.



3. **Zamknij dźwignię** – dzięki temu przyssawka zostanie trwale przymocowana.



4. **Zdejmij gumkę zabezpieczającą z ramienia wędki** – znajduje się ona na jego końcu.



5. **Włóż ramię wędki do przyssawki** – umieść je w wyznaczonym miejscu w uchwycie.



6. **Wybór zawieszki:**

W zależności od preferencji kota, zabawka może być wyposażona w zawieszkę w postaci ptaszka lub piórka. Obie opcje mają dzwoneczek, który dodatkowo zachęca kota do aktywności. Ptaszek może imitować naturalny ruch ptaka, a piórka przypominają kocie instynkty łowieckie.



Zachęcanie do zabawy

Wędka została zaprojektowana z myślą o interaktywnej zabawie z kotem. Po przymocowaniu zabawki do powierzchni, wystarczy delikatnie pociągnąć za zawieszkę, aby rozpocząć ruch. Dźwięk dzwoneczka oraz widoczny ruch ptaszka lub piórka sprawiają, że kot będzie bardziej zaangażowany w zabawę, stymulując jego naturalne instynkty łowieckie.

Bezpieczna zabawa

Podczas zabawy z wędką zawsze należy nadzorować kota. Zabawka jest przeznaczona do zabawy pod nadzorem, aby uniknąć ryzyka zerwania zawieszki lub usunięcia jej przez kota. Należy upewnić się, że kot nie będzie miał dostępu do małych części zabawki, które mogą zostać przypadkowo połknięte. Zabawka nie jest przeznaczona do żucia ani długotrwałej zabawy bez nadzoru.

Utrzymanie czystości

Aby utrzymać zabawkę w dobrym stanie, zaleca się regularne czyszczenie. Zawieszkę i przyssawkę należy przetrzeć wilgotną ściereczką, usuwając zabrudzenia i kurz. Warto również regularnie sprawdzać stan przyssawki, by upewnić się, że nie jest uszkodzona. Unikaj stosowania silnych detergentów, które mogą zniszczyć materiał zabawki.

3. Dodatkowe Informacje

Wymiary

- Długość wędki: 78 cm
- Długość zawieszki (ptaszek/piórka): ok. 20 cm
- Średnica przyssawki: 7 cm
- Długość ramienia wędki: 15 cm.

Wybór zawieszki (ptaszek/piórka)

Produkt oferuje dwie wersje zawieszki: ptaszka lub piórka. Wybór zależy od preferencji kota, ponieważ niektóre koty mogą preferować dynamiczny ruch ptaka, podczas gdy inne chętniej polują na piórka, które przypominają naturalne ofiary.

Reakcja kota na zabawkę

Reakcja kota na zabawkę zależy od indywidualnych predyspozycji. Wiele kotów reaguje na ruch oraz dźwięk dzwoneczka, stymulując swoje instynkty łowieckie. W przypadku kotów, które nie reagują intensywnie, warto zmieniać miejsce mocowania zabawki lub spróbować różnych rodzajów zawieszek, aby znaleźć najbardziej angażującą opcję.

User Manual

Cat Wand Toy with Attachment – Bird/Feathers



Table of Contents

1. Product Description
2. Instructions for Use
 - Assembly and Preparation
 - Encouraging Play
 - Safe Play
 - Cleaning and Maintenance
3. Additional Information
 - Dimensions
 - Choice of Attachment (Bird/Feathers)
 - Cat's Reaction to the Toy

1. Product Description

The cat wand with an ultra-strong suction cup is an innovative toy designed to provide interactive entertainment and physical activity for your pet. The product comes with a bird or feather attachment and includes a small bell that adds sound, attracting the cat's attention. The suction cup's exceptional grip allows easy attachment to various surfaces, such as floors, doors, or windows. This toy is perfect for interactive play with your cat, supporting hunting skill development while encouraging physical and mental stimulation.

2. Instructions for Use

Assembly and Preparation

Attaching the Suction Cup – Step-by-Step Guide:

1. Lift the suction cup lever – this allows you to attach it to the surface.



2. Press the suction cup firmly against a chosen smooth surface.



3. Close the lever – this secures the suction cup in place.



4. Remove the protective rubber band from the end of the wand arm.



5. Insert the wand arm into the suction cup – place it into the designated slot.



Choosing an Attachment:

Depending on your cat's preferences, the toy can be equipped with either a bird or feather attachment. Both versions include a bell to encourage activity. The bird mimics natural flying motion, while the feathers trigger hunting instincts.

Encouraging Play

The wand is designed for interactive play with your cat. Once the toy is attached to a surface, gently tug on the attachment to initiate movement. The bell's sound and the visible motion of the bird or feathers will engage your cat, stimulating its natural hunting instincts.

Safe Play

Always supervise your cat during playtime with the wand. The toy is intended for supervised play to prevent detachment or ingestion of the attachment. Make sure your cat cannot access small parts that could be accidentally swallowed. This toy is not meant for chewing or for unsupervised, extended play.

Cleaning and Maintenance

To keep the toy in good condition, clean it regularly. Wipe the attachment and suction cup with a damp cloth to remove dirt and dust. Periodically check the condition of the suction cup to ensure it's intact. Avoid using strong detergents, as they may damage the toy's material.

3. Additional Information

Dimensions:

- Wand length: 78 cm
- Attachment length (bird/feathers): approx. 20 cm
- Suction cup diameter: 7 cm
- Wand arm length: 15 cm

Attachment Options (Bird/Feathers):

The product offers two attachment types: a bird or feathers. The choice depends on your cat's preferences. Some cats enjoy the bird's dynamic motion, while others prefer hunting feathers that resemble natural prey.

Cat's Reaction to the Toy:

Your cat's response to the toy may vary. Many cats are stimulated by movement and the bell's sound, activating their hunting instincts. For cats that are less responsive, try repositioning the toy or experimenting with different attachments to discover what engages them best.