

# Kontrolka ciśnienia oleju Zetor kompletna z oprawką i żarówką\_88930

## Kontrolka ciśnienia oleju Zetor kompletna z oprawką i żarówką

Kontrolka ciśnienia oleju to najważniejszy wskaźnik alarmowy w Twoim ciągniku. Nagłe zaświecenie się tej czerwonej lampki podczas pracy informuje o **spadku ciśnienia w układzie smarowania**, co wymaga natychmiastowego zatrzymania silnika. Oferowany kompletny zestaw pozwala na szybką wymianę zużytego elementu, dbając o **bezpieczeństwo jednostki napędowej** Twojego Zetora.



## Kontrolka ciśnienia oleju Zetor, co znajdziesz w zestawie?

Wybierając gotowy komplet, eliminujesz ryzyko słabego styku lub błędnego działania sygnalizacji, co jest kluczowe dla ochrony silnika przed zatarciem:

- **Kontrolka ciśnienia oleju:** Wyrazisty, czerwony klosz o wysokiej przejrzystości, widoczny nawet w pełnym słońcu.
- **Żarówka T2W 12V 2W BA9S:** Standardowa żarówka o **optymalnej mocy**, gwarantująca pewny sygnał alarmowy.
- **Metalowa oprawka (2 wsuwki):** Wytrzymała obudowa, która zapewnia **lepsze odprowadzanie ciepła** i stabilność w gnieździe deski rozdzielczej.

## Zastosowanie w ciągnikach ZETOR

Zestaw został precyzyjnie wykonany, aby pasować do fabrycznych otworów montażowych w ciągnikach Zetor z serii ciężkiej:

- Zetor 7540
- Zetor 8540 Turbo
- Zetor 9540
- Zetor 10540 Turbo


**Numery porównawcze:** 78358933, 7835 8933, 7835-8933



## **Wskazówki Serwisowe: Kontrola smarowania to podstawa**

Uszkodzona kontrolka ciśnienia oleju to "cicha" awaria - nie wiesz, że system ostrzegania nie działa, dopóki nie dojdzie do usterki silnika. Stare, plastikowe oprawki często kruszeją, co prowadzi do **przerywania obwodu na wstrząsach**. Wymiana na nową, metalową oprawkę z pewnym podłączeniem na 2 wsuwki to najprostszy sposób na **uniknięcie kosztownych remontów silnika** wynikających z braku kontroli nad smarowaniem.

## **Kontrolka ciśnienia oleju Zetor 7540 8540, zdjęcia**





## Postaw na pewną diagnostykę

Przywróć pełną sprawność wskaźników w swoim Zetorze. Nasz zestaw to połączenie trwałości i **bezproblemowego montażu**. Nie ryzykuj pracy z niesprawną sygnalizacją – zamów kompletną kontrolkę ciśnienia oleju 78358933 już teraz!

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

### Czy kontrolka powinna świecić się przed odpaleniem silnika?

Tak, po przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolka powinna się świecić. Świadczy to o **poprawnym działaniu żarówki** i braku ciśnienia przy wyłączonej pompie oleju. Po uruchomieniu silnika lampka powinna niezwłocznie zgasnąć.

### Czy oprawka pasuje do oryginalnych konektorów Zetor?

Tak, oprawka jest przystosowana do **standardowych wsuwek elektrycznych** stosowanych w instalacjach ciągników Zetor, co sprawia, że wymiana jest szybka i nie wymaga przeróbek.