





FUNZIONAMENTO

OPERATION / FONCTIONNEMENT /
FUNCIONAMIENTO / FUNKTIONSWEISE


CLOSED



OPEN OUTSIDE



OPEN INSIDE



foxydry®
MADE IN ITALY




INSTALLATION VIDEO

FOXYDRY DUO 118 / 102 / 82 / 62


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS
D'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE / MONTAGEANWEISUNGEN

INGOMBRO MASSIMO

MAXIMUM SPACE OCCUPIED / DIMENSIONS HORS-TOUT
MAXIMUM / DIMENSIONES MÁXIMAS / MAXIMALE ABMESSUNGEN



DUO 202	cm 202
DUO 162	cm 162
DUO 118	cm 118
DUO 102	cm 102
DUO 82	cm 82
DUO 62	cm 62



AVVERTENZE

WARNINGS / AVERTISSEMENTS / ADVERTENCIAS / HINWEISE

ITA Leggere attentamente e conservare per future referenze

- Controllate periodicamente il perfetto bloccaggio di tutti i componenti.
- Verificate la corretta apertura di Duo prima di appendervi la biancheria.
- Pulire con un panno umido o del detergente neutro (no solventi).
- FOXYDRY è uno stendibiancheria salvaspazio e non è un giocattolo.

ENG Read the instructions carefully and keep for future reference

- Every so often check that all the components are perfectly secure.
- Check that Duo has been opened out correctly before hanging washing on it.
- Clean with a damp cloth or with neutral detergent (not solvents).
- FOXYDRY is a space-saving clothes drying rack. It is not a toy.

DE Aufmerksam lesen und für zukünftige Referenzen aufbewahren

- Regelmäßig die perfekte Befestigung aller Komponenten kontrollieren.
- Die perfekte Öffnung von Duo überprüfen, bevor Wäsche darauf aufgehängt wird.
- Reinigung mit feuchtem Tuch oder neutralem Reinigungsmittel (keine Lösungsmittel).
- FOXYDRY ist ein platzsparender Wäscheständer und kein Spielzeug.

FR Lire attentivement et conserver en cas de besoin


- Contrôler périodiquement le parfait blocage de tous les composants.
- Vérifiez la bonne ouverture de Duo avant d'étendre le linge.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide ou de détergent neutre (non-solvants).
- FOXYDRY est un étendoir à linge escamotable, ce n'est pas un jouet.

ESP Leer atentamente y coservar para futuras referencias

- Controlar Periódicamente el bloqueo perfecto de todos los componentes.
- Verificar la perfecta abertura de Duo antes de colgar la ropa.
- Limpiar con un paño húmedo o con detergente neutro (no con solventes).
- FOXYDRY es un tendedero de pared para el aprovechamiento del espacio, no es un juguete.



CONTENUTO DELLA SCATOLA
CONTENTS OF THE BOX / CONTENU DE LA BOÎTE /
CONTENIDO DE LA CAJA / INHALT DER VERPACKUNG



MONTAGGIO STENDINO
RACK ASSEMBLY / MONTAGE DE L'ÉTENDOIR À LINGE /
MONTAJE DEL TENDEDERO / WÄSCHETROCKNER-MONTAGE

