

## Instrukcja użytkowania – Składany kosz do recyklingu

### Polski:

1. Rozłóż kosz, upewnij się że dno jest stabilne.
2. Wkładaj odpady przeznaczone do recyklingu, takie jak butelki plastikowe lub puszki.
3. Nie przeciągaj kosza ponad zalecaną pojemność.
4. Czyść wilgotną ściereczką, unikaj silnych detergentów.
5. Po opróżnieniu złóż kosz i przechowuj w suchym miejscu.
6. Nie używaj do odpadów niebezpiecznych lub ostrych.

### esky:

1. Rozložte koš a ujistěte se, že dno je stabilní.
2. Vkládejte recyklovatelné odpady, jako plastové láhve nebo plechovky.
3. Nepřetěžte koš nad doporučenou kapacitu.
4. Čištěte vlhkým hadříkem, vyhněte se silným chemikáliím.
5. Po vyprázdnění koš složte a skladujte na suchém místě.
6. Nepoužívejte pro nebezpečný nebo ostrý odpad.

### Slovensky:

1. Rozložte koš a skontrolujte stabilitu dna.
2. Vkladajte recyklovateľný odpad, ako plastové fľaše alebo plechovky.
3. Nepreťažte koš nad odporúčanú kapacitu.
4. Čistite vlhkou handričkou, vyhnite sa silným detergentom.
5. Po vyprázdnení koš zložte a uložte na suché miesto.
6. Nepoužívajte na nebezpečný alebo ostrý odpad.

### Magyar:

1. Nyissa ki a kosarat, és ellenőrizze az alj stabilitását.

2. Helyezzen bele újrahaznosítható hulladékot, például műanyag palackokat vagy dobozokat.
3. Ne terhelje túl az ajánlott kapacitás felett.
4. Nedves ruhával tisztítsa, kerülve az erős vegyszereket.
5. Ürités után hajtsa össze a kosarat, és száraz helyen tárolja.
6. Ne használja veszélyes vagy éles hulladékhoz.