

ODKURZACZ SAMOCHODOWY RĘCZNY 12V

AG148B



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Uniwersalny, bezworkowy odkurzacz samochodowy zasilany z gniazda zapalniczki samochodowej 12V. Doskonale usuwa drobne zanieczyszczenia z tapicerki samochodowej. Długi kabel zasilający oraz lekka i kompaktowa konstrukcja ułatwiają korzystanie z urządzenia. W komplecie dołączonych zostało 4 wymienne końcówki oraz elastyczny wąż, dopasowanych do rodzaju zabrudzeń. Filtr HEPA wielokrotnego użytku zapewnia długą i bezproblemową pracę.

Cechy produktu:

- Bezworkowy odkurzacz samochodowy z filtrem HEPA.
- Doskonale usuwa zanieczyszczenia z tapicerki.
- Zasilany z gniazda zapalniczki samochodowej (12V) co znacznie ułatwia obsługę.
- Długi kabel zasilający zapewnia dostęp do każdego zakamarka samochodu.
- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa (ABS). Jest bardzo lekki i łatwo nim manewrować we wnętrzu pojazdu.
- W komplecie dołączone 4 wymienne końcówki oraz elastyczny wąż co umożliwia odkurzanie nawet trudno dostępnych miejsc.
- Wbudowany filtr przeciwpylkowy (HEPA) wielokrotnego użytku.
- Po odkurzeniu wystarczy opróżnić pojemnik - nie trzeba dokupować dodatkowych worków, przez co odkurzanie jest bardzo ekonomiczne.

Specyfikacja:

- Materiał: plastik (ABS)
- Zasilanie: 12V (samochodowe gniazdo zapalniczki)
- Moc (maksymalna): 120W
- Siła ssania: 4200 Pa
- **4 wymienne końcówki i elastyczny wąż w zestawie**
- Pojemność zbiornika na kurz: 0,25 L
- Szerokość: 39 cm
- Wysokość: 9 cm
- Głębokość: 11 cm
- Długość przewodu: 5 m
- **Kolor: czarny**
- Opakowanie: kartonowe

2. Instrukcja użytkowania

- **Odkurzanie:** Wyjmij wszystkie części z pudełka odkurzacza. Włóż jedną końcówkę węża odkurzacza do otworu na froncie obudowy, a na drugą końcówkę węża zamocuj jedną z wymiennych końcówek. Włóż wtyk zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej 12V i przesunij włącznik odkurzacza w pozycję „I”. (suwak bliżej uchwytu). Po zakończeniu odkurzania postępuj w sposób odwrotny (wyłącz urządzenie przesuwając suwak w drugą stronę).
- **Opróżnianie pojemnika:** Po skończonej pracy należy opróżnić pojemnik na zanieczyszczenia. W tym celu wciśnij przycisk na obudowie odkurzacza (bliżej wylotu dyszy), zdejmij pokrywę i wysyp zanieczyszczenia z pojemnika odkurzacza. Jeżeli filtr jest mocno ubrudzony, zdejmij go i wytrzep.

3. Uwagi i środki ostrożności

- **UWAGA: Urządzenie może być zasilane jedynie z gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12V.**
- Jeżeli odkurzacz nagle przestał działać sprawdź bezpiecznik znajdujący się we wtyku zapalniczki samochodowej.
- Odkurzacz nie jest urządzeniem przeznaczonym do odkurzania dużych powierzchni, a jego długotrwała praca grozi awarią.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzać silnika urządzenia w wodzie.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
- Nie ciągnąć ani nie plątać kabla odkurzacza.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

