



1. Upewnij się, że bateria drona jest w pełni naładowana i że pilot jest załadowany bateriami.
2. Włącz drona i włącz pilot zdalnego sterowania
3. Naciśnij dwie dźwignie pilota w lewym i prawym kierunku, jak pokazano na zdjęciu, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, oznaczający, że pilot i dron zostały sparowane w całości.



4. Zeskanuj ten kod QR telefonem, aby pobrać aplikację, zobacz obrazek




5. Otwórz listę wifi w telefonie i znajdź sygnał WIFI zaczynający się od "KY/HD/Du...." , połącz się z nim, pozostań połączony, a następnie otwórz aplikację
6. Jak na razie dron potrafi wystartować, przy sterowaniu nim proszę zwrócić szczególną uwagę na

te przyciski, jak na zdjęciu

HEADLESS MODE - polecamy go włączyć, dzięki niemu dron będzie skierowany do przodu

ONEKEY LANDING - kiedy chcesz go wylądować, naciśnij to

RIGHT LEFT FORWARD BACKWARD FINE-TUNING - gdy dron jest przechylony na boki, możesz użyć tych czterech przycisków, aby dostroić go z powrotem do poziomu.



To są wszystkie niezbędne do rozpoczęcia, jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się z nami skontaktować, jesteśmy zawsze gotowi do pomocy, dziękuję!