




Tachometer and Hour Meter


WPROWADZENIE: To urządzenie jest samo zasilającym się czujnikiem z ekranem LCD. Wewnętrzna bateria litowa zasila czujnik. Przewód zawinięty dookoła kabla świecy zapłonu dostarcza sygnał tachometru i działania silnika. Czujnik konserwacji informuje i przypomina o wymaganych czynnościach konserwujących silnika. Przed zmianą funkcji na ENGINE MONITOR upewnij się że silnik jest wyłączony.

INSTALACJA: wypakuj i przymocuj czytnik w łatwo widocznym miejscu. Owiń kabel 3-4 razy wokół przewodu świecy zapłonu. Panel LCD pokaże naliczone godziny.


USTAWIENIE TACHOMETRU: Wciśnij i przytrzymaj przycisk S1 przez 4 sekundy. LCD pokaże 01, 02, 02 lub 04. Wybierz pożądaną opcję zatwierdź wybór wciskając S1. LCD będzie migać 8-10 sekund i wróci do wyświetlania godzinowego. Domyślne ustawienie urządzenia to 02.



USTAWIANIE LICZNIKA KONSERWACJI: Wciśnij i przytrzymaj 4 sek. przycisk S2. Na LCD po prawej stronie pojawi się napis SERVICE. Wciśnięcie i przytrzymanie S1 rozpocznie ustawianie czasu. Gdy dotrzesz do pożądaney liczby wciśnij S1. Następnie użyj S2 ponownie i powtórz powyższe kroki aby stworzyć interwał. Po 14-16 sek bezczynności wyświetlacz wróci do trybu godzinowego.




AKTYWACJA INTERWAŁU KONSERWACYJNEGO: Przytrzymaj S1 i S2 rzez 4 sekundy. Wyświetlacz pokaże wie liczby rosnące do 09 i wróci do trybu wyjściowego. Gdy ustawiony czas upłynie, wyświetlacz pokaże komunikat SERVICE.




WYŚWIETLANIE TRYBU KONSERWACYJNEGO: Przytrzymaj S2 przez 4 sek. aby wyświetlić pozostały czas do kolejnej konserwacji. Aby kontynuować, nie wciskaj nic. W celu ustawienia nowego czasu powtórz kroki 4 i 5.

RESET IKONY SERVICE: Przytrzymaj S1 i S2 przez 20 sekund. Napis SERVICE wyłączy się. Czas konserwacji automatycznie wróci do czasu ustawionego w punkcie 4.



USTAWIENIE WYŚWIETLACZA GODZIN: Przytrzymaj S1 do wyświetlenia się 04. Puść S1 i wyświetlacz po 8-10 sek. wróci do trybu godzinowego. Podczas pracy silnika wyświetlany będzie tylko tryb godzinowy.



RESETOWANIE GODZIN I KONSERWACJI: Przytrzymaj S1 do pojawienia się 05 na wyświetlaczu. Następnie puść przycisk, a po 8 sek. wyświetlacz wróci do trybu godzinowego. Przytrzymaj S1 i S2 przez 20 sek. żeby czytnik wykonał reset wszystkich ustawień.

