

Wersja polska

Ostrzeżenia bezpieczeństwa – Trymer do włosów i brody (akumulatorowy, USB)

Poniższe informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Charakterystyka produktu

- Trymer jest urządzeniem akumulatorowym przeznaczonym do strzyżenia włosów i brody.
- Ładowanie odbywa się poprzez złącze USB. Zasilacz nie jest dołączony do zestawu.
- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby dorosłe.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego ani medycznego.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie oryginalnego przewodu USB dołączonego do zestawu.
- Ładować urządzenie wyłącznie z bezpiecznego źródła zasilania USB (np. komputer, certyfikowany zasilacz).
- Nie ładować w pobliżu wody ani w wilgotnym środowisku.
- Nie dotykać wtyczki ani kabla mokrymi rękami.
- Nie ładować urządzenia bez nadzoru ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać trymera, jeśli ostrza są uszkodzone, zardzewiałe lub zanieczyszczone.
- Nie stosować na skórze z ranami, stanami zapalnymi lub infekcjami.
- Nie używać urządzenia w okolicy oczu, uszu, nosa ani na innych wrażliwych obszarach ciała.
- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego – nie używać wewnątrz jamy ustnej ani w innych otworach ciała.
- Nie używać u dzieci ani nie pozwalać dzieciom na obsługę urządzenia.
-

Użytkowanie nasadek

- Upewnij się, że wybrana nasadka dystansowa jest prawidłowo zamocowana przed włączeniem trymera.
- Nie zakładać ani nie zdejmować nasadek podczas pracy urządzenia.

- Nie używać siły przy zakładaniu końcówek – może to uszkodzić mechanizm mocowania.
- Czyścić nasadki po każdym użyciu i przechowywać w suchym miejscu.

Konserwacja i przechowywanie

- Regularnie czyścić ostrza i korpus urządzenia z użyciem pędzelka dołączonego do zestawu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie myć pod bieżącą wodą.
- Przechowywać w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego światła słonecznego.

Utylizacja

- Nie wyrzucać urządzenia z odpadami komunalnymi.
- Produkt zawiera akumulator i podlega przepisom o selektywnej zbiórce elektroodpadów (WEEE 2012/19/UE).
- Zwrócić zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadu lub do sprzedawcy.

Česká verze

Bezpečnostní upozornění – akumulátorový zastříhovač vlasů a vousů (USB)

Níže uvedené informace byly připraveny v souladu s požadavky Nařízení (EU) 2023/988 Evropského parlamentu a Rady o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR).
Charakteristika výrobku

- Třímer je akumulátorové zařízení určené k zastříhávání vlasů a vousů.
- Nabíjení probíhá přes USB konektor. Napájecí adaptér není součástí balení.
- Zařízení je určeno výhradně k osobnímu použití dospělými osobami.
- Produkt není určen pro profesionální ani lékařské použití.

Elektrická bezpečnost

- Používejte pouze originální USB kabel dodaný v balení.
- Nabíjejte zařízení pouze z bezpečného USB zdroje napájení (např. počítač, certifikovaný adaptér).
- Nenabíjejte v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Nedotýkejte se konektoru ani kabelu mokřýma rukama.
- Nenabíjejte zařízení bez dozoru nebo v blízkosti hořlavých materiálů.

Bezpečnost používání

- Nepoužívejte trimmer, pokud jsou čepele poškozené, zrezavělé nebo znečištěné.
- Nepoužívejte na kůži s ranami, záněty nebo infekcemi.
- Nepoužívejte zařízení v oblasti očí, uší, nosu ani na jiných citlivých částech těla.
- Zařízení je určeno pouze pro vnější použití – nepoužívejte ho uvnitř ústní dutiny ani v jiných otvorech těla.
- Není určeno pro použití dětmi a děti nesmí zařízení obsluhovat.

Použití nástavců

- Ujistěte se, že je zvolená nástavce správně nasazena před zapnutím trimmeru.
- Nepřidávejte ani neodstraňujte nástavce během provozu zařízení.
- Nepoužívejte sílu při nasazování nástavců – může dojít k poškození upevňovacího mechanismu.

- Po každém použití nástavce očistěte a skladujte je na suchém místě.

Údržba a skladování

- Pravidelně čistěte čepele a tělo zařízení pomocí přiloženého kartáčku.
- Nepřekračujte ponoření zařízení do vody ani ho neomývejte pod tekoucí vodou.
- Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Nevystavujte vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.

Likvidace

- Nenechávejte zařízení ve směsném odpadu.
- Produkt obsahuje akumulátor a podléhá předpisům o selektivním sběru elektroodpadu (WEEE 2012/19/EU).
- Vrátit vybitý výrobek do sběrného místa elektroodpadu nebo prodejci.

Slovenská verzia

Bezpečnostné upozornenia – akumulátorový zastrihávač vlasov a brady (USB)

Nižšie uvedené informácie boli pripravené v súlade s požiadavkami Nariadenia (EÚ) 2023/988 Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR).

Charakteristika produktu

- Zastrihávač vlasov a brady je akumulátorové zariadenie určené na strihanie.
- Nabíjanie prebieha cez USB konektor. Napájací adaptér nie je súčasťou balenia.
- Zariadenie je určené výhradne na osobné použitie dospelými osobami.
- Produkt nie je určený na profesionálne ani lekárske použitie.

Elektrická bezpečnosť

- Používajte výlučne originálny USB kábel dodaný v sade.
- Nabíjajte zariadenie výhradne z bezpečného USB zdroja napájania (napr. počítač, certifikovaný adaptér).
- Nenabíjajte v blízkosti vody ani vo vlhkom prostredí.
- Nedotýkajte sa konektora ani kábla mokrými rukami.
- Nenabíjajte zariadenie bez dozoru alebo v blízkosti horľavých materiálov.

Bezpečnosť používania

- Nepoužívajte zastrihávač, ak sú čepele poškodené, zhrdzavené alebo znečistené.
- Nepoužívajte na pokožke s ranami, zápalmi alebo infekciami.
- Nepoužívajte zariadenie v oblasti očí, uší, nosa ani na iných citlivých častiach tela.
- Zariadenie je určené výlučne na vonkajšie použitie – nepoužívajte ho vo vnútri ústnej dutiny ani v iných otvore tela.
- Nie je určené na použitie deťmi a deti nesmú zariadenie obsluhovať.

Používanie nastavcov

- Uistite sa, že je zvolený nastavtec správne nasadený pred zapnutím zastrihávača.
- Nenastavujte ani neodstraňujte nastavce počas prevádzky zariadenia.
- Nepoužívajte silu pri nasadzovaní nastavcov – môže dôjsť k poškodeniu upevňovacieho mechanizmu.

- Po každom použití nadstavce očistite a skladujte na suchom mieste.

Údržba a skladovanie

- Pravidelne čistite čepele a telo zariadenia pomocou priloženej kefky.
- Nepúšťajte zariadenie pod vodu ani ho neumišťujte do tekúcej vody.
- Skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- Nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu.

Likvidácia

- Nevyhadzujte zariadenie s komunálnym odpadom.
- Produkt obsahuje batériu a podlieha predpisom o selektívnom zbere elektroodpadu (WEEE 2012/19/EÚ).
- Odovzdajte vybrané zariadenie na zberné miesto elektroodpadu alebo predajcovi.

Magyar változat

Biztonsági figyelmeztetések – akkumulátoros haj- és szakállvágó (USB)

Az alábbi információk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/988 rendeletében foglalt általános termékbiztonsági követelményeknek megfelelően készültek (GPSR).

A termék jellemzői

- Ez egy akkumulátoros eszköz, amely haj és szakáll vágására szolgál.
- Töltése USB-csatlakozón keresztül történik. A hálózati adapter nem tartozék.
- Az eszköz kizárólag személyes használatra, felnőttek számára készült.
- A termék nem professzionális vagy orvosi használatra készült.

Elektromos biztonság

- Csak az eredeti, a csomagban található USB-kábelt használja.
- Csak biztonságos USB-tápegységről töltsen (pl. számítógép, tanúsított adapter).
- Ne töltsen víz közelében vagy nedves környezetben.
- Ne érintse meg a csatlakozót vagy a kábelt nedves kézzel.
- Ne töltsen felügyelet nélkül vagy gyúlékony anyagok közelében.

Használati biztonság

- Ne használja a vágót, ha a pengék sérültek, rozsdásak vagy szennyezettek.
- Ne használja a készüléket sérült, gyulladt vagy fertőzött bőrön.
- Ne használja a szem, a fül, az orr környékén, és más érzékeny testrészekben.
- Az eszköz kizárólag külső használatra készült – ne használja a szájüregben vagy más testnyílásokban.
- Ne engedje gyermekek használni, és ne hagyja őket üzemeltetni.

Tartozékok használata

- Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott tartozék megfelelően fel van szerelve a bekapcsolás előtt.
- Ne helyezze fel vagy vegye le a tartozékokat működés közben.
- Ne használjon erőt a tartozékok felhelyezéséhez – károsíthatja a rögzítő mechanizmust.

- Minden használat után tisztítsa meg a tartozékokat és tárolja száraz helyen.

Karbantartás és tárolás

- Rendszeresen tisztítsa a pengéket és a készülék testét a mellékelt kefével.
- Ne merítse vízbe vagy ne mossa folyó víz alatt.
- Tárolja száraz, gyermekektől elzárt helyen.
- Ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.

Ártalmatlanítás

- Ne dobja a készüléket kommunális hulladékba.
- A termék akkumulátort tartalmaz, és a WEEE 2012/19/EU irányelv szerinti szelektív hulladékgyűjtés alá esik.
- Vigye vissza a készüléket egy elektromos hulladékgyűjtő helyre vagy a forgalmazónak.