

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

SZCZOTKA TARCZOWA DRUT FALISTY UCHWYT 6MM ROZM. 100MM WT-BRT-100U6

Model:

PRO-WA318

EAN:

5901571516448

Producent:

PRO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 76
43-382 Bielsko-Biała, Polska
e-mail: gpsr@firma-pro.pl
Tel. +48 33 818 39 09

1. Opis Produktu

Profesjonalna szczotka tarczowa z optymalnie utwardzonym drutem falistym zapewniającym wydajną pracę podczas wykonywania obróbki zgrubnej Wyposażona w uchwyt montażowy, cylindryczny M6 Wykonana z wysokiej jakości hartowanego drutu

2. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Szczotka tarczowa z drutem falistym to narzędzie przeznaczone do lekkiego czyszczenia, wygładzania i usuwania rdzy, farby lub innych zanieczyszczeń z powierzchni metalowych, drewnianych i tworzyw sztucznych. Montowana na wiertarkach, idealna do precyzyjnych zadań na niewielkich powierzchniach.

Zidentyfikowane zagrożenia:

Obrażenia mechaniczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku kontaktu z obracającymi się drutami szczotki.

Odpryski materiału: Podczas pracy mogą powstawać drobne odłamki materiału, które mogą uszkodzić oczy i skórę.

Zużycie drutu: Intensywna praca może prowadzić do odłamywania się drutów, co zwiększa ryzyko obrażeń.

Pył: Obróbka powierzchni może wytwarzać drobny pył, szkodliwy dla dróg oddechowych.

Hałas i drgania: Długotrwała praca narzędziem może powodować zmęczenie dłoni oraz uszkodzenie słuchu.

Środki zapobiegawcze:

Stosowanie środków ochrony osobistej: Noszenie okularów ochronnych, rękawic, maski przeciwpyłowej i ochronników słuchu minimalizuje ryzyko obrażeń.

Kontrola stanu szczotki: Przed użyciem należy sprawdzić szczotkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wygięte lub uszkodzone druty.

Poprawne mocowanie: Upewnij się, że szczotka jest prawidłowo zamontowana w uchwycie wiertarki.

Przestrzeganie prędkości: Sprawdź, czy prędkość obrotowa narzędzia nie przekracza maksymalnych wartości podanych przez producenta szczotki.

3. Instrukcje Użytkowania

Przygotowanie do pracy:

Sprawdzenie narzędzia: Upewnij się, że szczotka nie ma widocznych uszkodzeń ani zużycia.

Montaż szczotki: Zamocuj szczotkę w uchwycie narzędzia, upewniając się, że jest stabilnie osadzona i prawidłowo dokręcona.

Przygotowanie stanowiska pracy: Usuń wszelkie przeszkody, zapewnij odpowiednie oświetlenie i wentylację w miejscu pracy.

Użytkowanie:

Bezpieczne uruchomienie: Włącz wiertarkę i upewnij się, że szczotka obraca się płynnie bez widocznych wibracji.

Prawidłowa technika: Trzymaj narzędzie stabilnie obiema rękami i prowadź szczotkę po powierzchni równomiernymi ruchami, unikając nadmiernego nacisku.

Zapobieganie przegrzewaniu: W przypadku dłuższej pracy rób przerwy, aby zapobiec przegrzaniu narzędzia i szczotki.

Czyszczenie i przechowywanie:

Czyszczenie: Po zakończeniu pracy usuń pył i resztki materiału ze szczotki za pomocą sprężonego powietrza lub miękkiej szczotki.

Przechowywanie: Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, z dala od wilgoci, aby zapobiec korozji drutów.

Oznakowanie i zalecenia:

Produkt nie dla dzieci: Szczotka powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zakaz używania uszkodzonego narzędzia: W przypadku uszkodzenia drutów lub mocowania

należy wymienić szczotkę przed dalszym użytkowaniem.

Stosowanie osłon: Jeśli narzędzie posiada osłony ochronne, upewnij się, że są prawidłowo zamontowane, aby zmniejszyć ryzyko wyrzutu odłamków.

Przestrzeganie parametrów: Upewnij się, że prędkość obrotowa narzędzia nie przekracza maksymalnych wartości wskazanych na szczotce.

4. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji.

W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

5. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.
