


Miki 200


















Instrukcja montażu
Aufbauanleitung
Assembly instruction
Návod na montáž

Karta gwarancyjna
der Garantieschein
Guarantee certificate
Záručný list















lp	Nazwa elementu	wymiar	ilość
1	bok lewy	2418x600	1
2	bok prawy	2418x600	1
3	przegroda pionowa	2418x500	1
4	przegroda pozioma	850x500	2
5	przegroda pozioma	1102x500	1
6	blat dolny	2002x610	1
7	blat górny	2002x610	1
8	półka ruchoma	850x500	2
9	front lewy	2375x1000	1
10	front prawy	2375x1000	1
11	HDF	1995x610	4


Akcesoria - Accessories - die Accessoires

A  x2	B  x36	C  x24	D  x24	L1  850mm x3
J  x8	M.  x120	R  x4	W1 3,5x16  x49	L2  1102mm x3
Td  x1	Tg  x1	Wg  x4	Wd  x4	N  listwa ozdobna x4
V  x7	    			
P.  x2				


I






II






III




IV





A=B





V





VI



VII





VIII



Szczotka przyklejana
na zewnętrznych drzwiach

IX



X

