

DE: BENUTZERHANDBUCH E953

Produktmerkmale:

- Abmessungen: 16,8 x 4,2 x 3,5 cm,
- Material: Aluminiumlegierung
- Stromversorgung: 18650-Batterie / 3 AAA-Batterien,
- Arbeitszeit: 2-6 Stunden,
- Beleuchtungsmodi: 100 % / 60 % / 30 % / Blinkmodus / SOS-Signal,
- Zoom: JA,
- Leuchtweite: bis zu 330 m,
- Leistung: 10 W,
- Lichtstrom: bis zu 500 Lumen,
- Wasserdicht: IPX5

Anwendung:

Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie bei der Installation auf die richtige Polarität. Schließen Sie die Batterieabdeckung. Schalten Sie die Taschenlampe ein/aus, indem Sie die EIN/AUS-Taste drücken. Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste an der Kappe, um den Lichtmodus zu ändern. Die Taschenlampe bietet 5 verschiedene Beleuchtungsmodi, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Dank der Zoomfunktion können Sie den Strahl mithilfe des verschiebbaren oder drehbaren Kopfes auf einen bestimmten Bereich fokussieren und so eine bessere Beleuchtung erzielen.

Die Taschenlampe verfügt über folgende Modi:

- 100 %
- 60 %
- 30 %
- Blinkmodus
- SAUCE

Alle Funktionen können über die Taste an der Taschenlampe ausgewählt werden.

Das Produkt ist über USB mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet.

Warnungen:

Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt auf Ihre Augen. Wenn Sie feststellen, dass das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Oberflächen. Eine regelmäßige Staubbereinigung wird empfohlen. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Lagern Sie das Produkt vor Feuchtigkeit geschützt, an einem trockenen und schadstofffreien Ort. Von direkten Wärmequellen fernhalten. Vor Stürzen und Beschädigungen schützen. Nicht in Wasser tauchen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Vor Kindern und Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen schützen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien. Mischen Sie keine Batterien verschiedener Hersteller. Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten bzw. den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA E953

Vlastnosti produktu:

- Rozmery: 16,8 x 4,2 x 3,5 cm,
- Materiál: hliníková zliatina,
- Napájanie: 18650 batéria / 3 AAA batérie,
- Pracovný čas: 2-6 hodín,
- Režimy svietenia: 100% / 60% / 30% / režim blikania / SOS signál,
- Zoom: ÁNO,
- Dosah svetla: až 330 m,
- Výkon: 10W,
- Tok: až 500 lumenov,
- Vodotesnosť: IPX5

Ako používať:

Nainštalujte batérie. Pri inštalácii dajte na správnu polaritu. Zatvorte kryt batérie. Zapnite/vypnite batery stlačením tlačidla ON/OFF. Keď je batery zapnutá, stlačením tlačidla na uzávere zmeníte režim svietenia. Batery ponúka 5 rôznych režimov svietenia, ktoré si môžete prispôbiť svojim potrebám. Vďaka funkcii zoom pomocou posuvnej alebo otočnej hlavy môžete ľuď zamerat na konkrétnu oblasť pre lepšie osvetlenie.

Batery má režimy:

- 100%
- 60%
- 30%
- Režim blikania
- OMÁČKA

Všetky funkcie je možné zvolit pomocou tlačidla na batery.

Produkt je vybavený nabíjateľnou batériou cez USB.

varovania:

Svetelný lúč nesmerujte priamo na oči. Nepoužívajte, ak zistíte, že je výrobok poškodený. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žieraviny, bieliadla, rozpúšťadla ani drsné povrchy. Odporúčajú sa pravidelné, pravidelné čistenie od prachu. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti horľavých materiálov. Neotvárajte kryt zariadenia. Výrobok skladujte mimo vlhkosti, na suchom mieste bez znečistenia. Skladujte mimo priamych zdrojov tepla. Chráňte pred pádom a poškodením. Neponárajte do vody. Neobsluhujte prístroj mokrymi rukami. Výrobok nie je hračka. Výrobok používajte podľa určenia. Chráňte pred deťmi a ľuďmi s telesným a mentálnym postihnutím. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batérie. Nemiesajte batérie od rôznych výrobcov. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim prilojenej informuje, že chýbné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polska

SV: ANVÄNDARMANUAL E953

Produktegenskaper:

- Mått: 16,8 x 4,2 x 3,5 cm,
- Material: aluminiumlegering.
- Strömforsörjning: 18650 batteri / 3 AAA-batterier,
- Arbetstid: 2-6 timmar,
- Ljusstälgen: 100 % / 60 % / 30 % / blinkande läge / SOS-signal,
- Zooma: JA,
- Ljusräckvidd: upp till 330 m,
- Effekt: 10W,
- Flux: upp till 500 lumen,
- Vattentät: IPX5

Hur man använder:

Installera batterierna. Var uppmärksam på korrekt polaritet vid installation. Stäng batteriluckan. Slå på/av ficklampan genom att trycka på ON/OFF-knappen. När ficklampan är på, tryck på knappen på locket för att ändra ljusstället. Ficklampan erbjuder 5 olika ljusstälgen som du kan anpassa efter dina behov. Tack vare zoomfunktionen, med hjälp av det skjutfbara eller roterande huvudet, kan du fokusera strålen på ett specifikt område för bättre belysning.

Ficklampan har lägen:

- 100 %
- 60 %
- 30 %
- Blinkande läge
- SAS

Alla funktioner kan väljas med knappen på ficklampan. Produkten är utrustad med ett uppladdningsbart batteri via USB.

Varningar:

Rikta inte ljusstrålen direkt mot dina ögon. Använd inte om du märker att produkten är skadad. Håll produkten ren. Rengör produkten med en torr, mjuk trasa. Använd inte frätande medel, blekmedel, lösningsmedel eller grova ytor för att rengöra. Regelbundet, periodisk dammrengöring rekommenderas. Använd eller förvara inte enheten nära brandfarliga material. Öppna inte enhetens hölje. Förvara produkten borta från fukt, på en torr och fuktbeständig plats. Förvaras åtskilt från direkta värmekällor. Skydda mot fall och skador. Sänk inte ned i vatten. Använd inte enheten med våta händer. Produkten är inte en leksak. Använd produkten som avsett. Skydda från barn och personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Om enheten inte används under en längre tid, ta ur batterierna. Blanda inte batterier från olika tillverkare. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller den dokumentation som bifogas dem informerar om att felaktigt elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE E953

Caratteristiche del prodotto:

- Dimensioni: 16,8 x 4,2 x 3,5 cm,
- Materiale: lega di alluminio,
- Alimentazione: batteria 18650 / 3 batterie AAA,
- Orario di lavoro: 2-6 ore,
- Modalità di illuminazione: 100% / 60% / 30% / modalità lampeggiante / segnale SOS,
- Zoom: SI,
- Portata luminosa: fino a 330 m,
- Potenza: 10 W,
- Flusso: fino a 500 lumen,
- Impermeabile: IPX5

Come usare:

Installare le batterie. Durante l'installazione, prestare attenzione alla corretta polarità. Chiudere il coperchio della batteria. Accendere/spengere la torcia premendo il pulsante ON/OFF. Quando la torcia è accesa, premere il pulsante sul cappuccio per cambiare la modalità luce. La torcia offre 5 diverse modalità di illuminazione che puoi adattare alle tue esigenze. Grazie alla funzione zoom, utilizzando la testa scorrevole o rotante, è possibile focalizzare il fascio su un'area specifica per una migliore illuminazione.

La torcia ha modalità:

- 100%
- 60%
- 30%
- Modalità lampeggiante
- SALSA

Tutte le funzioni possono essere selezionate utilizzando il pulsante sulla torcia.

Il prodotto è dotato di batteria ricaricabile tramite USB.

Avvertenze:

Non dirigere il fascio luminoso direttamente verso gli occhi. Non utilizzare se si nota che il prodotto è danneggiato. Mantenere il prodotto pulito. Pulire il prodotto con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare agenti caustici, candeggina, solventi o superfici ruvide per pulire. Si consiglia una pulizia regolare e periodica della polvere. Non utilizzare o conservare il dispositivo vicino a materiali infiammabili. Non aprire l'involucro del dispositivo. Conservare il prodotto al riparo dall'umidità, in un luogo asciutto e non inquinato. Conservare lontano da fonti dirette di calore. Proteggere da cadute e danni. Non immergere in acqua. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate. Il prodotto non è un giocattolo. Utilizzare il prodotto come previsto. Proteggere dai bambini e dalle persone con disabilità fisiche e mentali. Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie. Non miscelare batterie di produttori diversi. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, utilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per istruzioni su come smaltirlo correttamente.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia