

MINI KUCHENKA TURYSTYCZNA GAZOWA NA KARTUSZE KARTUSZ GAZ POLOWA OSŁONKA

Instrukcja obsługi mini kuchenki gazowej z osłoną:

Krok 1: Przygotowanie sprzętu

Upewnij się, że masz odpowiednią butlę gazową zgodną z mini kuchenką.

Umieść mini kuchenkę na stabilnej i płaskiej powierzchni.

Krok 2: Podłączenie butli gazowej

Odkręć pokrywę mini kuchenki.

Zdejmij osłonę na płomień, jeśli jest na niej umieszczona.

Podłącz butlę gazową do odpowiedniego wejścia na kuchence. Upewnij się, że podłączenie jest dokładne i pewne.

Krok 3: Włączenie kuchenki

Otwórz główny zawór na butli gazowej.

Przesuń pokrętkę lub regulator na mini kuchence w pozycję "OFF" (wyłączoną). Otwórz osłonę płomienia.

Krok 4: Zapalenie płomienia

Przytrzymaj przycisk zapalania.

Obróć pokrętkę lub regulator na pozycję "Ignite" (zapalanie). Płomień powinien się zapalić. Upewnij się, że płomień jest stabilny i regulowany.

Krok 5: Regulacja mocy płomienia

Po zapaleniu płomienia możesz regulować jego moc, obracając pokrętkę lub regulator. Obracając w prawo, zwiększasz moc, a obracając w lewo, zmniejszasz ją.

Krok 6: Gotowanie

Umieść garnki lub patelnie na ruszcie lub na odpowiednim miejscu na mini kuchence.

Gotuj zgodnie z przepisem, regularnie kontrolując płomień i moc.

Krok 7: Wyłączenie kuchenki

Gdy skończysz gotować, wyłącz płomień, obracając pokrętkę lub regulatorem na pozycję "OFF" (wyłączoną).

Zamknij główny zawór na butli gazowej.

Odstaw osłonę płomienia, jeśli jest używana. Upewnij się, że kuchenka jest w pełni zimna przed zdemontowaniem butli gazowej.

Krok 8: Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu odczekaj, aż mini kuchenka ostygnie.

Oczyść powierzchnię kuchenki i ruszt z resztek jedzenia i brudu.

Przechowuj kuchenkę w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią.

Krok 9: Bezpieczeństwo

Zawsze korzystaj z kuchenki na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Nie używaj jej w zamkniętych pomieszczeniach lub w niewentylowanych miejscach. Nie pozostawiaj mini kuchenki bez nadzoru podczas gotowania.

Upewnij się, że butla gazowa jest prawidłowo podłączona i nie ma wycieków.

Po użyciu zawsze wyłącz kuchenkę i zamknij główny zawór na butli gazowej. Pamiętaj, że to ogólne wskazówki dotyczące obsługi mini kuchenki gazowej. Zawsze dokładnie przeczytaj i przestrzegaj instrukcji dostarczonych przez producenta swojego konkretnego modelu kuchenki, aby zagwarantować bezpieczeństwo i efektywność jej użytkowania.

