

Mieszadło do rozsiewacza Strumyk Tytan prawe trzpień 25mm STR000462_88770

Mieszadło do rozsiewacza Strumyk Tytan prawe trzpień 25mm STR000462

Mieszadło do rozsiewacza Strumyk Tytan prawe trzpień 25mm STR000462 to element roboczy mechanizmu podającego w maszynach nawozowych. Został zaprojektowany do efektywnego rozbijania zbrylonego nawozu wewnątrz zbiornika oraz precyzyjnego kierowania materiału na obracające się talerze wysiewające, co zapewnia równomierny proces wysiewu.

Mieszadło rozsiewacza Strumyk - Specyfikacja techniczna:

- **Średnica trzpienia:** 25mm
- **Strona montażu:** Prawa
- **Funkcja główna:** Rozbijanie i kierowanie nawozu
- **Dedykowany do:** Rozsiewacze Strumyk Tytan

Mieszadło do rozsiewacza zawieszanego - Numery porównawcze / katalogowe:

- STR000462

Mieszadło do rozsiewacza dwutarczowego - Zastosowanie:

- Rozdrabnianie struktury zbrylonego nawozu w komorze
- Kierowanie dawki materiału na talerze wysiewające
- Praca w układach dozujących rozsiewaczy zawieszanych
- Eksploatacyjna wymiana prawego ramienia mieszającego

Mieszadło rozsiewacza Strumyk - Kompatybilność:

- **Strumyk:** Tytan

Mieszadło do rozsiewacza zawieszanego - FAQ

- **Jaka jest średnica trzpienia mieszadła?** Średnica trzpienia wynosi 25mm.
- **Do czego służy ten element w maszynie?** Odpowiada za rozbijanie i kierowanie nawozu na talerze wysiewające.
- **Na którą stronę montowany jest ten produkt?** Jest to mieszadło w wersji prawej.
- **W jakich maszynach stosuje się tę część?** Element dedykowany jest do rozsiewaczy Strumyk model Tytan.
- **Jaki jest numer katalogowy produktu?** Produkt posiada numer katalogowy STR000462.

Mieszadło do rozsiewacza dwutarczowego zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Mieszadło do rozsiewacza Strumyk Tytan prawe trzpień 25mm STR000462**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.