

WACACO MINIPRESSO NS2 - MANUÁL




Děkujeme, že jste si zakoupili kávovar Wacaco Minipresso NS2

⚠ Upozornění ⚠

Před použitím kávovaru Minipresso NS2 si pozorně přečtěte následující pokyny. Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli riziku zranění osob a poškození spotřebiče

- Nepoužívejte Minipresso NS2 jinak, než když je uvedeno v návodu.
- Po odstranění obalu zkontrolujte, zda jsou části kávovaru neporušené.
- Obalové prvky (plastové sáčky atd.) nesmějí být ponechány v dosahu dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Nedovolte, aby kávovar používaly děti nebo nepoučené osoby. Děti musí být v přítomnosti přístroje vždy pod dohledem.
- Nikdy nekonzumujte kapalinu přímo z kávovaru, protože obsah může být horký.
- Nedávejte Minipresso NS2 na plynovou nebo elektrickou plotýnku, do trouby, mikrovlnné trouby nebo myčky nádobí.
- Používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte žádnou jinou tekutinu.
- Nikdy neohřívejte vodu přímo v nádržce na vodu. Voda musí být ohřívána externím zdrojem ohřevu, například konvicí.
- Minipresso NS2 čistěte pečlivě a pravidelně.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno společností Wacaco Company Limited, protože by mohlo dojít k poranění.
- Nepoužívejte kávovar, pokud vykazuje jakékoli známky poruchy. Nepokoušejte se přístroj demontovat nebo opravovat. V případě poruchy kontaktujte společnost Wacaco Company Limited.
- Vyhněte se popálení, s horkou vodou zacházejte opatrně. Pokud se popálíte, okamžitě polijte popálené místo studenou vodou a v případě potřeby zavolejte lékaře.


SPECIFIKACE



POUŽITÍ

Minipresso NS2 je určeno pro osobní použití. Není vhodný pro komerční, profesionální, kolektivní ani průmyslové použití. Použití kávovaru jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu může způsobit poškození a zrušení záruky. Wacaco Company Limited nenes odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním kávovaru Minipresso NS2.

INSTRUKCE



ČIŠTĚNÍ

Vyčistěte šrafované oblasti pod tekoucí vodou, abyste odstranili veškerou zbylou kávu. Pro všechny ostatní oblasti důrazně doporučujeme používat pouze vlhký měkký hadřík. Dily nechte uschnout odděleně.



VAROVÁNÍ

- Ostrá řezačka uvnitř. K čištění řezačky a okolí používejte pouze kartáček.
- Nevkládejte žádné díly Minipresso do myčky nádobí.

PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

- Použijte čerstvou filtrovanou vodu.
- Předehřejte všechny díly Minipressa i šálek horkou vodou

BEZPEČNOSTNÍ NORMY



Minipresso splňuje hlavní bezpečnostní normy týkající se materiálu určených pro styk s potravinami. Picopresso používá materiály, které byly našimi dodavateli certifikovány jako 100% bez BPA

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obaly a zařízení obsahuje recyklované materiály.



LIKVIDACE

Minipresso bylo vyrobeno z velmi kvalitních materiálů, které lze znovu použít nebo recyklovat. Zlikvidujte spotřebič ve vhodném sběrném středisku.

ZÁRUKA

Společnost Wacaco Limited poskytuje záruku na Minipresso na vady způsobené vadným materiálem nebo zpracováním po dobu 12 měsíců od data nákupu. Tato záruka je nepřenosná a nemá nárok na náhradu v hotovosti.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Poškození vyplývající z nesprávného použití, zneužití, zanedbání, komerčního použití nebo jakéhokoli jiného použití zařízení, které není uvedeno v tomto návodu.
- Jakákoli demontáž nebo opravy provedené neoprávněnými osobami ruší platnost záruky.
- Poškození estetické povahy.
- Poškození koroze nebo postupným zhoršováním.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

- Máte-li jakékoli dotazy či připomínky,
- můžete se obrátit přímo na email: info@wacaco.com, případně na email info@kavanacesty.cz

Prodejce: BeesKnees s.r.o.
Vondroušova 1198/55, 163 00
Praha 6,
www.kavanacesty.cz