


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU



Zawartość:

- 1 x składany piecyk
- 1 x wkrętak krzyżakowy
- 1 x klucz
- 4 x kółko samonastawne z podkładkami i nakrętkami
- 8 x duża śruba
- 6 x mała śruba
- 2 x narożna płytki wymiarowa

1. Ostrożnie wyjmij piecyk z opakowania. Przed użyciem sprawdź, czy sprzęt i jego wszystkie elementy nie są uszkodzone. Śruby, narzędzia montażowe i kółka samonastawne znajdują się w pojemniku w tylnej części urządzenia.

Obrócić na zewnątrz

Obrócić
na
zewnątrz

Obrócić
na
zewnątrz


Obrócić na zewnątrz

2. Zdejmij lewy i prawy panel boczny pod kątem 90 stopni i otwórz panel dolny.


3. Lewy, prawy oraz dolny panel zdejmij pod kątem 90 stopni.




4. Wyrównaj i przymocuj lewy, prawy oraz dolny panel boczny za pomocą większych śrub (w zestawie) w 4 punktach pokazanych na powyższym rysunku.



5. Otwórz górny panel piecyka. Wyrównaj i włóż płytki wymiarowe w szczeliny górnego panelu. Zamocuj je za pomocą większych śrub (w zestawie) w 4 punktach pokazanych na rysunku.



6. Przymocuj panel górny do panelu przedniego za pomocą mniejszych śrub (w zestawie) w dwóch punktach pokazanych obok.



7. Wkręć małe śruby zgodnie z kierunkiem strzałek, aby zamontować tylny panel. Przykręć podkładki i nakrętki (w zestawie), aby zamontować kółka samonastawne.