



Podkładka gamingowa LED Diablo Chairs | Gamingová podložka LED Diablo Chairs | Gaming Mauspad Diablo Chairs Led Edition | GAMINGOVÁ PODLOŽKA POD MYŠ Diablo Chairs LED EDITION | SUPORTUL DE GAMING Diablo Chairs LED EDITION | Diablo Chairs LED EDITION GAMER ALÁTÉT | Diablo Chairs LED Edition Mouse Pad | Tapis de souris gaming LED Diablo Chairs | Pad da gioco Diablo Chairs LED | Alfombrilla de gaming Diablo Chairs LED Edition | Spelmusmatta Diablo Chairs LED Edition | Diablo Chairs LED Edition Gaming Mat | Gamingmåtte Led Edition Diablo Chairs

EAN 5902560338324

SKU 1127

PL

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Rozpakowanie:
 - Ostrożnie wyjmij Gaming Pad z opakowania. Upewnij się, że masz wszystkie komponenty, w tym kabel micro USB.
2. Łączenie:
 - Podłącz złącze USB Gaming Pad do dostępnego portu micro USB w komputerze lub konsoli do gier.
 - Jeśli pad ma dodatkowe opcje oświetlenia, upewnij się, że kabel micro USB jest podłączony do źródła zasilania, aby aktywować światła LED.
3. Dostosowanie ustawień:
 - Gaming Pad posiada dziesięć trybów, w tym siedem statycznych i trzy dynamiczne, oraz siedem kolorów podświetlenia: czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, indygo, żółty i biały. Możesz wybrać ulubiony tryb oświetlenia i cieszyć się indywidualnie dostosowaną stacją do gier w ekspresyjnym stylu!
 - Użyj dostarczonych kontrolerów, aby dostosować kolory LED i efekty, regulując jasność i wzory według własnych preferencji.
4. Używanie pada:
 - Umieść pad na płaskiej, stabilnej powierzchni.
 - Zaczynaj korzystać z pada za pomocą myszy lub innych kompatybilnych urządzeń. Powierzchnia została zaprojektowana do płynnego śledzenia i komfortu podczas długich sesji gamingowych.

Konserwacja

- Czyszczenie: Aby wyczyścić pad, odłącz go od źródła zasilania. Użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki do przetarcia powierzchni. Unikaj stosowania ostrych chemikaliów lub materiałów ściernych.
- Przechowywanie: Gdy pad nie jest używany, przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec uszkodzeniom powierzchni lub komponentów LED.

Ostrzeżenia

- Bezpieczeństwo elektryczne: Nie narażaj pada na wodę ani wilgoć. Upewnij się, że Twoje ręce są suche podczas podłączania lub odłączania kabla USB.
- Ekspozycja na ciepło: Unikaj umieszczania pada w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejniki, ogrzewacze), aby zapobiec uszkodzeniu jego komponentów.
- Używanie na płaskich powierzchniach: Używaj pada wyłącznie na płaskich i stabilnych powierzchniach. Korzystanie z niego na nierównych lub niestabilnych powierzchniach może wpłynąć na wydajność i prowadzić do wypadków lub uszkodzeń.
- Unikaj ciężkich przedmiotów: Nie kładź ciężkich przedmiotów na padzie, ponieważ może to spowodować jego wygięcie lub uszkodzenie wewnętrznych komponentów.
- Bezpieczeństwo dzieci: Trzymaj pad i jego komponenty z dala od małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia lub przypadkowemu uszkodzeniu.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com



SK

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Rozbalenie:

- Starostlivo vyberte LED Gaming Pad z obalu. Uistite sa, že máte všetky komponenty, vrátane micro USB kábla.

2. Pripojenie:

- Zasuňte USB konektor herného padu do dostupného micro USB portu na vašom počítači alebo hernej konzole.
- Ak má pad ďalšie možnosti osvetlenia, uistite sa, že micro USB kábel je pripojený k zdroju napájania, aby sa aktivovalo LED osvetlenie.

3. Nastavenie:

- Gaming pad má desať režimov, vrátane siedmich statických a troch dynamických, ako aj sedem farieb podsvietenia: červená, zelená, modrá, fialová, indigo, žltá a biela. Môžete si vybrať obľúbený režim osvetlenia a užiť si individuálne prispôbenú hernú stanicu v expresívnom štýle!
- Použite poskytnuté ovládanie na prispôbenie farieb LED a efektov, nastavenie jasů a vzorcov podľa vašich preferencií.

4. Používanie padu:

- Položte pad na plochý a stabilný povrch.
- Začnite používať pad s myšou alebo inými kompatibilnými zariadeniami. Povrch je navrhnutý na plynulé sledovanie a pohodlie počas dlhých herných sedení.

Údržba

- Čistenie: Na čistenie herného padu odpojte ho od zdroja napájania. Použite mäkkú, vlhkú handričku na utretie povrchu. Vyhnite sa používaniu silných chemikálií alebo abrazívnych materiálov.
- Skladovanie: Keď pad nie je v použití, uchovávajte ho na chladnom, suchom mieste, mimo priameho slnečného svetla, aby sa predišlo poškodeniu povrchu alebo komponentov LED.

Upozornenia

- Elektrická bezpečnosť: Nezabudnite ochrániť herný pad pred vodou alebo vlhkosťou. Uistite sa, že vaše ruky sú suché pri pripojovaní alebo odpojení USB kábla.
- Expozícia tepla: Vyhnite sa umiestneniu padu blízko priamych zdrojov tepla (napr. radiátory, ohrievače), aby ste zabránili poškodeniu jeho komponentov.
- Používanie na rovnom povrchu: Používajte pad len na rovných a stabilných povrchoch. Používanie na nerovných alebo nestabilných povrchoch môže ovplyvniť výkon a môže viesť k nehodám alebo poškodeniu.
- Vyhnite sa ťažkým predmetom: Nepokladajte ťažké predmety na herný pad, pretože by to mohlo spôsobiť jeho prehnutie alebo poškodenie vnútorných komponentov.
- Bezpečnosť detí: Uchovávajte pad a jeho komponenty mimo dosahu malých detí, aby ste predišli riziku udusenía alebo náhodnému poškodeniu.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

DE

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Auspacken:
 - Entfernen Sie das LED Gaming Pad vorsichtig aus seiner Verpackung. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vorhanden sind, einschließlich des Micro-USB-Kabels.
2. Anschließen:
 - Stecken Sie den USB-Stecker des Gaming Pads in einen verfügbaren Micro-USB-Anschluss an Ihrem Computer oder Ihrer Spielekonsole.
 - Wenn das Pad zusätzliche Beleuchtungsoptionen bietet, stellen Sie sicher, dass das Micro-USB-Kabel mit einer Stromquelle verbunden ist, um die LED-Beleuchtung zu aktivieren.
3. Einstellungen anpassen:
 - Das Gaming Pad verfügt über zehn Modi, darunter sieben statische und drei dynamische, sowie sieben Hintergrundbeleuchtungsfarben: Rot, Grün, Blau, Lila, Indigo, Gelb und Weiß. Wählen Sie Ihren bevorzugten Beleuchtungsmodus und genießen Sie Ihre individuell gestaltete Gaming-Station im ausdrucksstarken Stil!
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Steuerelemente, um die LED-Farben und -Effekte anzupassen und die Helligkeit und Muster nach Ihren Vorlieben zu ändern.
4. Verwendung des Pads:
 - Stellen Sie das Pad auf eine flache, stabile Oberfläche.
 - Beginnen Sie, das Pad mit Ihrer Maus oder anderen kompatiblen Geräten zu verwenden. Die Oberfläche wurde für eine reibungslose Nachverfolgung und Komfort bei langen Gaming-Sessions entwickelt.

Wartung

- **Reinigung:** Trennen Sie das Gaming Pad vom Stromnetz, um es zu reinigen. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Oberfläche abzuwischen. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien.
- **Aufbewahrung:** Wenn das Pad nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um Schäden an der Oberfläche oder den LED-Komponenten zu vermeiden.

Warnungen

- **Elektrische Sicherheit:** Setzen Sie das Gaming Pad nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das USB-Kabel anschließen oder trennen.
- **Hitzeinwirkung:** Vermeiden Sie es, das Pad in der Nähe von direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen, Heizlüftern) zu platzieren, um Schäden an den Komponenten zu verhindern.
- **Verwendung auf flachen Oberflächen:** Verwenden Sie das Gaming Pad nur auf flachen und stabilen Oberflächen. Die Verwendung auf unebenen oder instabilen Oberflächen kann die Leistung beeinträchtigen und zu Unfällen oder Schäden führen.
- **Vermeiden Sie schwere Objekte:** Legen Sie keine schweren Objekte auf das Gaming Pad, da dies zu Verformungen oder Schäden an den internen Komponenten führen kann.
- **Kindersicherheit:** Bewahren Sie das Gaming Pad und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Erstickengefahr oder versehentliche Beschädigungen zu vermeiden.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

CZ

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Rozbalení:

- Opatrně vyjměte LED Gaming Pad z obalu. Ujistěte se, že máte všechny komponenty, včetně micro USB kabelu.

2. Připojení:

- Připojte USB konektor herního padu k dostupnému micro USB portu na vašem počítači nebo herní konzoli.
- Pokud má pad další možnosti osvětlení, ujistěte se, že je micro USB kabel připojený k napájecímu zdroji pro aktivaci LED světel.

3. Nastavení:

- Gaming pad má deset režimů, včetně sedmi statických a tří dynamických, a sedm barev podsvícení: červená, zelená, modrá, fialová, indigo, žlutá a bílá. Můžete si vybrat svůj oblíbený režim osvětlení a užívat si individuálně přizpůsobenou herní stanici v expresivním stylu!
- Použijte poskytnuté ovládací prvky k přizpůsobení LED barev a efektů, upravte jas a vzory podle vlastních preferencí.

4. Používání padu:

- Umístěte pad na plochý a stabilní povrch.
- Začněte používat pad s myší nebo jinými kompatibilními zařízeními. Povrch je navržen pro plynulé sledování a pohodlí během dlouhých herních sezení.

Údržba

- Čistění: Pro čištění herního padu odpojte ho od napájení. Použijte měkký, vlhký hadřík k otření povrchu. Vyhněte se používání silných chemikálií nebo abrazivních materiálů.
- Skladování: Když pad není v použití, skladujte ho na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo, aby nedošlo k poškození povrchu nebo komponent LED.

Varování

- Elektrická bezpečnost: Nepoužívejte herní pad v blízkosti vody nebo vlhkosti. Ujistěte se, že vaše ruce jsou suché při připojování nebo odpojování USB kabelu.
- Expozice tepla: Vyhněte se umístění padu v blízkosti přímých zdrojů tepla (např. radiátory, ohřívače), abyste předešli poškození jeho komponent.
- Používání na plochých površích: Používejte pad pouze na plochých a stabilních površích. Použití na nerovných nebo nestabilních površích může ovlivnit výkon a vést k nehodám nebo poškození.
- Vyhněte se těžkým předmětům: Nepokládejte těžké předměty na herní pad, protože to může způsobit jeho prohýbání nebo poškození vnitřních komponent.
- Bezpečnost dětí: Uchovávejte pad a jeho komponenty mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k nebezpečí udušení nebo náhodnému poškození.

RO

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Deschiderea:
 - Scoateți cu grijă Gaming Pad din ambalaj. Asigurați-vă că aveți toate componentele, inclusiv cablul micro USB.
2. Conectare:
 - Conectați conectorul USB al Gaming Pad la un port micro USB disponibil pe computerul sau consola de jocuri.
 - Dacă pad-ul are opțiuni suplimentare de iluminare, asigurați-vă că cablul micro USB este conectat la o sursă de alimentare pentru a activa luminile LED.
3. Ajustarea setărilor:
 - Gaming Pad-ul are zece moduri, inclusiv șapte statice și trei dinamice, și șapte culori de iluminat: roșu, verde, albastru, violet, indigo, galben și alb. Puteți alege modul de iluminare preferat și vă puteți bucura de o stație de jocuri personalizată în stil expresiv!
 - Utilizați controalele furnizate pentru a personaliza culorile LED și efectele, ajustând luminozitatea și modelele conform preferințelor dvs.
4. Folosirea pad-ului:
 - Așezați pad-ul pe o suprafață plată și stabilă.
 - Începeți să utilizați pad-ul cu mouse-ul sau alte dispozitive compatibile. Suprafața este concepută pentru urmărirea lină și confort în timpul sesiunilor de jocuri prelungite.

Întreținere

- Curățare: Pentru curățarea Gaming Pad-ului, deconectați-l de la sursa de alimentare. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a șterge suprafața. Evitați utilizarea substanțelor chimice dure sau a materialelor abrazive.
- Depozitare: Când nu este utilizat, depozitați pad-ul într-un loc răcoros și uscat, departe de lumina directă a soarelui, pentru a preveni deteriorarea suprafeței sau a componentelor LED.

Atenționări

- Siguranța electrică: Nu expuneți Gaming Pad-ul la apă sau umezeală. Asigurați-vă că mâinile sunt uscate atunci când conectați sau deconectați cablul USB.
- Expunere la căldură: Evitați plasarea pad-ului în apropierea surselor directe de căldură (de exemplu, radiatoare, încălzitoare) pentru a preveni deteriorarea componentelor acestuia.
- Folosirea pe suprafețe plate: Folosiți pad-ul numai pe suprafețe plate și stabile. Utilizarea acestuia pe suprafețe instabile sau neregulate poate afecta performanța și poate duce la accidente sau daune.
- Evitați obiectele grele: Nu așezați obiecte grele pe Gaming Pad, deoarece acest lucru poate duce la deformarea sau deteriorarea componentelor interne.
- Siguranța copiilor: Păstrați Gaming Pad-ul și componentele sale departe de copii mici pentru a evita pericolele de sufocare sau deteriorarea accidentală.

Producător: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

HU

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Kicsomagolás:

- Óvatosan vegye ki a LED Gaming Pad-ot a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész, beleértve a micro USB kábelt is, megvan-e.

2. Csatlakoztatás:

- Csatlakoztassa a gaming pad USB csatlakozóját a számítógép vagy játékkonzol elérhető micro USB portjához.
- Ha a pad további világítási lehetőségekkel rendelkezik, győződjön meg arról, hogy a micro USB kábel csatlakozik egy tápegységhez, hogy aktiválja az LED fényeket.

3. Beállítások módosítása:

- A gaming pad tíz módot kínál, köztük hét statikus és három dinamikus, valamint hét háttérvilágítási szint: piros, zöld, kék, lila, indigó, sárga és fehér. Választhatja kedvenc világítási módját, és élvezheti az egyedi, testre szabott játékkonzolt kifejező stílusban!
- Használja a mellékelt vezérlőket az LED színek és effektek testreszabására, állítsa be a fényerőt és a mintákat a saját preferenciái szerint.

4. A pad használata:

- Helyezze a padot egy sík, stabil felületre.
- Kezdje el használni a padot egérrel vagy más kompatibilis eszközzel. A felület a sima követés és kényelem érdekében lett kialakítva hosszú játékmunkák során.

Karbantartás

- Tisztítás: A gaming pad tisztításához húzza ki a tápegységből. Használjon egy puha, nedves ruhát a felület letörlésére. Kerülje az erős vegyi anyagok vagy dörzsölő anyagok használatát.
- Tárolás: Ha a padot nem használja, tárolja hűvös, száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől, hogy megakadályozza a felület vagy az LED komponensek károsodását.

Figyelmeztetések

- Elektromos biztonság: Ne tegye ki a gaming padot víznek vagy nedvességnek. Ügyeljen arra, hogy a kezei szárazak legyenek, amikor csatlakoztatja vagy eltávolítja az USB kábelt.
- Hőhatás: Ne helyezze a padot közvetlen hőforrások közelébe (pl. radiátorok, fűtőtestek), hogy elkerülje az alkatrészek károsodását.
- Használat sík felületeken: A padot csak sík és stabil felületeken használja. Az instabil vagy egyenetlen felületeken történő használat befolyásolhatja a teljesítményt, és balesethez vagy károsodáshoz vezethet.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat: Ne helyezzen nehéz tárgyakat a gaming padra, mivel az elváltozhat, vagy károsodhat az belső alkatrész.
- Gyermekek biztonsága: Tartsa távol a gaming padot és annak alkatrészeit a kisgyermektől, hogy elkerülje a fulladásveszélyt vagy a véletlen sérüléseket.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

EN

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Unboxing:
 - Carefully remove the LED Gaming Pad from its packaging. Ensure you have all components, including the micro USB cable.
2. Connecting:
 - Plug the USB connector of the gaming pad into an available micro USB port on your computer or gaming console.
 - If the pad features additional lighting options, ensure that the micro USB cable is connected to a power source to activate the LED lights.
3. Adjusting Settings:
 - The gaming pad has ten modes, including seven static and three dynamic, as well as seven backlight colors: red, green, blue, purple, indigo, yellow, and white. You can choose your favorite lighting mode and enjoy your individually customized gaming station in expressive style!
 - Use the provided controls to customize LED colors and effects, adjusting brightness and patterns to your preference.
4. Using the Pad:
 - Place the pad on a flat, stable surface.
 - Begin using the pad with your mouse or other compatible devices. The surface is designed for smooth tracking and comfort during extended gaming sessions.

Maintenance

- **Cleaning:** To clean the gaming pad, unplug it from the power source. Use a soft, damp cloth to wipe the surface. Avoid using harsh chemicals or abrasive materials.
- **Storage:** When not in use, store the pad in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent damage to the surface or LED components.

Warnings

- **Electrical Safety:** Do not expose the gaming pad to water or moisture. Ensure that your hands are dry when connecting or disconnecting the USB cable.
- **Heat Exposure:** Avoid placing the pad near direct heat sources (e.g., radiators, heaters) to prevent damage to its components.
- **Use on Flat Surfaces:** Only use the gaming pad on flat and stable surfaces. Using it on uneven or unstable surfaces may affect performance and may lead to accidents or damage.
- **Avoid Heavy Objects:** Do not place heavy objects on the gaming pad, as this may cause it to warp or damage the internal components.
- **Child Safety:** Keep the gaming pad and its components out of reach of young children to avoid choking hazards or accidental damage.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

FR

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Déballage :
 - Retirez soigneusement le LED Gaming Pad de son emballage. Assurez-vous que vous avez toutes les pièces, y compris le câble micro USB.
2. Connexion :
 - Branchez le connecteur USB du tapis de jeu sur un port micro USB disponible sur votre ordinateur ou votre console de jeu.
 - Si le tapis dispose d'options d'éclairage supplémentaires, assurez-vous que le câble micro USB est connecté à une source d'alimentation pour activer les lumières LED.
3. Ajuster les paramètres :
 - Le tapis de jeu possède dix modes, dont sept statiques et trois dynamiques, ainsi que sept couleurs de rétroéclairage : rouge, vert, bleu, violet, indigo, jaune et blanc. Vous pouvez choisir votre mode d'éclairage préféré et profiter de votre station de jeu personnalisée dans un style expressif !
 - Utilisez les commandes fournies pour personnaliser les couleurs et les effets des LED, ajustez la luminosité et les motifs selon vos préférences.
4. Utilisation du tapis :
 - Placez le tapis sur une surface plane et stable.
 - Commencez à utiliser le tapis avec votre souris ou d'autres périphériques compatibles. La surface est conçue pour un suivi fluide et un confort lors des longues sessions de jeu.

Entretien

- Nettoyage : Pour nettoyer le tapis de jeu, débranchez-le de la source d'alimentation. Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer la surface. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs.
- Rangement : Lorsque vous n'utilisez pas le tapis, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour éviter d'endommager la surface ou les composants LED.

Avertissements

- Sécurité électrique : Ne pas exposer le tapis de jeu à l'eau ou à l'humidité. Assurez-vous que vos mains sont sèches lors de la connexion ou de la déconnexion du câble USB.
- Exposition à la chaleur : Évitez de placer le tapis près de sources de chaleur directes (par exemple, radiateurs, chauffages) pour éviter d'endommager ses composants.
- Utilisation sur des surfaces planes : Utilisez le tapis uniquement sur des surfaces planes et stables. Son utilisation sur des surfaces irrégulières ou instables peut affecter les performances et entraîner des accidents ou des dommages.
- Évitez les objets lourds : Ne placez pas d'objets lourds sur le tapis de jeu, car cela peut le déformer ou endommager les composants internes.
- Sécurité des enfants : Gardez le tapis de jeu et ses composants hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou de dommage accidentel.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

IT

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Apertura della confezione:
 - Rimuovi con attenzione il LED Gaming Pad dalla confezione. Assicurati di avere tutti i componenti, incluso il cavo micro USB.
2. Connessione:
 - Collega il connettore USB del tappetino da gioco a una porta micro USB disponibile sul tuo computer o sulla tua console di gioco.
 - Se il tappetino ha opzioni di illuminazione aggiuntive, assicurati che il cavo micro USB sia collegato a una fonte di alimentazione per attivare le luci LED.
3. Regolazione delle impostazioni:
 - Il tappetino da gioco ha dieci modalità, comprese sette statiche e tre dinamiche, e sette colori di retroilluminazione: rosso, verde, blu, viola, indaco, giallo e bianco. Puoi scegliere la modalità di illuminazione che preferisci e goderti la tua postazione da gioco personalizzata con stile!
 - Usa i comandi forniti per personalizzare i colori e gli effetti delle luci LED, regolando la luminosità e i modelli secondo le tue preferenze.
4. Utilizzo del tappetino:
 - Posiziona il tappetino su una superficie piana e stabile.
 - Inizia a utilizzare il tappetino con il mouse o altri dispositivi compatibili. La superficie è progettata per un tracciamento fluido e il comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Manutenzione

- Pulizia: Per pulire il tappetino da gioco, scollegalo dalla fonte di alimentazione. Usa un panno morbido e umido per pulire la superficie. Evita l'uso di prodotti chimici aggressivi o materiali abrasivi.
- Conservazione: Quando non viene utilizzato, conserva il tappetino in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, per evitare danni alla superficie o ai componenti LED.

Avvertenze

- Sicurezza elettrica: Non esporre il tappetino da gioco a acqua o umidità. Assicurati che le mani siano asciutte quando colleghi o scollegi il cavo USB.
- Esposizione al calore: Evita di posizionare il tappetino vicino a fonti di calore diretto (ad esempio, radiatori, riscaldatori) per evitare danni ai suoi componenti.
- Utilizzo su superfici piane: Utilizza il tappetino solo su superfici piane e stabili. L'uso su superfici irregolari o instabili può influire sulle prestazioni e causare incidenti o danni.
- Evita oggetti pesanti: Non posizionare oggetti pesanti sul tappetino da gioco, poiché ciò potrebbe deformarlo o danneggiare i componenti interni.
- Sicurezza per i bambini: Tieni il tappetino da gioco e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare rischi di soffocamento o danni accidentali.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

ES

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Desembalaje:
 - Retire cuidadosamente el LED Gaming Pad de su embalaje. Asegúrese de tener todos los componentes, incluido el cable micro USB.
2. Conexión:
 - Conecte el conector USB del tapete de juego a un puerto micro USB disponible en su computadora o consola de juegos.
 - Si el tapete tiene opciones de iluminación adicionales, asegúrese de que el cable micro USB esté conectado a una fuente de alimentación para activar las luces LED.
3. Ajuste de la configuración:
 - El tapete de juego tiene diez modos, incluyendo siete estáticos y tres dinámicos, y siete colores de retroiluminación: rojo, verde, azul, púrpura, índigo, amarillo y blanco. ¡Puedes elegir tu modo de iluminación favorito y disfrutar de una estación de juego personalizada con estilo expresivo!
 - Use los controles proporcionados para personalizar los colores y efectos de los LED, ajustando el brillo y los patrones según sus preferencias.
4. Uso del tapete:
 - Coloque el tapete sobre una superficie plana y estable.
 - Comience a usar el tapete con su ratón u otros dispositivos compatibles. La superficie está diseñada para un seguimiento suave y comodidad durante las largas sesiones de juego.

Mantenimiento

- Limpieza: Para limpiar el tapete de juego, desconéctelo de la fuente de alimentación. Use un paño suave y húmedo para limpiar la superficie. Evite el uso de productos químicos fuertes o materiales abrasivos.
- Almacenamiento: Cuando no esté en uso, guarde el tapete en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, para evitar daños en la superficie o en los componentes LED.

Advertencias

- Seguridad eléctrica: No exponga el tapete de juego al agua o la humedad. Asegúrese de que sus manos estén secas al conectar o desconectar el cable USB.
- Exposición al calor: Evite colocar el tapete cerca de fuentes de calor directas (por ejemplo, radiadores, calefactores) para evitar daños en sus componentes.
- Uso en superficies planas: Use el tapete solo en superficies planas y estables. El uso en superficies irregulares o inestables puede afectar el rendimiento y puede causar accidentes o daños.
- Evite objetos pesados: No coloque objetos pesados sobre el tapete de juego, ya que esto podría deformarlo o dañar los componentes internos.
- Seguridad infantil: Mantenga el tapete de juego y sus componentes fuera del alcance de los niños pequeños para evitar riesgos de asfixia o daños accidentales.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

SE

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Uppackning:
 - Ta försiktigt bort LED Gaming Pad från förpackningen. Kontrollera att alla komponenter finns med, inklusive micro-USB-kabeln.
2. Anslutning:
 - Anslut USB-kontakten på gaming pad till en ledig micro-USB-port på din dator eller spelkonsol.
 - Om pad:en har ytterligare belysningsalternativ, se till att micro-USB-kabeln är ansluten till en strömkälla för att aktivera LED-lamporna.
3. Justera inställningarna:
 - Gaming pad:en har tio lägen, inklusive sju statiska och tre dynamiska, samt sju bakgrundsbelysningsfärger: röd, grön, blå, lila, indigo, gul och vit. Du kan välja din favoritbelysning och njuta av en individuellt anpassad spelstation i uttrycksfull stil!
 - Använd de medföljande kontrollerna för att anpassa LED-färger och effekter, justera ljusstyrka och mönster efter din smak.
4. Använda pad:en:
 - Placera pad:en på en plan, stabil yta.
 - Börja använda pad:en med din mus eller andra kompatibla enheter. Ytan är designad för smidig spårning och komfort under långa spelsessioner.

Underhåll

- Rengöring: Koppla ur gaming pad från strömkällan. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av ytan. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material.
- Förvaring: När den inte används, förvara pad:en på en sval, torr plats, borta från direkt solljus för att undvika skador på ytan eller LED-komponenterna.

Varningar

- Elektrisk säkerhet: Exponera inte gaming pad för vatten eller fukt. Se till att dina händer är torra när du ansluter eller kopplar bort USB-kabeln.
- Värmeexponering: Undvik att placera pad:en nära direkta värmekällor (t.ex. element, värmare) för att förhindra skador på komponenterna.
- Användning på plana ytor: Använd endast gaming pad på plana och stabila ytor. Användning på ojämna eller instabila ytor kan påverka prestandan och orsaka olyckor eller skador.
- Undvik tunga föremål: Placera inte tunga föremål på gaming pad, då detta kan orsaka att den böjs eller skadar interna komponenter.
- Barnsäkerhet: Håll gaming pad och dess komponenter utom räckhåll för små barn för att undvika kvävningsrisker eller oavsiktlig skada.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

NL

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. Uitpakken:
 - Verwijder voorzichtig de LED Gaming Pad uit de verpakking. Zorg ervoor dat je alle onderdelen hebt, inclusief de micro USB-kabel.
2. Aansluiten:
 - Sluit de USB-connector van de gamingpad aan op een beschikbare micro USB-poort op je computer of gameconsole.
 - Als de pad extra verlichting opties heeft, zorg dan dat de micro USB-kabel is aangesloten op een stroombron om de LED-lampjes te activeren.
3. Instellingen aanpassen:
 - De gamingpad heeft tien modi, waaronder zeven statische en drie dynamische, en zeven achtergrondkleuren: rood, groen, blauw, paars, indigo, geel en wit. Je kunt je favoriete verlichtingmodus kiezen en genieten van je op maat gemaakte gamestation in een expressieve stijl!
 - Gebruik de meegeleverde bedieningselementen om LED-kleuren en effecten aan te passen, de helderheid en patronen naar wens in te stellen.
4. De pad gebruiken:
 - Plaats de pad op een vlakke, stabiele ondergrond.
 - Begin de pad te gebruiken met je muis of andere compatibele apparaten. Het oppervlak is ontworpen voor soepele tracking en comfort tijdens lange gaming sessies.

Onderhoud

- Reinigen: Koppel de gamingpad los van de stroombron. Gebruik een zacht, vochtig doek om het oppervlak schoon te maken. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schurend materiaal.
- Opslag: Bewaar de pad op een koele, droge plaats uit direct zonlicht om schade aan het oppervlak of de LED-componenten te voorkomen.

Waarschuwingen

- Elektrische veiligheid: Stel de gamingpad niet bloot aan water of vocht. Zorg ervoor dat je handen droog zijn wanneer je de USB-kabel aansluit of loskoppelt.
- Hitte-expositie: Vermijd het plaatsen van de pad in de buurt van directe warmtebronnen (bijv. radiatoren, heaters) om schade aan de componenten te voorkomen.
- Gebruik op vlakke oppervlakken: Gebruik de gamingpad alleen op vlakke en stabiele oppervlakken. Gebruik op oneffen of onstabiele oppervlakken kan de prestaties beïnvloeden en kan leiden tot ongelukken of schade.
- Vermijd zware objecten: Plaats geen zware voorwerpen op de gamingpad, omdat dit de pad kan vervormen of de interne componenten kan beschadigen.
- Veiligheid voor kinderen: Houd de gamingpad en de componenten buiten het bereik van jonge kinderen om verstikkingsgevaar of onopzettelijke schade te voorkomen.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

DK

Diablo Chairs LED Edition Gaming Pad

1. **Udpakning:**
 - Fjern forsigtigt LED Gaming Pad fra emballagen. Sørg for, at du har alle komponenter, herunder micro USB-kablet.
2. **Tilslutning:**
 - Tilslut USB-stikket på gamingpad'en til en ledig micro USB-port på din computer eller spilkonsol.
 - Hvis pad'en har ekstra lysmuligheder, skal du sørge for, at micro USB-kablet er tilsluttet en strømkilde for at aktivere LED-lysene.
3. **Juster indstillingerne:**
 - Gamingpad'en har ti tilstande, herunder syv statiske og tre dynamiske, samt syv baggrundslysefarver: rød, grøn, blå, lilla, indigo, gul og hvid. Du kan vælge din yndlingsbelysningsindstilling og nyde din individuelt tilpassede gamingstation i ekspressiv stil!
 - Brug de medfølgende kontroller til at tilpasse LED-farver og effekter, justere lysstyrke og mønstre efter dine præferencer.
4. **Brug af pad'en:**
 - Placer pad'en på en flad, stabil overflade.
 - Begynd at bruge pad'en med din mus eller andre kompatible enheder. Overfladen er designet til glat sporing og komfort under lange spilsessioner.

Vedligeholdelse

- **Rengøring:** Afbryd gamingpad'en fra strømforsyningen. Brug en blød, fugtig klud til at tørre overfladen af. Undgå at bruge aggressive kemikalier eller slibende materialer.
- **Opbevaring:** Når den ikke er i brug, opbevar pad'en på et køligt, tørt sted, væk fra direkte sollys for at undgå skader på overfladen eller LED-komponenterne.

Advarsler

- **Elektrisk sikkerhed:** Udsæt ikke gamingpad'en for vand eller fugt. Sørg for, at dine hænder er tørre, når du tilslutter eller frakobler USB-kablet.
- **Varmeesponering:** Undgå at placere pad'en tæt på direkte varmekilder (f.eks. radiatorer, varmeapparater) for at forhindre skader på dens komponenter.
- **Brug på flade overflader:** Brug kun gamingpad'en på flade og stabile overflader. Brug på ujævne eller ustabile overflader kan påvirke ydeevnen og føre til ulykker eller skader.
- **Undgå tunge genstande:** Læg ikke tunge genstande på gamingpad'en, da dette kan forvrænge den eller beskadige de interne komponenter.
- **Børnesikkerhed:** Hold gamingpad'en og dens komponenter uden for små børns rækkevidde for at undgå kvælningsfare eller utilsigtet skade.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com