

Parametry

- Regulacja jasności gwiazd / zorzy
 - Moc: 5W
 - Długość fali lasera: 532nm
 - Napięcie: 5V/1A
 - Ilość trybów projekcji: 16
 - Zasięg pilota: do 5m
 - Kolor: czarny
 - Zasilanie: USB
-
- Wysokość: 11cm
 - Głębokość: 9cm
 - Szerokość: 16,5cm
 - Długość przewodu zasilającego: 100cm

Opis przycisków pilota

1. Włącznik projektora;
2. Tryb kontroli głosu (podczas korzystania z funkcji Bluetooth);
3. Regulacja jasności;
4. Zwiększenie głośności (Bluetooth);
5. Włączenie / wyłączenie czerwonej zorzy;
6. Poprzedni utwór;
7. Włączenie / wyłączenie niebieskiej zorzy;
8. Zmniejszenie głośności (Bluetooth);
9. Włącznik i zmiany trybów zorzy;
10. Włącznik / wyłącznik czasowego timera;
11. Ustawienie wyłącznika czasowego na 1 godzinę;
12. Włączenie trybu Bluetooth (głośnik)/przełączanie pomiędzy wgranymi melodiami;
13. Zmiana prędkości zorzy;
14. Zmiana trybów projektora na 3 domyślne;
15. Włączenie / wyłączenie zielonej zorzy;
16. Przycisk play / pauza (Bluetooth);
17. Następny utwór;
18. Włączenie / wyłączenie białej zorzy;
19. Włącznik i zmiany trybów gwiazd;
20. Włącznik i zmiany trybów księżyca;
21. Ustawienie wyłącznika czasowego na 2 godziny.

Wbudowany akumulator

REGULACJA JASNOŚCI GWIAZD:

- możesz kontrolować jasność gwiazd, aby uzyskać idealne oświetlenie dla Twojego wnętrza. Gwiazdy mogą świecić w 30%, 60% oraz 100% jasności. Dodatkowo jest również tryb, w którym powoli będą zanikać i pojawiać się.

REGULACJA PRĘDKOŚCI RUCHU ZORZY:

- dostosuj prędkość ruchu zorzy. Do dyspozycji są 4 poziomy prędkości, w tym tryb bez ruchu.

AŻ 16 TRYBÓW PROJEKCJI:

- możesz wybrać spośród aż 16 trybów projekcji, w tym jednolite gwiazdy, pulsujące efekty, dynamiczne zmiany kolorów i wiele innych!

WYŁĄCZNIK CZASOWY - TIMER:

- dostosuj czas świecenia projektora na czas 1 lub 2 godzin albo całkowicie wyłącz timer, żeby projektor świecił się cały czas!

WBUDOWANY GŁOŚNIK I KOJĄCE DŹWIĘKI:

- skorzystaj z wbudowanego głośnika i zrelaksuj się przy wgranych dźwiękach natury lub podłącz telefon przez Bluetooth i puść własną muzykę! Głośnik może zostać w każdej chwili wyłączony odpowiednim przyciskiem.

